

Bathroom Furniture

Pflegeanleitung Badmöbel

Care instructions bathroom furniture

Notice d'entretien meubles de salle de bains

Onderhoudsvoorschriften badmeubilair

Istruzioni per la manutenzione mobili per il bagno

Instrucciones para el cuidado muebles para el baño

Manual de tratamento móveis para casa de banho

Pleje af badeværelsesmøbler

Kylpyhuonekalusteiden hoito-ohje

Vedlikeholdsveiledning for baderomsmøbler

Skötselanvisning badrumsmöbler

Vannitoamööbli hooldusjuhend

Instrukcja pielęgnacji mebli łazienkowych

Инструкция по уходу за мебелью для ванных комнат

Návod k ošetrování koupelnového nábytku

Návod na ošetrovanie kúpeľňového nábytku

Ápolási útmutató fürdőszobabútorhoz

Upute za održavanje kupaoanskog namještaja

Instrucțiuni de îngrijire pentru mobilierul de baie

Navodila za čiščenje kopalniškega pohištva

Инструкции за поддръжка на мебели за баня

Vannas istabas mēbeļu kopšanas instrukcija

Vonios kambario baldų priežiūros instrukcijos

Banyo mobilyaları bakım kılavuzu

卫浴家具的保养说明书

욕실 가구 관리 지침

バスファニチャーのお手入れについて

دليل العناية بأثاث الحمام

Index

1. Deutsch	4
2. English	10
3. Français	16
4. Nederlands	22
5. Español	28
6. Italiano.....	34
7. Português	40
8. Dansk.....	46
9. Suomi.....	52
10. Norsk	58
11. Svenska	64
12. Eesti keel.....	70
13. Polski	76
14. Русский.....	82
15. Čeština	88
16. Slovenčina.....	94
17. Hrvatski	100
18. Magyar	106
19. Română.....	112
20. Slovenščina	118
21. Български	124
22. Latviešu valoda	130
23. Lietuvių kalba.....	136
24. Türkçe	142
25. 中文	148
26. 한국어.....	154
27. 日本語.....	160
28. العربية.....	166

de
en
fr
nl
es
it
pt
dk
fi
no
se
ee
pl
ru
cz
sk
hu
hr
ro
si
bg
lv
lt
tr
cn
kp
jp
ar

Badezimmermöbel von Duravit werden aus Materialien hergestellt, die für Badezimmer geeignet sind. Damit die Freude an den Produkten von Duravit lange erhalten bleibt, sollten unbedingt folgende Punkte beachtet werden: Es ist wichtig, für eine gute Belüftung im Bad zu sorgen. Möbel sollten nicht stehendem Wasser oder anhaltender Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Sind dennoch Wasserspritzer erkennbar, trocknen Sie die Möbel ab, um die Gefahr von Schäden zu verringern. Vermeiden Sie Kontakt mit spitzen, scharfen oder scheuernden Gegenständen. Chemikalien wie Nagellackentferner, Parfüm, Haarfarbe/ -tönungsmittel, Lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten, Aceton, etc. sollten von den Möbeloberflächen sofort entfernt werden. Zu Reinigung auf keinen Fall scheuernde Pflegemittel, Lösungsmittel oder aggressive Reinigungsmittel verwenden. Tinten-, Obst- und Faserstiftflecken, Tee, Kaffee, Saft und Rotwein müssen sofort entfernt werden, da Sie sonst dauerhaft auf die Oberfläche einwirken. Entfernen Sie Verschmutzungen unmittelbar. Frische Verunreinigungen lassen sich wesentlich leichter von der Oberfläche entfernen, als bereits angetrocknete. Alle Oberflächen sind bedingt UV beständig. Werden die Produkte einer ständigen UV-Strahlung ausgesetzt, kann es zu Farbveränderungen kommen.

Die nachfolgenden Abschnitte sind auf die einzelnen Materialien, bezüglich ihrer Pflege und Wartung, aufgeteilt.

WICHTIGER HINWEIS

Anwendungsempfehlungen ihrer Reinigungsmittelhersteller sollten Sie aufmerksam lesen. Im Zweifelsfall können Sie das Reinigungs- und Pflegemittel an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.

PFLEGE UND REINIGUNG VON ECHTHOLZ-FURNIER ODER MASSIVHOLZ

Echtholz furnier ist ein lebendiger Werkstoff. Naturbedingte Schwankungen in Struktur, Maserung, Porigkeit und Farbe zeugen von der Echtheit des Naturstoffes Holz. Wird Holz im Laufe der Zeit Sonnenlicht ausgesetzt, können sich die Farbe und der Glanz ändern, diese Abweichung ist somit nicht reklamberechtigt. Nutzen Sie zur regelmäßigen Staubentfernung ein leicht feuchtes, weiches und fusselfreies Tuch, evtl. Fensterleder. Stärkere Verschmutzungen mit heißem Wasser und evtl. Spülmittel entfernen. Wasserrückstände sofort mit weichem Tuch abwischen. Um Verschmutzungen bei grobporigen Echtholz furnieren (Nussbaum, Eiche) zu entfernen, benutzen Sie bitte als Reinigungsmittel einen Allzweckreiniger mit folgenden Inhaltsstoffe: anionische und nichtionische Tenside, Seife, Phosphonate, Phenoxyethanol. Das Reinigungsmittel mit einem Tuch kreisförmig, anschließend längs in die Poren reiben. Danach mit einem in warmem Wasser angefeuchteten weichen Tuch nachwischen. Bei stärkerer Verschmutzung der Poren die Oberfläche erst mit Politur einreiben und danach, wie eben beschrieben, mit Allzweckreiniger nachreinigen. Möbelpolitur nur in geringer Menge auf trockene Oberfläche geben; niemals auf feuchte Oberfläche auftragen, da Politur sonst weiß werden kann.

PFLEGE UND REINIGUNG VON HOCHGLANZ-LACKIERTEN OBERFLÄCHEN

Badmöbel mit einem in warmem Wasser angefeuchteten weichen Tuch und etwas Spülmittel säubern. Bei stärkerer Verschmutzung, die sich nicht mit einem Tuch entfernen lässt, sehr sparsam nichtschleifende Autopolitur verwenden. Nur im Ausnahmefall verwenden, da bei häufiger Anwendung die Lackschicht dünner wird. Verzicht auf den Einsatz von Möbelpolituren (Öle, Wachse). Diese hinterlassen einen Fettfilm auf der Oberfläche

und mindern den Glanz. Trockene Tücher, Papierservietten oder Mikrofasertücher sollten bei Matt- oder Hochglanzflächen vermieden werden, da die Oberfläche zerkratzt werden könnte.

PFLEGE UND REINIGUNG VON MELAMIN-HARZPAPIEROBERFLÄCHEN

Badmöbel mit einem in warmem Wasser angefeuchteten weichen Tuch und etwas Spülmittel säubern. Möbel mit Strukturoberflächen werden am besten in Richtung der Struktur gereinigt, um evtl. Schmutz zu entfernen. Anschließend wird mit in sauberem Wasser angefeuchtetem Tuch nachgerieben, um das Reinigungsmittel zu entfernen, sodass Flecken oder Streifen vermieden werden. Hartnäckige Verschmutzungen mit heißem Wasser und evtl. etwas Spülmittel entfernen.

PFLEGE UND REINIGUNG VON KUNSTLEDER

Bitte beachten Sie, dass Kunstleder nichts mit natürlichem Leder zu tun hat. Reinigen Sie das Kunstleder am besten mit einem feuchten Tuch und cremen Sie es danach nicht ein. Die Weichmacher des Kunststoffleders treten mit den fett- und ölhaltigen Substanzen einer Pflegecreme in unschöne Wechselwirkungen und die Oberfläche wird beschädigt.

PFLEGE UND REINIGUNG VON SPIEGEL UND SPIEGELTÜREN

Zur Beseitigung von Flecken (Fett, Kosmetika etc.), ein in warmem Wasser ausgewaschenes und gut ausgewrungenes Fensterleder verwenden. Die Kanten der Spiegel immer trocken abwischen, da sich sonst Belagfehler bilden können. Kein Glas- oder Fensterreiniger sowie andere Chemikalien verwenden, da diese die Silberschicht des Spiegels beschädigen und braune Flecken verursachen können. Bei unsachgemäßer Behandlung des Spiegels und der Spiegeltüren entfällt jeder Anspruch auf Haftung und Garantie.

PFLEGE UND REINIGUNG VON KUNSTSTOFFARTIKELN Z.B. BOXEN

Schubkästen, Einlegesohlen und Kunststoffprofile können mit lösungsmittelfreiem Putzmittel und einem feuchten Tuch gereinigt werden. Zur Reinigung bitte keine Putzmittel verwenden, in denen Lösungsmittel wie zum Beispiel Aceton, Benzin oder Benzol enthalten sind.

PFLEGE UND REINIGUNG VON GRIFFEN

Auch wenn es sich bei metallischen Werkstoffen um relativ harte Materialien handelt, ist doch die entsprechende Oberflächenveredelung (Lackierung, Eloxierung, Galvanisierung) nicht kratzfest. Für die alltägliche Reinigung reicht ein in warmem Wasser angefeuchtetes weiches Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung beachten Sie bitte folgende Punkte:

- **Chrom:** Um den Glanz zu erhalten, sollten verchromte Oberflächen nur mit einem weichen Tuch und verdünntem Spiritus ohne Druck gereinigt werden. Polieren Sie die Oberfläche abschließend mit einem weichen Tuch nach.
- **Edelstahl:** Zur Reinigung von hartnäckiger Verschmutzung benutzen Sie bitte ein spezielles Edelstahlpflegemittel und setzen Sie es nach Herstellerangaben ein.
- **Aluminium/Messing:** Wählen Sie am besten ein feuchtes Fensterleder zur Reinigung, da dieses die Oberfläche optimal vor Verkratzungen bewahrt.

PFLEGE UND REINIGUNG VON GLASOBERFLÄCHEN

Die porenfreie Oberfläche von Glas ist hygienisch und pflegeleicht. Glasflächen reinigt man am besten mit warmem Wasser mit etwas Spülmittel oder einem handelsüblichen Glasreiniger und einem weichen, fusselfreien Tuch.

PFLEGEHINWEIS QUARZSTEIN

Vermeiden Sie Beschädigung des Produkts durch falsches Reinigungsmittel

- verwenden Sie keine konzentrierten Säuren oder Laugen
- verwenden Sie keine kratzenden oder harte Schwämme

Das reinigen der Quarzsteinoberfläche sollte mit einem weichen, feuchten Tuch erfolgen.

Das entfernen leichter Verschmutzungen ist mit warmen Wasser und handelsüblichen Spülmitteln möglich.

Bei starken Verschmutzungen kann in Kombination mit warmen Wasser und handelsüblichen Spülmittel auch zusätzlich ein Schmutzradierer verwendet werden.

LEUCHTSTOFFMITTELAUSTAUSCH

Weitere Informationen zum sachgerechten Austausch ihres Leuchtmittels finden Sie auf unserer Website www.duravit.com unter der Rubrik Downloads ihres relevanten Produktes.

autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

5. Beim Aus- und Einhängen müssen die Türen, Auszüge und Schubkästen unten gut festgehalten werden, damit sie nicht herunterfallen.
6. Bitte beachten Sie – wie bei allen elektrischen Geräten – auch Möbel mit integrierten Lampen sollten nicht mit Wasser in Berührung kommen.
7. Stecker nur mit Gegendruck aus der Dose ziehen.
8. Elektrische Teile sollten immer nur im ausgekühlten Zustand und mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
9. Nicht in die Fassung greifen. (Achtung Stromschlag!)
10. Leuchtstoffmittel vor dem Austausch erkalten lassen.
11. Leuchtmittel nicht zu fest drücken. Sie könnten sonst zu scharfkantigen Glassplittern zerbrechen.
12. Alle Möbelteile mit Elektroinstallation dürfen nur durch einen Elektrofachmann unter Berücksichtigung (DIN 57 100) VDE 0100, Teil 701 angeschlossen werden.
13. LED-Lichtquellen (Lebensdauer > 30.000 Stunden) Leuchtmittel fest verbaut.
14. Kundendienst-Hotline unter +49 (0)78 33 70 403.




GEFAHRENHINWEISE






1. Es dürfen sich keine Personen an die Türen, Auszüge und Schubkästen hängen.
2. Türen nur bis zum Anschlag öffnen und nicht überdehnen.
3. Aufbewahrte Medikamente und Reinigungsmittel vor Kindern schützen.
4. Die Montage und Demontage von Möbeln und Möbelteilen darf nur von einem

EINSTELLUNG DER TOPFBÄNDER

Version 1







Version 2






EINSTELLUNG DER TOPFBÄNDER

Version 1








Version 2



EINSTELLUNG DER TOPFBÄNDER

Version 3



Duravit bathroom furniture is made of materials that are suitable for bathrooms. The following points must be strictly observed to ensure that you are able to enjoy using Duravit products for a long time: It is important to ensure good ventilation in the bathroom. Furniture should not be exposed to standing water or sustained moisture. However, if you notice splashes of water, dry the furniture to reduce the risk of damage. Avoid contact with pointed, sharp or abrasive objects. Chemicals, such as nail polish remover, perfume, hair dye / tint, solvent-based liquids, acetone etc. should be removed from furniture surfaces immediately. Never use abrasive care products, solvents or aggressive cleaning agents for cleaning. Ink, fruit and felt-tip pen stains, tea, coffee, juice and red wine must be removed immediately, otherwise it will permanently affect the surface.

Remove soiling immediately. Recent soiling is much easier to remove from the surface than when it is dried in. All surfaces have limited UV resistance. Changes in colour may occur if the products are exposed to continuous UV radiation.

The following sections are split into individual materials as regards their care and maintenance.

IMPORTANT NOTE

You should carefully read the recommendations for use provided by your cleaning agent manufacturers. If in doubt, you can test the cleaning agent and care product in an inconspicuous area.

CARE AND CLEANING OF REAL WOOD VENEER OR SOLID WOOD

Real wood veneer is a living material. Its structure, grain, porosity and colour vary naturally which proves the authenticity of the natural wood material. The colour and lustre of wood

may change if it is exposed to sunlight over time; this variation is therefore not a justified complaint. Use a slightly damp, soft lint-free cloth or chamois to regularly remove dust. Remove heavier soiling with hot water and detergent if necessary. Wipe off water deposits immediately with a soft cloth. Please use an all-purpose cleaner with the following ingredients to remove soiling from large-pored real wood veneers (walnut, oak): anionic and nonionic surfactants, soap, phosphonates, phenoxyethanol. Rub the cleaning agent in a circular motion and then lengthways into the pores with a cloth. Then wipe with a soft cloth moistened in warm water. Rub polish into the surface first with heavier soiling of the pores and then clean with an all-purpose cleaner as described above. Apply only a small amount of furniture polish to the dry surface; never apply to a damp surface as the polish may whiten.

CARE AND CLEANING OF HIGH-GLOSS LACQUERED SURFACES

Clean the bathroom furniture with a soft cloth moistened in warm water and a little detergent. Use non-abrasive car polish very sparingly for heavier soiling that cannot be removed with a cloth. Use only in exceptional cases as the lacquer coating becomes thinner with frequent use. Do not use furniture polishes (oils, waxes). These leave a greasy film on the surface and reduce the lustre. Dry cloths, paper serviettes or microfibre cloths should be avoided on matt or high-gloss surfaces as the surface may be scratched.

CARE AND CLEANING OF MELAMINE RESIN SURFACES

Clean the bathroom furniture with a soft cloth moistened in warm water and a little detergent. Furniture with textured surfaces is best cleaned in the direction of the pattern to remove any soiling. Then rub with a damp cloth moistened in clean water to remove the cleaning agent and avoid stains or streaks. Remove stubborn soiling with hot water and a little detergent if necessary.

CARE AND CLEANING OF FAUX LEATHER

Please be aware that faux leather has nothing to do with genuine leather. Faux leather is best cleaned with a damp cloth and then do not apply a cream. The plasticisers in the faux leather interact unpleasantly with the grease and oil-based substances in a care cream and the surface is damaged.

CARE AND CLEANING OF MIRRORS AND MIRRORED DOORS

Use a chamois that has been rinsed in warm water and wrung out well to remove stains (grease, cosmetics etc.). Always wipe the edges of mirrors dry, otherwise the surface may become defective. Do not use glass or window cleaner and other chemicals as these damage the silver coating of the mirror and may cause brown flecks. Any warranty entitlement and liability will lapse in the event of improper handling of the mirror and mirrored doors.

CARE AND CLEANING OF PLASTIC PRODUCTS, SUCH AS BOXES

Drawers, insert trays and plastic profiles can be cleaned with a solvent-free cleaning agent and damp cloth. Do not use any cleaning agents for cleaning that contain solvents, such as acetone, petroleum or benzene.

CARE AND CLEANING OF HANDLES

Although metallic materials are relatively hard materials, the corresponding surface finish (lacquering, anodisation, galvanisation) is however not scratch-resistant. A soft cloth moistened in warm water suffices for everyday cleaning. Please observe the following points in the event of heavier soiling:

- **Chrome:** Chrome-plated surfaces should only be cleaned with a soft cloth and diluted spirit without applying any pressure to maintain the gloss. Then polish the surface with a soft cloth.
- **Stainless steel:** Please use a special stainless steel care product for cleaning stubborn soiling and follow the manufacturer's instructions.
- **Aluminium/brass:** It is best to choose a damp chamois for cleaning as this gives the surface optimum protection against scratches.

CARE AND CLEANING OF GLASS SURFACES

The non-porous surface of glass is hygienic and easy to clean. Glass surfaces are best cleaned with warm water and a little detergent or with a household glass cleaner and a soft lint-free cloth.

CARE INSTRUCTIONS FOR QUARTZ STONE

Avoid damage to the product as a result of using the wrong cleaning agent

- Do not use concentrated acids or alkalis
- Do not use abrasive or hard sponges

The quartz stone surface should be cleaned with a soft damp cloth.

Light soiling can be removed with hot water and standard detergent.

A magic cleaning eraser can also be used in combination with hot water and standard detergent for heavy soiling.

REPLACING FLUORESCENT LAMPS

Further information on how to replace your lamp properly can be found on our website www.duravit.com in the Downloads section of your relevant product.

Integrated lamps should also not come into contact with water.

7. Pull plugs out of the socket only with counter-pressure.
8. Electrical parts should only ever be cleaned when they have cooled down using a dry cloth.
9. Do not reach into the socket. (Caution: electric shock!)
10. Allow fluorescent lamps to cool down before they are replaced.
11. Do not apply too much pressure to lamps, otherwise they may break into sharp shards of glass.
12. All furniture parts with an electrical installation must only be connected by a qualified electrician taking (DIN 57 100) VDE 0100, Part 701 into account.
13. Permanently fitted LED light sources (service life > 30,000 hours).
14. Customer service hotline on +49 (0)78 33 70 403.

HAZARD INFORMATION






1. No persons are allowed to hang on the doors, pull-outs and drawers.
2. Open the doors only as far as they will go and do not overextend them.
3. Keep stored medication and cleaning agents away from children.
4. The assembly and disassembly of furniture and furniture parts must only be carried out by an authorised specialist.
5. Doors, pull-outs and drawers must be held firmly underneath so that they do not fall down.
6. Please note - as is the case with all electrical equipment - furniture with in-




SETTING THE HINGES

en

Version 1







Version 2






SETTING THE HINGES

Version 1








Version 2



SETTING THE HINGES

en

Version 3



Les meubles de salle de bains Duravit sont fabriqués à partir de matériaux adaptés à votre salle de bains. Pour que vous profitiez le plus longtemps possible de vos meubles, il convient de respecter les points suivants : il est important de bien aérer la pièce. Les meubles ne doivent pas se trouver dans l'eau stagnante ou l'humidité permanente. En cas de projections d'eau, il suffit de sécher les meubles afin de diminuer les risques de dommages. Évitez le contact avec les objets pointus, coupants ou abrasifs. Les produits chimiques tels que les dissolvants, le parfum, les teintures et colorations pour les cheveux, l'acétone, etc. doivent être éliminés immédiatement sur les meubles. Pour le nettoyage, il ne faut en aucun cas utiliser de produits abrasifs, de solvants ou de détergents agressifs. Les taches d'encre, de fruit ou de feutre, de thé, café, jus de fruits et vin rouge doivent être immédiatement éliminés car elles risquent d'imprégner de manière durable la surface.

Enlevez les taches sans attendre. Il est nettement plus facile d'enlever les taches fraîches que celles qui ont séché sur la surface. Toutes les surfaces présentent une résistance relative aux UV. Des décolorations sont possibles si les produits sont exposés de manière permanente aux rayons UV.

Les consignes suivantes concernent l'entretien et le nettoyage des différents matériaux.

REMARQUE IMPORTANTE

Lisez attentivement les recommandations d'utilisation des fabricants de vos détergents. En cas de doute, vous pouvez utiliser le produit de nettoyage et d'entretien dans un endroit non visible.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU PLACAGE EN BOIS VÉRITABLE OU DU BOIS MASSIF

Le placage en bois véritable est un matériau vivant. Des variations de structure, de grain, de porosité et de couleur conditionnées par la nature témoignent de l'authenticité de la matière naturelle qu'est le bois. Si le bois est exposé aux rayons du soleil au fil du temps, la couleur et la brillance peuvent changer. Cette variation ne peut pas faire l'objet de réclamations. Pour l'élimination régulière des poussières, utilisez un chiffon doux, non pelucheux et légèrement humide, voire une peau de chamois. Éliminez les taches tenaces avec de l'eau chaude et éventuellement du liquide vaisselle. Essayez immédiatement tout résidu d'eau à l'aide d'un chiffon doux. Pour enlever les taches sur les placages de bois véritable à pores grossiers (noyer, chêne), utilisez un nettoyant universel avec les composants suivants : tensioactifs anioniques et non ioniques, savon, phosphonates, phénoxyéthanol. Appliquez le détergent à l'aide d'un chiffon d'abord en cercles, puis ensuite dans la longueur. Rincez ensuite à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau chaude. Si les salissures au niveau des pores sont plus importantes, frottez d'abord à l'aide d'un encaustique et nettoyez ensuite à l'aide d'un détergent universel en suivant la description ci-dessus. Versez juste une petite quantité d'encaustique sur la surface sèche ; n'appliquez jamais le produit sur une surface humide car il peut blanchir.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES SURFACES VERNIES BRILLANTES

Nettoyez les meubles de la salle de bains à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau chaude et d'un peu de liquide vaisselle. Si les salissures sont plus importantes et ne peuvent pas être éliminées à l'aide d'un chiffon, utilisez une très faible quantité de polish pour voitures. N'utilisez ce produit que dans les cas exceptionnels car la couche de vernis diminue avec chaque utilisation. Évitez d'utiliser des encaustiques

pour meubles (huiles, cires). Ceux-ci laissent un film gras sur la surface et diminuent la brillance. L'usage des chiffons secs, serviettes en papier et chiffons en microfibres doit être évité sur les surfaces mates ou brillantes car la surface peut être rayée.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES SURFACES AVEC REVETEMENT DIRECT DE RESINE DE MELAMINE

Nettoyez les meubles de la salle de bains à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau chaude et d'un peu de liquide vaisselle. Les meubles avec des surfaces structurées sont nettoyées de préférence dans le sens de la structure afin de supprimer d'éventuelles salissures. Frottez ensuite à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau propre afin d'enlever le détergent et d'éviter les taches et les rayures. Éliminez les saletés tenaces avec de l'eau chaude et éventuellement un peu de liquide vaisselle.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES SURFACES EN CUIR SYNTHÉTIQUE

Notez que le cuir synthétique n'a rien en commun avec le cuir naturel. Nettoyez le cuir synthétique de préférence à l'aide d'un chiffon humide et n'appliquez ensuite aucune crème. Les substances à base de graisse et d'huile se trouvant dans les plastifiants d'une crème d'entretien interagissent avec le cuir synthétique et la surface est endommagée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES MIROIRS ET PORTES MIROIR

Pour éliminer les taches (graisse, produits cosmétiques, etc.), utilisez une peau de chamois rincée à l'eau chaude et bien essorée. Les chants des miroirs doivent toujours être essuyés à sec pour éviter d'abîmer le revêtement. N'utilisez pas de nettoyeurs pour vitres ou fenêtres ou d'autres produits chimiques car ces derniers endommagent la couche argentée du miroir et peuvent entraîner la forma-

tion de taches brunes. En cas de traitement incorrect du miroir et des portes miroir, toute prétention à la responsabilité ou garantie est annulée.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE D'ARTICLES EN MATIERE PLASTIQUE, PAR EX. LES BOÎTES

Les tiroirs, bacs et profilés en matière plastique peuvent être nettoyés à l'aide de détergents sans solvant et d'un chiffon humide. N'utilisez pas de détergents contenant des solvants tels que l'acétone, l'essence ou le benzène pour le nettoyage.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES POIGNÉES

Même s'il s'agit de matériaux relativement durs dans le cas des matériaux métalliques, la finition de la surface (vernis, anodisation, galvanisation) n'est toutefois pas résistante aux rayures. Pour le nettoyage quotidien, il suffit d'utiliser un chiffon humide et de l'eau chaude. En cas de salissures plus importantes, prenez en compte les points suivants :

- **Chrome** : Pour maintenir la brillance, les surfaces chromées doivent uniquement être nettoyées sans appliquer de pression à l'aide d'un chiffon doux et d'alcool dilué. Polissez la surface ensuite à l'aide d'un chiffon doux.
- **Acier inoxydable** : Pour nettoyer les salissures tenaces, utilisez un produit d'entretien spécial pour l'acier inoxydable et appliquez-le en suivant les indications du fabricant.
- **Aluminium/laiton** : Optez de préférence pour une peau de chamois humide car elle permet de préserver au mieux la surface des rayures.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES SURFACES EN VERRE

La surface non poreuse du verre est hygiénique et facile à entretenir. Les surfaces en verre sont nettoyées de préférence avec de l'eau chaude et un peu de liquide vaisselle ou à l'aide d'un nettoyant pour verre disponible dans le commerce et d'un chiffon doux, non pelucheux.

CONSEILS D'ENTRETIEN POUR LE QUARTZ

Évitez d'endommager le produit en utilisant un produit nettoyant non adapté

- n'utilisez pas d'acides ou de solutions alcalines concentrées

- n'utilisez pas d'éponges dures ou abrasives

Le nettoyage de la surface en quartz doit être réalisé à l'aide d'un chiffon doux et humide.

L'élimination de salissures légères est possible à l'aide d'eau chaude et de détergents disponibles dans le commerce.

En cas de salissures importantes, il est possible d'utiliser également une gomme nettoyante avec de l'eau chaude et un détergent disponible dans le commerce.

REEMPLACER LES TUBES NÉON

Vous trouverez d'autres informations concernant le remplacement des sources lumineuses sur notre site internet www.duravit.com dans la rubrique téléchargements de votre produit.

quement être réalisés par une entreprise spécialisée agréée.

5. Lors du décrochage et de l'accrochage, les portes, tiroirs et casiers coulissants doivent être bien tenus par le dessous afin qu'ils ne tombent pas.
6. Notez que, comme pour tous les appareils électriques, les meubles avec des lampes intégrées ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau.
7. La fiche doit être sortie de la prise en appliquant une contre-pression.
8. Les composants électriques doivent uniquement être nettoyés à froid à l'aide d'un chiffon sec.
9. Ne pas introduire les doigts dans la prise. (attention risque d'électrocution)
10. Laisser refroidir les tubes néon avant de les remplacer.
11. Ne pas tenir les tubes néon trop fermement. Elles peuvent se briser en éclats de verre coupants.
12. Tous les éléments des meubles avec une installation électronique doivent être installés uniquement par un électricien conformément aux normes (DIN 57 100) VDE 0100, partie 701.
13. Les sources lumineuses LED (durée de vie > 30 000 heures) ne sont pas démontables.
14. Assistance téléphonique au numéro +49 (0)78 33 70 403.




MENTIONS DE DANGER






1. Il ne faut pas se suspendre aux portes, tiroirs et tablettes coulissantes.
2. Ouvrir les portes jusqu'à la butée et ne pas forcer.
3. Garder les médicaments et les détergents hors de la portée des enfants.
4. Le montage et le démontage des meubles et d'éléments de meubles doivent uni-

RÉGLAGE DES CHARNIÈRES





Version 1






Version 2








Version 1



Version 2



Version 3



Badkamermeubels van Duravit worden van materialen gemaakt die geschikt zijn voor badkamers. Om ervoor te zorgen dat u lang plezier hebt van de producten van Duravit, dienen de volgende punten absoluut in acht te worden genomen: het is belangrijk om in de badkamer voor een goede ventilatie te zorgen. Meubels mogen niet worden blootgesteld aan stilstaand water of aanhoudend vocht. Kommen er toch waterspetters op de meubels terecht, dan moeten deze worden weggeveegd om de schade te beperken. Voorkom contact met spitse, scherpe of schurende voorwerpen. Chemicaliën zoals nagellakremover, parfum, haarkleurmiddel, vloeistoffen met oplosmiddelen, aceton, enz. moeten direct van het meubeloppervlak worden verwijderd. Gebruik voor het reinigen geen schurende schoonmaakmiddelen, oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen. Inkt-, fruit- en viltstiftvlekken, thee, koffie, sap en rode wijn moeten direct worden verwijderd omdat zij anders permanent op het oppervlak inwerken. Verwijder verontreinigingen onmiddellijk. Verse verontreinigingen kunnen aanzienlijk eenvoudiger van het oppervlak worden verwijderd dan reeds opgedroogde. Alle oppervlakken zijn beperkt UV-bestendig. Worden de producten blootgesteld aan een voortdurende UV-straling, kunnen er kleurveranderingen ontstaan.

De volgende paragrafen zijn opgedeeld aan de hand van de verzorging en het onderhoud van de afzonderlijke materialen.

BELANGRIJKE AANWIJZING

Lees de instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel aandachtig door. In geval van twijfel kunt u het reinigings- en onderhoudsmiddel op een niet zichtbare plek uitproberen.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN ECHT HOUTFINEER OF MASSIEF HOUT

Echt houtfineer is een natuurlijk werkend materiaal. Natuurlijke schommelingen op het gebied van structuur, vlammen, poriën en kleur zijn een bewijs van de echtheid van het natuurlijke materiaal hout. Wordt hout in de loop van de tijd aan zonlicht blootgesteld, kan de kleur en glans veranderen, deze afwijking is dus geen reden tot reclamatie. Gebruik voor het regelmatige afstoffen een iets vochtige, zachte en pluïsvrije doek, evt. zeemlap. Verwijder intensievere verontreinigingen met heet water en evt. afwasmiddel. Veeg waterresten direct met een zachte doek weg. Gebruik bij echt houtfineer met grote poriën (notenboom, eik) voor het verwijderen van verontreinigingen als reinigingsmiddel een allesreiniger met de volgende stoffen: anionische en niet-ionische tensiden, zeep, fosfonaten, fenoxylethanol. Wrijf het reinigingsmiddel met een doek cirkelvormig en aansluitend in lengterichting in de poriën. Veeg vervolgens na met een in warm water vochtig gemaakte zachte doek. Bij sterkere verontreinigingen van de poriën moet het oppervlak eerst met politoer worden ingewreven en vervolgens, zoals net beschreven, met allesreiniger worden schoongemaakt. Breng slechts een geringe hoeveelheid meubelpolitoer aan op het droge oppervlak; nooit op een vochtig oppervlak, omdat de politoer anders wit kan uitslaan.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HOOG-GLANS GELAKTE OPPERVLAGKEN

Maak badkamermeubels schoon met een in warm water vochtig gemaakte zachte doek en een beetje afwasmiddel. Gebruik bij sterkere verontreinigingen die niet met een doek kunnen worden verwijderd, zeer zuinig niet-schurende auto-polish. Gebruik deze alleen in uitzonderingsgevallen omdat bij frequent gebruik de laklaag dunner wordt. Vermijd het gebruik van meubelpolish (olie, was). Deze laat een vetlaag op het oppervlak achter,

waardoor de glans minder wordt. Ook het gebruik van droge doeken, papieren servetten of microvezeldoeken moet bij matte of hoogglans oppervlakken worden voorkomen omdat de oppervlakken kunnen worden bekrast.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN MELAMINE HARSPIEPIEREN OPPERVAKKEN

Maak badkamermeubels schoon met een in warm water vochtig gemaakte zachte doek en een beetje afwasmiddel. Meubels met een structuur in het oppervlak kunnen het beste in de richting van de structuur worden gereinigd om evt. vuil te verwijderen. Wrijf vervolgens na met een in schoon water vochtig gemaakte doek om het reinigingsmiddel te verwijderen zodat vlekken of strepen worden voorkomen. Verwijder hardnekkige verontreinigingen met heet water en evt. een beetje afwasmiddel.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN KUNSTLEER

Houdt u er rekening mee dat kunstleer niets met echt leer te maken heeft. Reinig het kunstleer het beste met een vochtige doek en smeer het vervolgens niet met crème in. Tussen de weekmakers van het kunstleer en de vet- en oliehoudende substanties van een verzorgende crème ontstaan slechte wisselwerkingen, waardoor het oppervlak wordt beschadigd.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN SPIEGELS EN SPIEGELDEUREN

Gebruik voor het verwijderen van vlekken (vet, cosmetica, enz.) een in warm water uitgespoelde en goed uitgewrongen zeemlap. Veeg de randen van de spiegel altijd droog af, omdat anders de deklaag kan worden beschadigd. Gebruik geen glas- of vensterreiniger evenals andere chemicaliën omdat deze de zilverlaag van de spiegel beschadigen en bruine vlekken kunnen veroorzaken. Wordt de spiegel/spiegeldeur verkeerd behandeld, dan

komt elk recht op aansprakelijkheid en garantie te vervallen.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN KUNSTSTOF VOORWERPEN BIJV. BOXEN

Schuiflades, bakken en kunststof profielen kunnen met oplosmiddelvrije poetsmiddelen en een vochtige doek worden schoongemaakt. Gebruik geen poetsmiddelen die oplosmiddelen zoals aceton, benzine of benzol bevatten.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN HANDVATTEN

Ook als het bij metalen materialen om relatief harde materialen gaat, is toch de betreffende oppervlakteveredeling (laklaag, anodische laag, galvanisatie) niet krasvast. Voor de dagelijkse reiniging volstaat een in warm water vochtig gemaakte zachte doek. Bij sterkere verontreinigingen moeten de volgende punten in acht worden genomen:

- **Chroom:** Om de glans te behouden, moeten verchromde oppervlakken alleen met een zachte doek en verdunde spiritus zonder druk worden gereinigd. Polijst aan het einde het oppervlak met een zachte doek na.
- **Roestvrij staal:** Gebruik voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen een speciaal schoonmaakmiddel voor roestvrij staal en neem hierbij de informatie van de fabrikant van het schoonmaakmiddel in acht.
- **Aluminium/messing:** Gebruik hiervoor een vochtige zeemlap, omdat deze geen krassen op het oppervlak achterlaat.

ONDERHOUD EN REINIGING VAN GLAZEN OPPERVLAKKEN

Het porievrije oppervlak van glas is hygiënisch en onderhoudsarm. Glazen vlakken kunnen het beste worden schoongemaakt met warm water en een beetje afwasmiddel of een standaard in de winkel verkrijgbare glasreiniger en een zachte, pluisvrije doek.

AANWIJZING BETREFFENDE VERZORGING KWARTSSTEEN

Voorkom beschadiging van het product door verkeerd reinigingsmiddel

- gebruik geen geconcentreerde zuren of logen
- gebruik geen harde sponzen of sponzen die krassen

Het oppervlak van kwartssteen moet met een zachte, vochtige doek worden gereinigd.

Lichte verontreinigingen kunnen met warm water en een standaard in de handel verkrijgbaar afwasmiddel worden gereinigd.

Bij sterke verontreinigingen kan in combinatie met warm water en een standaard in de handel verkrijgbaar afwasmiddel ook nog een sanitairsteamer worden gebruikt.

VERVANGEN VAN VERLICHTINGSMIDDELEN

Meer informatie over het vakkundig vervangen van uw verlichtingsmiddel vindt u op onze website www.duravit.com onder de rubriek Downloads van het relevante product.

4. De montage en demontage van meubels en onderdelen mag alleen door een geautoriseerd vakbedrijf worden uitgevoerd.
5. Bij het uit- en inhangen moeten de deuren, uitschuifbare delen en lades aan de onderkant goed worden vastgehouden zodat deze niet naar beneden vallen.
6. Houd er rekening mee dat - net als bij alle elektrische apparaten - ook meubels met geïntegreerde lampen niet mogen worden blootgesteld aan water.
7. Trek de stekker alleen met tegendruk uit het contact.
8. Elektrische onderdelen mogen alleen in afgekoelde toestand en met een droge doek worden schoongemaakt.
9. Grijp niet in de fitting. (Let op. Elektrische schok!)
10. Laat het verlichtingsmiddel afkoelen voordat het wordt vervangen.
11. Houd verlichtingsmiddelen niet te stevig vast. Zij zouden anders kapot kunnen gaan, waardoor er glassplinters ontstaan.
12. Alle meubels met elektrische installatie mogen alleen door een elektricien met inachtneming van (DIN 57 100) VDE 0100, deel 701 worden aangesloten.
13. Led-lichtbronnen (levensduur > 30.000 uur). Lampen kunnen niet worden vervangen.
14. Klantenservice-hotline via +49 (0)78 33 70 403.




GEVARENAANDUIDINGEN






1. Personen mogen niet aan deuren, uitschuifbare delen en lades gaan hangen.
2. Open deuren alleen tot aan de aanslag en zorg ervoor dat deze niet verder worden gerekt dan voorzien.
3. Houd medicijnen en reinigingsmiddelen buiten bereik van kinderen.

INSTELLING VAN DE POTSCHARNIEREN





Versie 1






Versie 2








Versie 1



Versie 2



Versie 3



Los muebles de baño Duravit se fabrican solo con materiales idóneos para baños. Para este fin hay que tener en cuenta los siguientes aspectos para poder disfrutar durante mucho tiempo de los productos Duravit: es importante que haya una buena ventilación en el baño. Los muebles no se deben exponer al agua estancada ni a la humedad permanente. En caso de haber salpicadas de agua, seque los muebles para evitar posibles daños. Evite cualquier contacto con objetos punzantes, afilados o abrasivos. Las sustancias químicas como los productos de quitaesmalte, perfumes, tintes y colorantes para el pelo, líquidos que contengan disolvente, acetona, etc. se deben eliminar inmediatamente de la superficie de los muebles. Para la limpieza no se debe utilizar en ningún caso productos abrasivos, disolventes o productos de limpieza agresivos. Las manchas de tinta, rotulador, fruta, té, café, zumo y vino tinto se deben eliminar inmediatamente, ya que de lo contrario actúan de forma permanente sobre la superficie. Elimine la suciedad inmediatamente. Es mucho más fácil eliminar la suciedad reciente que la suciedad seca de la superficie. Todas las superficies tienen una resistencia limitada a la luz ultravioleta. Si los productos se exponen a una radiación de luz ultravioleta permanente, pueden producirse cambios de color.

Los siguientes apartados se dividen según las características de conservación y mantenimiento de los diferentes materiales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Lea atentamente las recomendaciones de aplicación del fabricante del producto de limpieza. En caso de duda, puede probar el producto de limpieza y conservación aplicándolo en lugares no visibles.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE LA CHAPA DE MADERA AUTÉNTICA O MADERA MACIZA

La chapa de madera auténtica es un material natural. Las variaciones naturales en la estructura, las vetas, la porosidad y el color demuestran la autenticidad de la madera. Si la madera se expone a la luz solar de forma prolongada, se pueden alterar el color y el brillo, excluyéndose en este caso el derecho a reclamaciones. Elimine el polvo periódicamente utilizando un trapo ligeramente húmedo, suave y sin hilachas o una gamuza si fuera necesario. Eliminar la suciedad más persistente utilizando agua caliente y un poco de lavavajillas si fuera necesario. Secar inmediatamente los restos de agua con un trapo suave. Para eliminar la suciedad en chapas de madera auténtica de poros grandes (nogal, roble), utilice un producto de limpieza universal que contenga las siguientes sustancias: tensoactivos aniónicos y no iónicos, jabón, fosfonatos, fenoxietanol. Frotar el producto de limpieza con un trapo en movimientos circulares y después en sentido longitudinal para que entre en los poros. A continuación, repasar con un trapo suave humedecido con agua caliente. En caso de que los poros estén muy sucios, primero frotar la superficie con un producto de pulimento y repasar después con el producto de limpieza universal según la descripción anterior. El producto de pulimento para muebles se debe aplicar solo en pequeñas cantidades en la superficie seca. Jamás se debe aplicar sobre una superficie húmeda, ya que de lo contrario el producto de pulimento puede blanquear.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES EN LACADO BRILLANTE

Limpiar los muebles de baño con un trapo suave y humedecido con agua caliente y un poco de lavavajillas. En caso de suciedad muy resistente que no se pueda eliminar con un trapo, es posible utilizar de forma muy moderada pulimento para automóviles no abrasivo.

Este producto solo se debe utilizar como excepción porque si se aplica con frecuencia, la capa de pintura se vuelve más fina. No aplique productos de pulimiento para muebles (aceites, ceras) ya que dejan una película de grasa sobre la superficie y merman el brillo. En caso de superficies mates o en lacado brillante, se debe evitar el uso de trapos secos, servilletas de papel o bayetas de microfibra porque podrían rayar la superficie.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES DECORADAS CUBIERTAS DE MELAMINA

Limpiar los muebles de baño con un trapo suave y humedecido con agua caliente y un poco de lavavajillas. La mejor forma de limpiar los muebles con superficies estructuradas es seguir la orientación de la estructura para eliminar la posible suciedad. A continuación, volver a frotar con un trapo humedecido con agua limpia para eliminar el producto de limpieza y evitar la formación de manchas o ralladas. Eliminar la suciedad persistente utilizando agua caliente con un poco de lavavajillas si fuera necesario.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE PIEL SINTÉTICA

Tenga en cuenta que la piel sintética no tiene nada que ver con la piel natural. La mejor forma de limpiar la piel sintética es con un trapo húmedo sin aplicar ninguna crema después. Los plastificantes de la piel sintética producen efectos no deseados al entrar en contacto con las sustancias de la crema de conservación que contienen grasa y aceite, produciendo daños en la superficie.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE ESPEJOS Y PUERTAS DE ESPEJO

Para eliminar las manchas (grasa, productos cosméticos, etc.), utilizar una gamuza mojada en agua caliente y bien escurrida. Los bordes del espejo se deben limpiar siempre en seco

para evitar que se produzcan desperfectos en la capa reflectante. No se deben utilizar productos de limpieza para vidrio o ventanas ni tampoco otras sustancias químicas, ya que podrían dañar la capa de plata del espejo y producir manchas. Queda excluida de la garantía un tratamiento inadecuado del espejo y a las puertas de espejo.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO, POR EJEMPLO, CAJAS

Los cajones, elementos de distribución y perfiles de plástico se pueden limpiar con un producto de limpieza y un trapo húmedo. Para la limpieza no se deben utilizar productos de limpieza que contengan disolventes como, por ejemplo, acetona, gasolina o benceno.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE TIRADORES

Los materiales metálicos de los tiradores son relativamente resistentes pero su tratamiento superficial como barnizado, anodizado y galvanizado no es resistente a rasguños. Para la limpieza diaria basta un trapo suave humedecido con agua caliente. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos en caso de suciedad muy resistente:

- **Cromado:** para conservar el brillo se deben limpiar las superficies cromadas solo con un trapo suave y un poco de alcohol diluido sin aplicar ninguna presión. Repase la superficie finalmente con un trapo suave.
- **Acero inoxidable:** para limpiar la suciedad persistente debe utilizar un producto de limpieza especial para acero inoxidable y aplicarlo siguiendo las indicaciones del fabricante.
- **Aluminio/latón:** lo mejor es limpiar con una gamuza húmeda, ya que de este modo se protege la superficie de forma óptima contra rasguños.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE VIDRIO

La superficie lisa del vidrio es higiénica y fácil de limpiar. La mejor forma de limpiarlas es con agua caliente y un poco de lavavajillas o un producto de limpieza de vidrio convencional y un trapo suave sin hilachas.

INDICACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA MINERAL DE CUARZO

Evite que se produzcan daños en el producto por el uso de un producto de limpieza incorrecto

- No utilice ácidos ni lejías concentradas.
- No utilice esponjas raspantes o duras.

La limpieza de la superficie de mineral de cuarzo se debe llevar a cabo con un trapo suave húmedo.

Una suciedad leve se puede eliminar con agua tibia y un lavavajillas convencional.

En caso de suciedad más resistente, el agua tibia y el lavavajillas se pueden combinar también con un quitamanchas.

SUSTITUCIÓN DE LA LÁMPARA ELÉCTRICA

Encontrará más información sobre la sustitución correcta de la lámpara eléctrica en nuestro sitio web www.duravit.es, en el apartado de descargas correspondiente al producto.

5. Al montar y desmontar las puertas y los cajones extraíbles, hay que sujetarlos bien por la parte inferior para evitar que se caigan.
6. Como en el caso de aparatos eléctricos, tener en cuenta que los muebles con lámparas integradas no deben entrar en contacto con el agua.
7. Sacar el enchufe de forma correcta.
8. Las piezas eléctricas deben limpiarse siempre cuando están frías y utilizando un trapo seco.
9. No tocar el portalámparas con las manos. (¡Aviso, descarga eléctrica!)
10. Hay que dejar enfriar la bombilla antes de sustituirla.
11. No apretar excesivamente la bombilla eléctrica. De lo contrario se podría romper, formando fragmentos de vidrio muy afilados.
12. Únicamente un electricista autorizado puede realizar la conexión de los muebles con instalación eléctrica, teniendo en cuenta la norma (DIN 57 100) VDE 0100, parte 701.
13. Fuentes de luz LED (vida útil > 30.000 horas) La luz LED esta firmemente instalada.
14. Servicio técnico: +34 902 387 700.




INDICACIONES DE PELIGRO



1. Las personas no se deben colgar de las puertas, de los cajones extraíbles ni de los cajones.
2. Las puertas se deben abrir solamente hasta el tope, sin tirar excesivamente.
3. Mantener los medicamentos y productos de limpieza fuera del alcance de los niños.
4. El montaje y el desmontaje de los muebles solo puede ser realizado por personal especializado.




CONFIGURACIÓN DE LAS BISAGRAS INTERIORES

Versión 1







es




Versión 2








Versión 1



Versión 2



Versión 3



es

I mobili Duravit sono prodotti con materiali idonei all'installazione nel bagno. Per poter apprezzare i prodotti Duravit a lungo, è necessario rispettare le seguenti indicazioni. È importante assicurare una buona aerazione del bagno. I mobili non devono essere esposti ad acqua stagnante o umidità persistente. Tuttavia, anche in caso di leggeri spruzzi d'acqua, asciugare i mobili per ridurre il pericolo di danni. Evitare il contatto con oggetti appuntiti, affilati o abrasivi. I prodotti chimici, come solventi per smalto per unghie, profumi, tinture per capelli, liquidi contenenti solventi, acetone ecc. devono essere rimossi immediatamente dalle superfici dei mobili. Per la pulizia non utilizzare mai prodotti abrasivi, solventi o detersivi aggressivi. Le macchie d'inchiostro, frutta e pennarello, tè, caffè, succo e vino rosso devono essere rimosse immediatamente per evitare che penetrino nella superficie in modo permanente.

Rimuovere immediatamente lo sporco. Le macchie fresche sono nettamente più facili da rimuovere dalla superficie rispetto a quelle già asciutte. Tutte le superfici sono resistenti ai raggi UV in una certa misura. Se i prodotti vengono esposti costantemente ai raggi UV possono verificarsi alterazioni dei colori.

I seguenti paragrafi sono suddivisi per tipologia di materiale e ne evidenziano le diverse cura e manutenzione.

NOTA IMPORTANTE

Leggere attentamente i consigli per l'uso forniti dai produttori dei detersivi. In caso di dubbi, si consiglia di testare il prodotto o il detersivo in un punto non visibile del mobile.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA IMPIALLACCIATURA IN VERO LEGNO O DEL LEGNO MASSELLO

L'impiallacciatura in vero legno è un materiale naturale. Le naturali irregolarità di struttura, venatura, porosità e colore garantiscono l'assoluta genuinità del materiale naturale legno. Con il passare del tempo, se il legno viene esposto alla luce solare, il colore e la lucidità possono cambiare; questa variazione, pertanto, non è riconosciuta come motivo di reclamo. Per rimuovere regolarmente la polvere utilizzare un panno morbido, appena inumidito e senza pelucchi, ad esempio una pelle per vetri. Rimuovere lo sporco più ostinato con acqua calda e con l'eventuale aggiunta di detersivo per piatti. Rimuovere i residui d'acqua immediatamente, passando un panno morbido. Per rimuovere lo sporco dalle impiallacciate in legno più porose (noce, rovere), utilizzare un detersivo multiuso con i seguenti ingredienti: tensioattivi anionici e non ionici, sapone, fosfonati, fenossietanolo. Applicare il detersivo strofinando la superficie porosa con un panno, con un movimento prima circolare poi longitudinale. Successivamente, pulire con un panno morbido inumidito in acqua calda. In caso di sporco ostinato sulla superficie porosa, frizionare prima con il lucido, poi pulire come descritto sopra con il detersivo multiuso. Usare lucido o cera per mobili solo in quantità ridotta e su superficie asciutta; non applicare mai su superficie umida, per evitare che la cera diventi bianca.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE SUPERFICI LACCATE

Pulire i mobili per il bagno con un panno morbido inumidito in acqua calda e con l'aggiunta di una piccola quantità di detersivo per piatti. In caso di sporco ostinato che non è possibile rimuovere con un panno, utilizzare una piccolissima quantità di polish non abrasivo per auto. Effettuare questo tipo di pulizia solo in casi eccezionali, poiché se utilizzata di fre-

quente, può assottigliare lo strato di laccatura. Non utilizzare lucidi per mobili (oli, cere). Questi prodotti lasciano una pellicola di grasso sulla superficie e ne riducono la lucentezza. Si consiglia di evitare l'uso di panni asciutti, salviette di carta o panni in microfibra sulle superfici satinare o lucide per evitare di graffiare la superficie.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE SUPERFICI DI CARTA RESINA MELAMMINICA

Pulire i mobili per il bagno con un panno morbido inumidito in acqua calda e con l'aggiunta di una piccola quantità di detersivo per piatti. Il modo migliore per pulire i mobili con superfici a rilievo strutturate è seguire la direzione della goffatura per rimuovere lo sporco eventualmente presente. Quindi, strofinare con un panno inumidito in acqua pulita per rimuovere il detergente ed evitare la formazione di macchie o striature. Rimuovere lo sporco ostinato con acqua calda e con l'eventuale aggiunta di una piccola quantità di detersivo per piatti.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'ECOPELLE

L'ecopelle non ha nulla a che fare con la pelle naturale. Si consiglia di pulire l'ecopelle con un panno umido e non applicare prodotti in crema successivamente. I plastificanti dell'ecopelle non vanno d'accordo con le sostanze contenenti grasso e olio presenti nelle creme e danneggiano la superficie.

MANUTENZIONE E PULIZIA DI SPECCHI E ANTE A SPECCHIO

Per rimuovere le macchie (grasso, cosmetici ecc.), utilizzare una pelle per vetri lavata in acqua calda e ben strizzata. Asciugare sempre bene i bordi dello specchio per evitare danni al rivestimento. Non utilizzare detergenti per vetri o finestre e altri prodotti chimici, in quanto questi prodotti danneggiano lo strato

di argento dello specchio e possono causare macchie marroni. In caso di trattamento non appropriato dello specchio e delle ante a specchio decade ogni diritto di richiesta di responsabilità e garanzia.

MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ARTICOLI IN PLASTICA, AD ESEMPIO I CONTENITORI

Cassetti, contenitori e profili in plastica possono essere puliti con prodotti per la pulizia senza solventi e con un panno umido. Non utilizzare prodotti per la pulizia che contengono solventi come, ad esempio, acetone, benzina o benzene.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE MANIGLIE

Sebbene i materiali metallici siano relativamente duri, la loro finitura superficiale (verniciatura, anodizzazione, galvanizzazione) non è antigraffio. Per la pulizia quotidiana è sufficiente usare un panno morbido inumidito in acqua calda. In caso di sporco più ostinato attenersi ai seguenti punti:

- **Cromo:** Per mantenere la lucentezza, le superfici cromate devono essere pulite solo con un panno morbido e alcol diluito, senza esercitare pressione. Infine, lucidare la superficie con un panno morbido.
- **Acciaio inox:** Per la pulizia dello sporco ostinato utilizzare un prodotto specifico per la cura dell'acciaio inox attenendosi alle indicazioni del suo produttore.
- **Alluminio/ottone:** Per la pulizia si consiglia di utilizzare una pelle per vetri umida, in quanto permette di proteggere in maniera ottimale la superficie dai graffi.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE SUPERFICI IN VETRO

La superficie non porosa del vetro è igienica e di facile manutenzione. Il modo migliore per pulire le superfici in vetro è usare acqua calda con l'aggiunta di una piccola quantità di detersivo per piatti o un qualunque detergente per vetri in commercio e un panno morbido e privo di pelucchi.

NOTA PER LA MANUTENZIONE DEL QUARZO RICOMPOSTO

Evitare di danneggiare il prodotto con un detergente errato

- non utilizzare acidi concentrati o alcali
- non utilizzare spugne dure o abrasive

La pulizia della superficie in quarzo ricomposto deve avvenire con un panno morbido umido. Per rimuovere lo sporco leggero è possibile utilizzare acqua calda e detersivi per piatti comunemente reperibili in commercio.

In caso di sporco ostinato è possibile utilizzare anche una "spugna magica" in combinazione con acqua calda e un detersivo per piatti comunemente reperibile in commercio.

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE

Ulteriori informazioni sulla corretta sostituzione delle lampadine sono riportate sul sito web www.duravit.it nella sezione Download del prodotto in questione.

INDICAZIONI DI PERICOLO






1. Non appendersi alle ante, agli elementi estraibili e ai cassetti.
2. Aprire le ante solo fino alla battuta e non oltre.
3. Tenere i farmaci e i detersivi fuori dalla portata dei bambini.
4. Il montaggio e lo smontaggio di mobili e parti di mobili possono essere svolti solo da tecnici specializzati.

5. Tenere saldamente le ante, gli elementi estraibili e i cassetti per sganciarli e aggan- ciarli per evitare che cadano.
6. Attenzione: come per tutti gli apparec- chi elettrici, anche i mobili con lampade integrate non devono entrare in contatto con l'acqua.
7. Staccare la spina dalla presa solo tirando dalla presa stessa.
8. Pulire i componenti elettrici sempre e solo quando sono freddi, utilizzando un panno asciutto.
9. Non introdurre le mani nel portalampada. (Attenzione: scossa elettrica!)
10. Far raffreddare le lampadine prima di sostituirle.
11. Non stringere troppo le lampadine. In caso contrario, potrebbero frantumarsi in schegge di vetro taglienti.
12. Tutte le parti di mobili con installazione elettrica devono essere collegate solo da un elettricista esperto secondo la norma (DIN 57 100) VDE 0100, parte 701.
13. I LED (durata > 30.000 ore) sono fissi.
14. Assistenza telefonica al numero +49 (0)78 33 70 403.




REGOLAZIONE DELLE CERNIERE

Versione 1







it




Versione 2








Versione 1



Versione 2



Versione 3



it

O mobiliário para casa de banho da Duravit é feito de materiais que são apropriados para casas de banho. Para que a alegria de ter os produtos da Duravit permaneça por muito tempo, é imprescindível que os seguintes pontos sejam observados: É importante assegurar uma boa ventilação na casa de banho. Os móveis não deverão ser expostos à água estagnada ou à humidade contínua. Se no entanto forem notados salpicos de água, deve-se secar os móveis para reduzir o risco de danos. Evitar o contacto com objetos pontiagudos, afiados ou abrasivos. Produtos químicos, como removedores de verniz de unhas, perfume, tintura de cabelo / colorante de cabelo, líquidos que contenham solventes, acetona, etc, devem ser removidos, imediatamente, das superfícies dos móveis. Para a limpeza não devem, de modo algum, ser usados produtos de tratamento abrasivos, nem solventes ou detergentes agressivos. Manchas de tintas, de frutas e de canetas de fibra, de chá, café, sumo e vinho devem ser removidas imediatamente, caso contrário elas afetam, definitivamente, a superfície.

É necessário remover, imediatamente, a sujidade. Impurezas frescas podem ser removidas bem mais facilmente da superfície, do que as já secas. Todas as superfícies são relativamente resistentes aos raios UV. Se os produtos forem, permanentemente, expostos a uma radiação UV, poderão ocorrer alterações de cor.

As seções seguintes são dedicadas aos materiais, detalhadamente, no que diz respeito ao seu cuidado e a sua manutenção.

NOTA IMPORTANTE

Devem ser lidas, atentamente, as recomendações de uso do seu fabricante de detergente. Em caso de dúvida, pode-se testar o produto de limpeza e de tratamento num lugar discreto.

CUIDADO E LIMPEZA DE FOLHEADO DE MADEIRA OU DE MADEIRA MACIÇA

Folheado de madeira é um material vivo. Alterações de estrutura, textura, porosidade e cor revelam a autenticidade da característica natural da madeira. Se a madeira for exposta à luz solar ao longo do tempo, a cor e o brilho podem ser alterados, com isso, essa variação, por conseguinte, não é uma justificação para queixas. Para a remoção regular de poeira deve ser usado um pano levemente húmido, macio e que não solte fiapos, ou então camurça. Sujidade excessiva deve ser removida com água quente e, se necessário, com detergente. Resíduos de água devem ser limpos, imediatamente, com um pano macio. Para remover sujidade de folheados de madeira com poros grandes (noqueira, carvalho), use por favor, como produto de limpeza, um produto de limpeza multiuso com os seguintes ingredientes: agentes tensoativos aniónicos e não-iónicos, sabão, fosfonatos, fenoxietanol. Esfregar o produto de limpeza com um pano, em círculos, e, em seguida, longitudinalmente, para dentro dos poros. Em seguida, limpar, novamente, com um pano macio humedecido em água morna. Para remover maiores sujidades dos poros, deve-se primeiro esfregar com lustra-móveis e, em seguida, limpar com um produto de limpeza multiuso, como acabamos de descrever. Apenas aplicar uma pequena quantidade de lustra-móveis sobre a superfície seca; nunca aplicar sobre a superfície húmida, visto que o lustra-móveis pode se tornar branco.

TRATAMENTO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM VERNIZ DE ALTO BRILHO

Limpar os móveis de casa de banho com um pano macio humedecido com água morna e com um pouco de detergente. No caso de sujidade mais forte, que não possa ser removida com um pano, use uma quantidade mínima de massa de polimento para carros não abrasiva. Use somente em casos excepcionais, visto

que, com o uso frequente, a camada de verniz se torna mais fina. Deve ser evitado o uso de lustra-móveis (óleos, ceras). Estes produtos formam uma película oleosa na superfície e reduzem o brilho. Toalhas secas, guardanapos de papel ou panos de microfibra deverão ser evitados em superfícies foscas ou em brilhantes, porque a superfície poderá ser arranhada.

TRATAMENTO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE PAPEL DE RESINA DE MELAMINA

Limpar os móveis de casa de banho com um pano macio humedecido com água morna e com um pouco de detergente. Móveis com superfícies estruturadas são limpos de preferência no sentido da estrutura, para remover eventuais sujidades. Em seguida deve ser esfregado com um pano humedecido com água limpa, para remover o produto de limpeza, de modo a evitar manchas ou estrias. Sujidades resistentes podem ser removidas em água quente e talvez com um pouco de detergente para lavar loiça.

TRATAMENTO E LIMPEZA DE COURO SINTÉTICO

Por favor, note que couro sintético não tem nada a ver com couro genuíno. Limpe o couro sintético, de preferência, com um pano húmido e não aplique creme depois. Os amaciadores do couro sintético entram em interações desagradáveis com as substâncias oleosas e gordurosas de um creme de tratamento e a superfície fica danificada.

TRATAMENTO E LIMPEZA DE ESPELHOS E DE PORTAS ESPELHADAS

Para remover manchas (gordura, cosméticos, etc.), deve ser usada uma camurça molhada em água morna e, em seguida, bem torcida. As bordas do espelho devem sempre ser limpas a seco, porque caso contrário podem surgir falhas na superfície espelhada. Não use produtos de limpeza para vidros ou janelas,

nem outros produtos químicos, pois estes podem danificar a camada de prata do espelho e causar manchas marrons. O manuseio inadequado do espelho e das portas espelhadas, anula todo o direito de responsabilidade e de garantia.

TRATAMENTO E LIMPEZA DE ARTIGOS DE PLÁSTICO, TAIS COMO CAIXAS

Gavetas, tabuleiros embutidos e perfis de plástico podem ser limpos com produtos de limpeza livres de solventes e com um pano húmido. Para a limpeza não utilize produtos de limpeza, que contenham solventes, tais como acetona, petróleo ou benzeno.

TRATAMENTO E LIMPEZA DE MANÍPULOS

Embora materiais metálicos sejam materiais relativamente rígidos, o respectivo acabamento de sua superfície (pintura, anodização, galvanização) não é resistente a arranhões. Para a limpeza diária é suficiente um pano macio humedecido com água morna. Em caso de maiores sujidades, por favor, observe os seguintes pontos:

- **Cromado:** Para manter o brilho, as superfícies cromadas só deveriam ser limpas com um pano macio e com álcool diluído, sem exercer pressão. Em seguida, a superfície deve ser polida com um pano macio.
- **Aço inoxidável:** Para a limpeza de sujidades mais persistentes, utilize um produto de tratamento especial para aço inoxidável e aplique-o de acordo com as instruções do fabricante.
- **Alumínio/latão:** Escolha, de preferência, uma camurça húmida para a limpeza, pois ela evita, de forma ideal, que a superfície seja arranhada.

TRATAMENTO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE VIDRO

A superfície não porosa do vidro é higiênica e fácil de limpar. Superfícies de vidro devem, de preferência, ser limpas com água morna e com um pouco de detergente ou com um limpador de vidros de tipo comercial e um pano macio que não solte fiapos.

INDICAÇÃO DE TRATAMENTO DE PEDRA DE QUARTZO

Devem ser evitados danos do produto devido a um produto de limpeza incorreto

- não devem ser utilizados ácidos ou lixívia
- não devem ser utilizadas esponjas abrasivas nem duros

A limpeza de superfícies de pedra de quartzo deveria ser realizada com um pano macio e húmido.

A remoção de menores sujidades pode ser realizada com água morna e detergentes de tipo comercial.

Maiores sujidades podem ser removidas com água morna e detergentes de tipo comercial, assim como, adicionalmente, um apagador de sujidades.

TROCA DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES

Mais informações sobre a troca adequada da sua lâmpada fluorescente encontram-se no nosso site www.duravit.com na rubrica de downloads do seu relevante produto.

INDICAÇÕES DE PERIGOS






1. Nenhuma pessoa se deve pendurar nas portas, carris e gavetas.
2. As portas só devem ser abertas até o batente, e não devem ser estendidas além deste ponto.
3. Guardar os medicamentos e detergentes armazenados longe do alcance das crianças.

4. A montagem e desmontagem de móveis e de peças de mobiliário só devem ser realizadas por um revendedor especializado e autorizado.
5. Na remoção e na montagem das portas, os carris e as gavetas devem ser segurados com firmeza por baixo, para que eles não caiam.
6. Por favor, observe que – como é válido para todos os dispositivos elétricos – móveis com lâmpadas integradas também não devem entrar em contacto com a água.
7. Fichas só devem ser puxadas da tomada com contrapressão.
8. Componentes elétricos só devem ser limpos quando estiverem frios, e com um pano seco.
9. Não tocar no casquilho. (Atenção, choque elétrico!)
10. Deixar as lâmpadas fluorescentes esfriarem antes de substituí-las.
11. Não apertar demasiadamente as lâmpadas fluorescentes. Caso contrário, elas podem partir-se em cacos de vidro afiados.
12. Todas as peças do mobiliário só devem ser ligadas à rede elétrica por um electricista, certificado em conformidade com (DIN 57 100) VDE 0100, parte 701.
13. Fontes de luz LED (vida útil > 30.000 horas) as lâmpadas estão instaladas de forma fixa.
14. Serviço de atendimento telefónico do cliente através do número +49 (0)78 33 70 403.




AJUSTE DAS DOBRADIÇAS

Versão 1







pt




Versão 2








Versão 1



Versão 2



Versão 3



pt

Badeværelsesmøbler fra Duravit bliver fremstillet af materialer, der er egnet til badeværelser. Hvis du overholder følgende anvisninger nøje, kan du være glad for dine produkter fra Duravit i lang tid fremover: Det er vigtigt at sørge for god udluftning i badet. Møbler bør ikke stå i vand eller udsættes for vedvarende fugt. Hvis der alligevel kommer vandstænk på møblerne, så tør dem af for at mindske risikoen for skader. Undgå kontakt med spidse, skarpe eller skurende genstande. Kemikalier som neglelakfjerner, parfume, hårfarve-/blegemidler, opløsningsmidler, acetone etc. bør straks fjernes fra møblernes overflade. Anvend under ingen omstændigheder skuremidler, opløsningsmidler eller aggressive rengøringsmidler. Pletter af blæk, frugtsaft, tusch, te, kaffe, saft og rødvin skal straks fjernes, da de ellers kan sætte sig som blivende pletter i overfladen.

Fjern straks snavs og pletter. Det er meget nemmere at fjerne frisk skidt og snavs fra overfladen end skidt og snavs, der er tørret ind. Alle overflader er betinget beskyttet mod UV-stråler. Hvis produkterne udsættes for vedvarende UV-stråler, kan det føre til ændringer i farven.

Følgende afsnit er inddelt i de enkelte materialer og handler om deres pleje og vedligeholdelse.

VIGTIGT

Du bør læse anvendelsesanbefalingerne på dine rengøringsmidler grundigt. I tvivlstilfælde kan du prøve rengørings- og plejemidlet af på et ikke synligt sted.

PLEJE OG RENGØRING AF ÆGTE FINER OG MASSIVTRÆ

Ægte finer er et levende materiale. Naturbetingede variationer i strukturen, åretegninger, porer og farve vidner om træets ægthed. Hvis træ med tiden bliver udsat for sollys, kan farven og glansen ændre sig, og en sådan afvigelse berettiger derfor ikke til reklamation. Benyt en let fugtig, blød og fnugfri klud, evt. et vaskeskind, til regelmæssig aftørring af stov. Kraftigere pletter eller snavs kan fjernes med varmt vand og evt. sæbe. Tør straks vand væk med en blød klud. Anvend til fjernelse af snavs og pletter fra ægte finer med store porer (nøddetræ, eg) et universalrengøringsmiddel med følgende indholdsstoffer: anioniske og nonioniske tensider, sæbe, phosphonat, phenoxyethanol. Vask i cirkelbevægelser med en klud med rengøringsmidlet på, og slut af med af gnide langs med porerne. Tør efter med en blød klud opvredet i varmt vand. Smør ved kraftigt snavs, der sidder i træets porer, først overfladen med polermiddel, og vask efter med et universalrengøringsmiddel som netop beskrevet. Møbelpolermiddel skal kun tilføres den tørre overflade i små mængder. Anvend det aldrig på en våd overflade, da polermidlet så kan blive hvidt.

PLEJE OG RENGØRING AF HØJGLANSLAKERED E OVERFLADER

Rengør badeværelsesmøblet med en blød klud, der er gjort let fugtig med varmt vand med en anelse opvaskemiddel i. Ved kraftigere snavs, som ikke kan fjernes med en klud, kan der anvendes ganske lidt, ikke slibende bilpolermiddel. Anvend det kun i særtilfælde, da hyppig anvendelse gør laklaget tyndere. Anvend ikke møbelpolitur (olie, voks). Sådanne produkter efterlader en film af fedt på overfladen og formindsker glansen. Tørre klude, papirservietter og mikrofiberklude bør ikke anvendes på mat- eller højglansoverflader, fordi de kan ridse overfladen.

PLEJE OG RENGØRING AF MELAMINHAR-PIKSOVERFLADER

Rengør badeværelsesmøblet med en blød klud, der er gjort let fugtig med varmt vand med en anelse opvaskemiddel i. Møbler med strukturoverflader bør rengøres i strukturretningen for at fjerne evt. snavs. Gnid efter med en klud vredet i rent vand for at fjerne rengøringsmidlet, så pletter og striber undgås. Fastsiddende snavs fjernes med varmt vand og måske lidt opvaskemiddel.

PLEJE OG RENGØRING AF KUNSTLÆDER

Vær opmærksom på, at kunstlæder intet har med naturlæder at gøre. Kunstlæder gøres bedst rent med en fugtig klud, hvorefter det ikke skal cremes ind. Kunstlæderets blødgøre-indgår i en uhenigtsmæssig, kemisk reaktion med de fedt- og olieholdige bestanddele i plejecremen, så overfladen bliver ødelagt.

PLEJE OG RENGØRING AF SPEJLE OG SPEJLDØRE

Fjern pletter (fedt, kosmetik etc.) med et vaskelæder, der er dyppet i varmt vand og derefter hårdt opvredet. Hold altid kanterne af spejlet tørre, da der ellers kan dannes belægninger. Anvend ikke glas- og vinduesrengøringsmidler eller andre kemikalier, da sådanne produkter ødelægger spejlets sølvlag og kan forårsage brune pletter. Ved ukorrekt behandling af spejlet og spejldørene bortfalder ethvert krav på erstatning og garanti.

PLEJE OG RENGØRING AF PLASTIKPRODUKTER, F.EKS. KASSER

Skuffer, indsatskuffer og plastikprofiler kan rengøres med en fugtig klud med rengøringsmiddel uden opløsningsmiddel. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler som acetone, benzin eller benzol.

PLEJE OG RENGØRING AF GREB

Selv ved metalliske materialer, der er relativt hårde, er overfladebelægningen (lak, eloksering, galvanisering) ikke ridsefast. Til den daglige rengøring er det nok at anvende en blød klud fugtet i varmt vand. Vær ved kraftigere snavs opmærksom på følgende:

- **Krom:** For at beholde glansen bør forkro-mede overflader kun rengøres med en blød klud vædet med fortyndet sprit og uden tryk. Poler efter på overfladen med en blød klud.
- **Rustfrit stål:** Fastsiddende snavs kan fjernes med et særligt plejemiddel til rustfrit stål anvendt i henhold til producentens anvisninger.
- **Aluminium/messing:** Det anbefales at anvende et fugtet vaskelæder til rengøring, da det på bedste vis beskytter overfladen mod ridser.

PLEJE OG RENGØRING AF GLASOVERFLADER

Den porefri overflade på glas er hygiejnisk og nem at pleje. Glasoverflader rengøres bedst med varmt vand med en smule opvaskemiddel eller en almindelig glasrens og en blød, fnugfri klud.

PLEJEANVISNING KVARTS

Undgå skade på produktet som følge af forkert rengøringsmiddel

- brug ikke koncentrerede syrer eller baser

- brug ikke slibende eller hårde svampe

Rengøring af kvartsoverfladen bør ske med en blød, fugtig klud.

Det er muligt at fjerne let snavs med varmt vand og almindelig opvaskemiddel.

Mere genstridig snavs kan fjernes med en kombination af varmt vand og almindelig opvaskemiddel samt et såkaldt snavs-viskelæder.

UDSKIFTNING AF LYSTOFRØR

Du kan finde yderligere informationer om korrekt udskiftning af dit lysstofrør på vores hjemmeside www.duravit.com under "Downloads" ved dit relevante produkt.

FARESÆTNINGER






1. Man må ikke hænge sig i døre, udtræksplader og skuffer.
2. Åbn kun døre indtil stopperen og ikke længere.
3. Opbevar medicin og rengøringsmidler uden for børns rækkevidde.
4. Opsætning og nedtagning af møbler må kun udføres af autoriseret fagpersonale.
5. Når døre, udtræksplader og skuffer tages ud af og sættes i hængslerne, skal de understøttes godt, så de ikke tabes.
6. Sørg for – ligesom ved alle elektriske apparater – at også møbler med integrerede lamper ikke kommer i kontakt med vand.

7. Træk altid stik ud af stikkontakten med modtryk på kontakten.
8. Elektriske dele må kun rengøres i afkølet tilstand og med en tør klud.
9. Stik ikke fingrene i fatningen. (Fare for elektrisk stød!)
10. Lad lysstofrør afkøle før udskiftning.
11. Hold ikke for hårdt om lysstofrør. Så kan de gå itu og sprede glasskår med skarpe kanter.
12. Alle møbeldele med elinstallation må kun tilsluttes af en elfagmand i henhold til (DIN 57 100) VDE 0100, del 701.
13. LED-pærer (levetid > 30.000 timer) Pæren kan ikke udskiftes.
14. Hotline til kundeservice:
+49 (0)78 33 70 403.




INDSTILLING AF HÆNGSLER

Version 1







dk




Version 2








Version 1



Version 2



Version 3



dk

Duravit-kylpyhuonekalusteet valmistetaan kylpyhuoneeseen soveltuvista materiaaleista. Jotta sinulla olisi pitkään iloa Duravit-tuotteista, tulisi ehdottomasti huomioida seuraavat seikat: On tärkeää huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta kylpyhuoneessa. Kalusteita ei tulisi altistaa seisovalle vedelle tai jatkuvalle kosteudelle. Jos vesiroiskeita on kuitenkin havaittavissa, kuivaa kaluste vahinkojen vaaran vähentämiseksi. Vältä kosketusta teräviin tai hankaaviin esineisiin. Kynsilakanpoistoaineen, hajuveden, hiusvärin/-sävyn, liuotinainepitöiden nesteiden, asetonin jne. kaltaiset kemikaalit tulee poistaa heti kalusteiden pinnoilta. Älä missään tapauksessa käytä puhdistukseen hankaavia hoitoaineita, liuotinaineita tai aggressiivisiä puhdistusaineita. Muste-, hedelmä- ja huopakynätahrat, tee, kahvi, mehu ja punaviini on poistettava heti, koska ne imeytyvät muuten pysyvästi pintaan.

Poista epäpuhtaudet välittömästi. Tuoreet tahrat voidaan poistaa pinnoista huomattavasti helpommin kuin jo kuivuneet. Kaikki pinnat kestävät rajallisesti UV-säteilyä. Jos tuotteet altistetaan jatkuvalle UV-säteilylle, saattaa esiintyä värinmuutoksia.

Seuraavat kappaleet on jaettu yksittäisiin materiaaleihin, niiden hoidon ja huollon mukaisesti.

TÄRKEÄ OHJE

Lue tarkasti puhdistusainevalmistajan käyttösuositukset. Jos et ole varma, voit kokeilla hoitoainetta piilossa olevaan kohtaan.

AIDON PUUVIILUN TAI KOKOPUUN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Aito puuviilu on elävä materiaali. Luonnolliset rakenteen, kuitujen, huokoisuuden sekä värin poikkeamat ovat osoitus puumateriaalin aitoudesta. Jos puu altistuu auringonvalolle ajan mittaan, sen väri ja kiilto voivat muuttua, mutta tämä muutos ei oikeuta reklamaatioon.

Käytä säännölliseen pölynpoistoon kevyesti kostutettua, pehmeää ja nukkaamatonta liinaa, mahdollisesti säämiskää. Poista kovapintaaiset liat kuumalla vedellä ja mahdollisesti astianpesuaineella. Pyyhi vesijäämät heti pois pehmeällä liinalla. Poista lika suurihuokoisilta aidoilta puuviilupinnoilta (pähkinäpuu, tammi) käyttämällä puhdistusaineena yleispuhdistusainetta, joka sisältää seuraavia ainesosia: anioniset ja ionittomat tensidit, saippua, fosfonaatti, fenoksietanoli. Hiero puhdistusaine liinalla pyörivin liikkein huokosiin, lopuksi pituussuunnassa. Pyyhi sen jälkeen lämpimällä vedellä kostutetulla, pehmeällä liinalla. Jos huokoset ovat erittäin likaisia, hiero pinta ensin kiillotusaineella ja puhdista sen jälkeen yleispuhdistusaineella edellä kuvatulla tavalla. Levitä huonekalujen kiillotusainetta kuivalle pinnalle ainoastaan pieninä määrinä. Älä koskaan levitä sitä kosteille pinnoille, koska kiillotusaine saattaa muuttua valkoiseksi.

LOISTOKIILTOLAKATTUJEN PINTOJEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Puhdista kylpyhuonekaluste lämpimällä vedellä kostutetulla, pehmeällä liinalla ja tilkalla astianpesuainetta. Jos lika on voimakkaampaa, eikä sitä saa poistettua liinalla, käytä erittäin säästeliäästi hiomatonta autonkiillotusainetta. Käytä ainoastaan poikkeustapauksissa, koska usein käytettynä se ohentaa lakkakerrosta. Älä käytä huonekalujen kiillotusaineita (öljyt, vahat). Nämä jättävät pintaan rasvakerroksen ja himmentävät kiiltoa. Kuivia liinoja, paperinenäliinoja tai mikrokuituliinoja tulisi välttää matta- tai loistokiiltopinnoilla, koska ne saattavat naarmuttaa pintaa.

MELAMIINI-HARTSIPAPERIPINTOJEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Puhdista kylpyhuonekaluste lämpimällä vedellä kostutetulla, pehmeällä liinalla ja tilkalla astianpesuainetta. Pintakuvioidut kalusteet puhdistetaan parhaiten kuvioinnin suuntaisesti mahdollisen lian poistamiseksi. Lopuksi hangataan puhtaalla vedellä kostutetulla liinalla puhdistusaineen poistamiseksi, jotta laikuilta tai raidoilta välttyttäisiin. Poista kovat pinta-aiheet kuumalla vedellä ja lisää tarvittaessa hieman astianpesuainetta.

TEKONAHAN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Huomaa, ettei tekonahalla ole mitään tekemistä luonnollisen nahan kanssa. Puhdista tekonahka parhaiten kostutetulla liinalla ja äläkä hiero siihen sen jälkeen mitään. Tekonahan pehennysaineet aiheuttavat hoitovoiteiden rasva- ja öljypitoisten aineiden kanssa epäsuotuisan vaikutuksen ja pinta vahingoittuu.

PEILIEN JA PEILIOVIEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Käytä tahrojen poistamiseksi (rasva, kosmetiikka jne.) lämpimässä vedessä pestyä ja hyvin kuivaksi puristettua säämiskää. Pyyhi peilin reunat aina kuiviksi, koska muuten voi muodostua pinnoitevirheitä. Älä käytä lasin- tai ikkunanpuhdistusainetta tai muita kemikaaleja, koska nämä vahingoittavat peilin hopeakerrosta ja voivat aiheuttaa ruskeita läiskäjä. Jos peiliä ja peiliovia käsitellään virheellisesti, ei valmistaja vastaa vahingoista eikä oikeutta takuuseen ole.

MUOVITUOTTEIDEN, ESIM. LAATIKOIDEN, HOITO JA PUHDISTAMINEN

Vetolaatikat, sisäaltaat ja muoviprofiilit voidaan puhdistaa liuotinaineettomalla puhdistusaineella ja kostealla liinalla. Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita, jotka sisältävät liuotinaineita, kuten esimerkiksi asetonia, bensiiniä tai bentseeniä.

KAHVOJEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Vaikka metalliset raaka-aineet ovat suhteellisen kovia materiaaleja, vastaava pintaviimeistely (maali, eloksointi, galvanointi) ei kuitenkaan ole naarmunkestävää. Jokapäiväiseen puhdistukseen riittää lämpimällä vedellä kostutettu pehmeä liina. Jos lika on voimakkaampaa, huomioi seuraavat seikat:

- **Kromi:** Jotta kiilto säilyisi, kromatut pinnat tulisi puhdistaa ainoastaan pehmeällä liinalla ja laimennetulla spriillä ilman voimaa. Kiillota pinta lopuksi pehmeällä liinalla.
- **Jaloteräs:** Käytä piintyneen lian puhdistamiseen erityistä jaloteräkselle tarkoitettua hoitainetta ja käytä sitä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti.
- **Alumiini/messinki:** Valitse mieluiten kostea säämiskä puhdistukseen, koska se suojaa pintaa ihanteellisesti naarmuilta.



LASIPINTOJEN HOITO JA PUHDISTAMINEN

Lasin huokoseton pinta on hygieeninen ja helpohoitoinen. Lasipinnat puhdistetaan parhaiten lämpimällä vedellä ja tilkalla astianpesuainetta tai tavanomaista lasinpuhdistusainetta ja pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla.

KVARTSIKIVEN HOITO-OHJE

Vältä väärän puhdistusaineen aiheuttamat tuotteen vauriot

- älä käytä väkevöityjä happoja tai emäksiä
- älä käytä naarmuttavia tai kovia sieniä

Kvartsikivipinnan puhdistaminen tulee suorittaa pehmeällä, kostealla liinalla.

Lievien epäpuhtauksien poistaminen on mahdollista lämpimällä vedellä ja tavanomaisella astianpesuaineella.

Voimakkailla epäpuhtauksille voidaan yhdessä lämpimän veden ja tavanomaisen astianpesuaineen lisäksi käyttää myös ihmesientä.

LOISTEPUTKIEN VAIHTAMINEN

Lisätietoja lampun asianmukaisesta vaihtamisesta löytyy verkkosivuiltamme www.duravit.com vastaavan tuotteesi kohdalta, otsikon Downloads alta.

VAROITUKSET






1. Ovissa, vetotasoissa ja vetolaatikoissa ei saa roikkua ketään.
2. Avaa ovet vain rajoittimeen asti, älä käännä niitä liikaa.
3. Suojaa säilytettyjä lääkkeitä ja puhdistusaineita lapsilta.
4. Kalusteiden ja kalusteiden osien asennuksen ja purkamisen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu ammattiyritys.
5. Ovia, vetotasoja ja vetolaatikoita irrotettaessa ja kiinnitettäessä niistä on pidettävä alhaalta hyvin kiinni, jotta ne eivät pääse putoamaan.




6. Huomaa – kuten kaikilla sähkölaitteilla – myöskaan integroiduilla lampuilla varustetut kalusteet eivät saa joutua kosketukseen veden kanssa.
7. Irrota pistoke pistorasiasta vain vastaan painamalla.
8. Sähköosat tulisi puhdistaa aina vain jäähdytyneenä ja kuivalla liinalla.
9. Älä koske istukkaan. (Varo, sähköisku!)
10. Anna lamppujen jäähtyä ennen vaihtamista.
11. Älä paina lamppuja liian kovaa. Ne saatavat muuten särkyä teräväreunaisiksi lasinsiruiksi.
12. Kaikki sähköasennusta vaativat kalusteosat saa liittää ainoastaan sähköalan ammattilainen standardi (DIN 57 100) VDE 0100, osa 701 huomioiden.
13. LED-valonlähteiden (käyttöikä > 30 000 tuntia) lamput asennettu kiinteästi.
14. Asiakaspalvelun palvelunumero +49 (0)78 33 70 403.

KALUSTESARANOIDEN SÄÄTÄMINEN





Versio 1






Versio 2








Versio 1



Versio 2



Versio 3



Baderomsmøbler fra Duravit produseres av materialer som er egnet for baderom. For at du skal ha glede av produkter fra Duravit så lenge som mulig, bør du ta hensyn til følgende punkter: Det er viktig å sørge for god ventilasjon. Møblene må ikke bli stående i vann, eller utsatt for vedvarende fuktighet. Hvis du likevel ser vannsprut, tørker du av møblet for å redusere risikoen for skader. Unngå kontakt med spisse, skarpe eller slpende gjenstander. Kjemikalier som neglelakkfjerner, parfyme, hårfarge- eller toningsmiddel, løsemiddelholdige væsker, aceton etc. må umiddelbart fjernes fra møbeloverflatene. Ikke bruk skurende vaskemidler, løsemidler eller aggressive rengjøringsmidler. Blekk, frukt, og tussflekker, te, kaffe, saft og rødvin må fjernes umiddelbart, da de ellers kan sette varige merker på overflaten.

Fjern smuss umiddelbart. Nye flekker lar seg fjerne vesentlig lettere fra overflaten enn de som har tørket inn. Alle overflater er delvis UV-bestandige. Blir produktene utsatt for vedvarende UV-stråling, kan det forekomme fargeforandringer.

De etterfølgende avsnittene er delt opp i henhold til de enkelte materialene og deres stell og vedlikehold.

VIKTIG INFORMASJON

Les nøye anbefalinger om bruk fra rengjøringsmiddelprodusenten. I tvilstilfelle kan du teste et rengjørings- eller pleiemiddel på et ikke synlig sted.

STELL OG RENGJØRING AV EKTE TREFINÉR ELLER HELTRE

Ekte trefinér er et naturlig materiale. Naturlige variasjoner i struktur, årringer, porer og farge er tegn på at treverket er ekte. Om tre blir utsatt for sollys kan farge og glans forandres. Dette avviket er derfor ikke grunn for re-

klamasjon. Til regelmessig støvtørking bruker du en lett fuktet, myk og løfri klut, evt. pusse-skin. Fjern kraftigere tilsmussing med varmt vann og evt. oppvaskmiddel. Tørk av gjenværende vann umiddelbart med en myk klut. For å fjerne urenheter på grovporet ekte trefinér (nøttetre, eik) bruker du et generelt rengjøringsmiddel med følgende innholdsstoff: anioniske og nonioniske tensider, såpe, fosfonat, fenoxyetanol. Påfør rengjøringsmidlet med en klut med sirkelformede bevegelser, og til slutt i porenes lengderetning. Tørk deretter med en myk klut fuktet med varmt vann. Ved kraftigere tilsmussing i porene i overflaten gni først med polish og deretter, med et generelt rengjøringsmiddel, som beskrevet. Påfør møbel-polish bare i små mengder på tørr overflate, aldri på fuktig overflate, da polishen ellers kan bli hvit.

STELL OG RENGJØRING AV HØYGLANS-LAKKERTE OVERFLATER

Rengjør bademøblet med en myk klut fuktet med varmt vann og litt oppvaskmiddel. Ved kraftigere tilsmussing som ikke lar seg fjerne med en klut, bruk en liten mengde ikke-slipende bilpolish. Bruk bare unntaksvis, ettersom lakklaget blir tynnere ved hyppig bruk. Ikke bruk poleringsmidler (oljer, voks). Disse etterlater seg en fettfilm på overflaten og reduserer glansen. Unngå å bruke tørre kluter, papirservietter eller mikrofiberkluter på matt- eller høyglansflater, ettersom det kan føre til at overflaten blir oppripet.

STELL OG RENGJØRING AV PAPIRFLATER INNSATT MED MELAMINPLAST

Rengjør bademøblet med en myk klut fuktet med varmt vann og litt oppvaskmiddel. Møbler med strukturoverflater rengjøres best i strukturens retning for å fjerne evt. smuss. Tørk til slutt av med en klut fuktet med rent vann for å fjerne rengjøringsmidlet slik at flekker eller striper unngås. Vanskelige flekker må fjernes med varmt vann og evt. litt oppvaskmiddel.

STELL OG RENGJØRING AV KUNSTLÆR

Vær oppmerksom på at kunstlær ikke på noen måte er det samme som naturlig lær. Kunstlær rengjøres best med en fuktig klut uten å påføre en krem etterpå. Mykgjøreren i kunststofflæret inngår i uheldige forbindelser med fett- og oljesubstansene i pleiekremen og overflaten blir skadet.

STELL OG RENGJØRING AV SPEIL OG SPEILDØRER

Bruk et pusseskinn fuktet i varmt vann og godt oppvridd for å fjerne flekker (fett, kosmetikk etc.). Tørk alltid av kantene på speilet, ellers kan det oppstå feil i belegget. Ikke bruk noen rengjøringsmidler for glass- eller vinduer eller andre kjemikalier, da disse kan skade sølvlaget på speilet og forårsake brune flekker. Ved feilaktig behandling av speilet og speildørene faller ethvert krav om ansvar eller garanti bort.

STELL OG RENGJØRING AV PLASTARTIKLER, F.EKS. BOKSER

Skuffer, innleggsskåler og plastprofiler kan rengjøres med løsemiddelfrie pussemidler og en fuktig klut. Ikke bruk pussemidler som inneholder løsemidler som f.eks. aceton, bensin eller benzen.

STELL OG RENGJØRING AV HÅNDTAK

Selv om metaller er relativt harde materialer er ikke den aktuelle overflatebehandlingen (lakkering, eloksering, galvanisering) ripefast. Til daglig renhold er det tilstrekkelig å bruke en myk klut fuktet med varmt vann. Ved kraftigere tilsmussing, vær oppmerksom på følgende:

- **Krom:** For å beholde glansen må forkrommede overflater bare rengjøres med en myk klut og fortynnet alkohol uten trykk. Poler deretter overflaten med en myk klut.
- **Rustfritt stål:** Til rengjøring av gjenstridig tilsmussing benytter du et spesielt pleiemiddel for rustfritt stål i henhold til anvisningene fra produsenten.
- **Aluminium/messing:** Bruk et fuktig pusseskinn til rengjøringen, ettersom det skåner overflaten best mot riper.

STELL OG RENGJØRING AV GLASSOVERFLATER

Glassets porefrie overflaten er hygienisk og lettstelt. Glassflater rengjøres best med varmt vann med litt oppvaskmiddel eller et rengjøringsmiddel for glass som er i vanlig handel og en myk løfri klut.

UTSKIFTNING AV LYSKILDER

Mer informasjon om riktig bytte av lyskilder finner du på vår nettside www.duravit.com under Downloads for ditt produkt.

SIKKERHETSFORSKRIFTER



1. Ingen må prøve å henge seg fast i dører, uttrekk eller skuffer.
2. Dørene skal bare åpnes til stopperen og må ikke dras for langt.
3. Medisin og rengjøringsmidler må oppbevares utilgjengelig for barn.
4. Montering og demontering av møbler og møbeldeler må bare utføres av et autorisert firma.
5. Ved av- og påheking må dørene, uttrekkene og skuffene støttes godt opp på undersiden slik at de ikke faller ned.
6. Som ved alle elektriske apparater må du passe på at møbler med integrerte lamper ikke kommer i kontakt med vann.
7. Trykk mot kontakten når du trekker støpslet.
8. Elektriske deler skal bare rengjøres når de er nedkjølt. Bruk en tørr klut.
9. Ikke ta inn i innfatningen. (Forsiktig strømstøt!)
10. La lyskildene kjøles ned før utskiftning.
11. Ikke trykk for hardt på lyskildene. De kan bli knust til skarpe glasskår.
12. Alle møbeldeler med elektrisk installasjon skal tilkobles av en elektriker, i henhold til (DIN 57 100) VDE 0100, del 701.
13. LED-lyskilder (levetid > 30 000 timer) er fast innbygd.

14. Kundeservice-hotline på telefon
+49 (0)78 33 70 403.

ANVISNINGER FOR STELL AV KVARTS

Unngå å skade produktet ved å bruke feil rengjøringsmiddel.

- Ikke bruk konsentrerte syrer eller lut

- Ikke bruk skurende eller harde svamper.




Kvartsoverflaten må rengjøres med en myk, fuktig klut.

Lett tilsmussing kan fjernes med varmt vann og vanlige oppvaskmidler.

Ved sterk tilsmussing kan du bruke en smussfjerner i kombinasjon med varmt vann og vanlige oppvaskmidler.




JUSTERING AV TOPPHENGSLENE

Versjon 1







no




Versjon 2








Versjon 1



Versjon 2



Versjon 3



no

Badrumsmöbler från Duravit tillverkas i material som är lämpliga för badrum. För att du ska få glädje av Duravit-produkterna under en lång tid är det mycket viktigt att följande punkter beaktas: Det är viktigt att se till att ha god ventilation i badrummet. Möblerna får inte utsättas för stående vatten eller ständig fukt. Torka av möblerna om det kommit vattenstänk på dem så att risken för skador minskar. Undvik kontakt med spetsiga, vassa eller skavande föremål. Ta genast bort kemikalier som nagellacksborttagningsmedel, parfym, hårfärgningsmedel, hårtvåningsmedel, lösningsmedelshaltiga vätskor, aceton etc. från möbelytorna. Använd aldrig vårdande medel med slip-effekt, lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel. Fläckar av bläck, frukt, tuschpenna, te, kaffe, juice och rödvin måste genast tas bort eftersom de annars ger bestående skador på ytan.

Ta bort smuts genast. Ny smuts är mycket lättare att ta bort från ytan än smuts som redan torkat in. Alla ytor är UV-beständiga, men bara till en viss grad. Utsätts produkterna för permanent UV-strålning kan det leda till färgförändringar.

I avsnitten som följer beskrivs vård och underhåll av de olika materialen.

VIKTIG UPPLYSNING

Läs rengöringsmedelstillverkarnas användningsrekommendationer noggrant. I tveksamma fall kan du testa rengöringsmedlet och det vårdande medlet på ett dolt ställe.

VÅRD OCH RENGÖRING AV TRÄFANER ELLER MASSIVT TRÄ

Träfaner är ett levande material. Naturliga variationer i struktur, ådring, porighet och färg visar att det rör sig om äkta trä. Utsätts trä för solljus under en längre tid kan färgen och glansen komma att ändras, en sådan avvikelse

se berättigar därför inte till reklamation. Ta regelbundet bort damm med en lätt fuktad, mjuk och luddfri trasa, eventuellt sämskskinn. Ta bort hårdare smuts med varmt vatten och eventuellt diskmedel. Torka genast bort kvarvarande vatten med en mjuk trasa. För att ta bort smuts från grovporigt träfaner (valnötsträ, ek) använder du ett allrengöringsmedel med följande innehållsämnen: anjoniska och icke joniska tensider, tvål, fosfonater, fenoxietanol. Gnid med cirkelformiga rörelser och avslutningsvis i längdriktning in rengöringsmedlet i porerna med en trasa. Torka sedan med en mjuk trasa som fuktats i varmt vatten. Sitter det hårdare smuts i porerna ska ytan först gnidas in med polermedel och sedan rengöras med allrengöringsmedel som det beskrivs ovan. Möbelpolish får bara appliceras i en liten mängd på en torr yta; applicera aldrig möbelpolish på fuktiga ytor eftersom det kan göra polishen vit.

VÅRD OCH RENGÖRING AV HÖGGLANSLACKERADE YTOR

Rengör badrumsmöblerna med en mjuk trasa som fuktats i varmt vatten och lite diskmedel. Om smutsen är hård och inte går att få bort med en trasa ska en mycket liten mängd bilpolish utan slipande egenskaper användas. Bilpolish får bara användas i undantagsfall eftersom lackskiktet blir tunnare om polish används ofta. Använd inte möbelpolish (olja, vax). Det efterlämnar en fetthinna på ytan och glansen avtar. Torra trasor, pappersservetter eller mikrofiberdukar ska undvikas till matt- eller högglansytor eftersom ytan kan bli repig.

VÅRD OCH RENGÖRING AV YTOR I LAMINAT

Rengör badrumsmöblerna med en mjuk trasa som fuktats i varmt vatten och lite diskmedel. För att få bort eventuell smuts är det bästa att rengöra möbler med strukturen i strukturens riktning. Gnid sedan med en trasa som fuktats i rent vatten för att få bort rengöringsmedlet och därmed undvika fläckar och ränder. Ta bort envis smuts med varmt vatten och eventuellt lite diskmedel.

VÅRD OCH RENGÖRING AV KONSTLÄDER

Tänk på att konstläder inte är samma sak som äkta läder. Rengör helst konstlädret med en fuktig trasa och smörj sedan inte in det. Det uppstår en negativ växelverkan mellan mjukgörarna i konstlädret och de fett- och oljehaltiga substanserna i en vårdande kräm och ytan skadas.

VÅRD OCH RENGÖRING AV SPEGLAR OCH SPEGELDÖRRAR

Använd ett sämskskinn som sköljts ur i varmt vatten och kramats ur ordentligt till att ta bort fläckar (fett, kosmetika etc.). Torka alltid av kanterna på speglarna med en torr trasa eftersom det annars kan bildas fel i beläggningen. Använd inte fönsterputsmedel eller andra kemikalier eftersom det kan skada spegelns silverskikt och göra att det bildas bruna fläckar. Felaktig behandling av speglar och spegeldörrar leder till att alla anspråk avseende ansvar och garanti upphör att gälla.

VÅRD OCH RENGÖRING AV PLASTARTIKLAR, T.EX. LÅDOR

Lådor, förvaringsboxar och plastprofiler kan rengöras med lösningsmedelsfritt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel som t.ex. aceton, bensin eller bensen för rengöring.

VÅRD OCH RENGÖRING AV HANDTAG

Även om metallmaterial är relativt hårda material är ytbehandlingen (lackering, anodisering, galvanisering) inte reptålig. För daglig rengöring räcker det att använda en mjuk trasa som fuktats i varmt vatten. Beakta följande punkter om smutsen är hård:

- **Krom:** För att bibehålla glansen får förkromade ytor bara rengöras med en mjuk trasa och utspädd sprit. Polera avslutningsvis ytan med en mjuk trasa.
- **Rostfritt stål:** Använd ett specialrengöringsmedel för rostfritt stål enligt tillverkarens uppgifter för att ta bort envis smuts.
- **Aluminium/mässing:** Välj helst ett fuktigt sämskskinn för rengöring eftersom det skyddar ytan optimalt mot repor.

VÅRD OCH RENGÖRING AV GLASYTOR

Glas har en porfri yta som är hygienisk och lättskött. Glasytor rengörs bäst med varmt vatten och lite diskmedel eller vanligt fönsterputsmedel och en mjuk, luddfri trasa.

SKÖTSELRÅD FÖR KVARTSSTEN

Undvik skador på produkten genom att använda fel rengöringsmedel

- använd inga koncentrerade syror eller lut
 - använd inga repande eller hårda svampar
- Rengöring av ytor i kvartssten ska ske med en mjuk, fuktig duk.

Lättare smuts kan tas bort med varmt vatten och vanligt diskmedel.

Vid svårare smuts kan i kombination med varmt vatten och vanligt diskmedel även en fläcksuddare användas.

LAMPBYTE

Mer information om hur du byter lamporna korrekt finns på vår webbplats www.duravit.com under rubriken Downloads för respektive produkt.

INFORMATION OM RISKER






1. Personer får aldrig hänga i dörrar, utdragbara delar och lådor.
2. Öppna bara dörrarna till stoppet och försök aldrig dra dem längre än dit.
3. Förvara mediciner och rengöringsmedel oåtkomligt för barn.
4. Montering och demontering av möbler och möbeldelar måste alltid göras av en behörig specialfirma.
5. När dörrarna, de utdragbara delarna och lådorna lyfts av och sätts in måste man hålla fast dem ordentligt nedtill så att de inte ramlar ner.
6. Beakta att – precis som för alla elektriska apparater – gäller även för möbler med

inbyggda lampor att de inte får komma i kontakt med vatten.

7. En stickpropp får bara dras ut med mottryck ur uttaget.
8. Elektriska delar ska aldrig rengöras förrän de svalnat och bara med en torr trasa.
9. Ta aldrig med handen inuti sockeln. (Varning Elchock!)
10. Låt lamporna svalna innan de byts.
11. Ta inte för hårt i lamporna. De kan gå sönder och det kan bildas vassa glasskärvor.
12. Alla möbeldelar med elinstallation får endast anslutas av behörig elektriker enligt (DIN 57 100) VDE 0100, del 701.
13. LED-ljus (livslängd > 30 000 timmar)
Lamporna är fast monterade.
14. Kundservice hotline på telefon
+49 (0)78 33 70 403.




INSTÄLLNING AV GÅNGJÄRNET

Version 1







se




Version 2








Version 1



Version 2



Version 3



se

Duraviti vannitoamööblit valmistatakse vannitoas kasutamiseks mõeldud materjalidest. Et tunneksite Duraviti toodetest rõõmu pikka aega, tuleks tingimata tähelepanu pöörata järgmistele punktidele: Oluline on tagada vannitoas hea ventilatsioon. Mööbel ei tohi olla seisvas vees või püsiva niiskuse käes. Kui siiski on tuvastatavad veepritsmed, kuivatage mööbel kahjustuste tekkimiseohu vähendamiseks. Vältige kokkupuudet teravaotsaliste, teravate või abrasiivsete esemetega. Kemikaalid nagu küünelakieemaldi, parfüüm, juuksevärvid ja -toonijad, lahustid sisaldavad vedelikud, atsetoon jms tuleb mööbli pindadelt kohe eemaldada. Ärge mitte mingil juhul kasutage puhastamiseks abrasiivseid hooldusvahendeid, lahusteid või agressiivseid puhastusvahendeid. Tindi-, puuvilja- ja vildikaplekid, tee, kohv, mahl ja punane vein tuleb eemaldada kohe, sest pikaajalisel kokkupuutel muudavad pindu.

Eemaldage mustus kohe. Värske mustuse saab pinnalt oluliselt lihtsamalt eemaldada kui juba kinni kuivanud. Kõik pinnad on tinglikult UV-kindlad. Kui tooted on pidevalt UV-kiirguse käes, võib see põhjustada värvimuutusi.

Järgmistes lõikudes on üksikute materjalide hooldamise ja korrashoiu juhised.

OLULINE JUHIS

Lugege hoolikalt oma puhastusvahenditootja kasutusjuhiseid. Kahtluse korral saate puhastus- ja hooldusvahendit varjatud kohas proovida.

LOODUSLIKUST PUIDUST VINEERI VÕI MASSIIVSE PUIDU HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Looduslikust puidust vineer on elusmaterjal. Loomulikud struktuuri-, kiupildi-, poorsuse- ja värvusekõikumised annavad tunnistust, et tegemist on ehtsa loodusliku puiduga. Kui

puit on pidevalt päikesevalguse käes, võivad selle värvus ja läige muutuda, seega ei ole see erinevus põhjus reklamatsiooniks. Kasutage regulaarseks tolmu pühkimiseks kergelt niisket pehmet ja ebemeteta rätikut või see-misnahast lappi. Eemaldage tugevam mustus kuuma vee ja vajadusel nõudepesuvahendiga. Pühkige veejäägid kohe pehme lapiga ära. Jämedapoorsest looduslikust puidust vineerist (pähklipuu, tamm) mustuse eemaldamiseks kasutage puhastusvahendina universaalset puhastusvahendit, mis sisaldab järgmisi koostisaineid: anioone ja mitteanioonsed tensiidid, seebid, fosfonaadid, fenoksüetanool. Hõõruge puhastusvahend rätikuga esmalt ringikujuliselt ja seejärel pikisuunas pooridesse. Seejärel pühkige soojas vees niisutatud pehme rätikuga üle. Pooride tugevama määrdumise korral hõõruge pind esmalt poleerimisvahendiga sisse ja seejärel puhastage universaalse puhastusvahendiga eelnevalt kirjeldatud viisil üle. Pange mööbli poleerimisvahendit väga väikeses koguses kuivale pinnale, ärge mitte kunagi kandke seda niiskele pinnale, sest poleerimisvahend võib muutuda valgeks.

KÕRGLÄIKELAKIGA TÖÖDELDUD PINDADE HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Puhastage vannitoamööblit soojas vees niisutatud pehme rätiku ja vähese nõudepesuvahendiga. Tugevama mustuse korral, mida ei saa rätikuga eemaldada, kasutage väga väikeses koguses auto poleerimisvahendit, mis ei ole abrasiivne. Kasutage vaid erandjuhul, sest sagedasel kasutamisel muutub lakikiht õhemaks. Vältige mööblipoliituuride (õlid, vaha) kasutamist. Need jätavad pinnale rasvakihi ja tuhmistavad läiget. Vältige mattidel või kõrglâikega pindadel kuivi rätikuid, pabersalvrätikuid või mikrokiudlappe, sest need võivad pinda kriimustada.

MELAMIINVAIGUGA IMMUTATUD PABERIST PINDADE HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Puhastage vannitoamööblit soojas vees niisutatud pehme rätiku ja vähese nõudepesuvahendiga. Struktuurse pinnaga mööblit puhastage eelkõige struktuuri suunas, et eemaldada võimalikku mustust. Seejärel hõõruge plekkide ja juttide ennetamiseks puhtas vees niisutatud rätikuga üle, et puhastusvahend eemaldada. Eemaldage kangekaelsed plekid kuuma vee ja vähese nõudepesuvahendiga.

KUNSTNAHA HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Arvestage, et kunstnahal ja nahal ei ole midagi ühist. Puhastage kunstnahka niiske rätikuga ja seejärel ärge kreemitage seda. Kunstnaha pehmeldajad reageerivad inetult hoolduskreemi rasva ja õli sisaldavate koostisainetega ja pind saab kahjustada.

PEEGLITE NING PEEGELUSTE HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Plekkide (rasv, kosmeetika jne) eemaldamiseks kasutage soojas vees märjaks tehtud ja hästi välja väänatud seemisnahast lappi. Pееglite servi pühkige alati kuivalt, sest vastasel juhul võivad tekkida peegeldavasse kihti vead. Ärge kasutage klaasi- või aknapuhastusvahendit ja muid kemikaale, sest need kahjustavad peegli hõbeda kihti ja võivad põhjustada pruune plekke. Pееgli ja pееgeluste mitteinõuetekohasel töötlemisel kaob igasugune õigus vastutusele ja garantiile.

TEHISMATERJALIST ESEMETE, NT BOKSIDE, HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Sahtleid, korve ja plastprofiile saate puhastada lahustivaba puhastusvahendi ja niiske rätikuga. Ärge kasutage puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad lahusteid, nt atsetooni, bensiini või bensooli.

PIDEMETE HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Kuigi metallide puhul on tegu suhteliselt tugevate materjalidega, ei ole vastav pinnavääristus (lakitud, anodeeritud, galvaniseeritud pind) kriimustuskindel. Igapäevase puhastamise jaoks piisab soojas vees niisutatud pehmest rätikust. Tugevama määrdumise korral arvestage järgmiste punktidega:

- **Kroom:** Läike säilitamiseks tuleb kroomitud pindu puhastada vaid pehme rätiku ja lahjendatud piiritusega ja ilma liigse surveta. Seejärel poleerige pinda pehme lapiga.
- **Roostevaba teras:** Kangekaelse määrdumise puhastamiseks kasutage spetsiaalset roostevaba terase hooldusvahendit vastavalt tootja juhistele.
- **Alumiinium/messing:** Kõige parem, kui valite puhastamiseks niiske seemisnahast lapi, sest see kaitseb pindu optimaalselt kriimustuste eest.

KLAASPINDADE HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Klaasi poorideta pind on hügieeniline ja kergeti hooldatav. Kõige parem on klaaspindu puhastada vähese nõudepesuvahendiga sooja vee või kaubanduses saada oleva klaasipuhastusvahendi ja pehme ebemeteta rätikuga.

KVARTSPINDADE HOOLDUSJUHISED

Vältige toote kahjustamist vale puhastusvahendiga

- ärge kasutage kontsentreeritud happeid või leeliseid
 - ärge kasutage kriipivaid ega kõvasid käsnu
- Kvartspinda tuleb puhastada pehme, niiske lapiga.

Kerge mustuse saab eemaldada sooja vee ning tavapärase pesuvahendiga.

Raske mustuse korral võib kasutada lisaks soojale veele ning tavapärasele pesuvahendile ka plekieemaldajat.

VALGUSTITE VAHETUS

Lisateavet nõuetekohase valgusti vahetamise kohta leiate meie veebilehelt

www.duravit.com vastavalt Teie seadme alajaotisest „Downloads“.

OHULAUSED






1. Inimesed ei tohi uste, väljatõmmatavate osade ja sahtlite küljes rippuda.
2. Avage ukseid ainult kuni piirikuni ja mitte üle.
3. Säilitage ravimeid ja puhastusvahendeid lastele kättesaamatus kohas.
4. Mööblit ja mööbliosi tohib koostada ning osandada ainult volitatud spetsialiseerunud ettevõtte.
5. Eemaldamisel ja paigaldamisel tuleb hoida udest, väljatõmmatavatest osadest ja sahtlitest kõvasti kinni, et need alla ei kukuks.




6. Palun pidage meeles, et nagu kõikide elektriseadmete puhul ei tohi ka sisseehitatud lampidega mööbel veega kokku puutuda.
7. Tõmmake pistik pesast välja ainult vastusurve abil.
8. Elektrilisi osi tohib puhastada alati ainult jahtunult ja kuiva lapiga.
9. Ärge asetage käsi pesasse. (Tähelepanu - elektrilöökl!)
10. Laske valgustil enne vahetamist jahtuda.
11. Ärge vajutage valgusallikaid liiga tugevasti. Vastasel juhul võivad need teravateks klaasikildudeks puruneda.
12. Kõiki elektripaigaldisega mööbliosi tohib ühendada ainult elektrispetsialist, arvestades standardi (DIN 57 100) VDE 0100 (jaotis 701) nõudeid.
13. LED-valgustid (eluiga > 30 000 tundi) valgusallikad püsivalt paigaldatud.
14. Klienditugi: +49 (0)78 33 70 403.

VARJATUD HINGEDE PAIGUTUS





Version 1






Version 2








Version 1



Version 2



Version 3



Meble łazienkowe firmy Duravit produkowane są z materiałów, które nadają się do łazienki. Aby móc długo cieszyć się produktami firmy Duravit, należy koniecznie przestrzegać następujących punktów: Należy zapewnić dobrą wentylację w łazience. Meble nie powinny być narażone na stojącą wodę ani długotrwałą wilgoć. Jeżeli na meblach widać krople wody, należy je osuszyć, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzeń. Unikać kontaktu z ostrymi, spiczastymi lub chropowatymi przedmiotami. Środki chemiczne, takie jak zmywacz do paznokci, perfumy, farby i płukanki do włosów, płyny zawierające rozpuszczalniki, aceton itp. należy natychmiast usuwać z powierzchni mebli. Do czyszczenia nie wolno w żadnym wypadku używać środków do szorowania, rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących. Plamy z atramentu, owoców, flamastrów, herbaty, kawy, soku i czerwonego wina należy usuwać natychmiast, ponieważ w przeciwnym razie mogą trwale wnikać w powierzchnię. Zabrudzenia należy usuwać niezwłocznie. Świeże zabrudzenia o wiele łatwiej usunąć z powierzchni niż zaschnięte. Wszystkie powierzchnie są odporne na promieniowanie UV w ograniczonym zakresie. Jeżeli produkty wystawiane są na ciągłe promieniowanie UV, może dojść do odbarwień.

Poniższe punkty podzielone są na poszczególne materiały pod względem ich pielęgnacji i konserwacji.

WAŻNA WSKAZÓWKA

Należy uważnie czytać zalecenia producentów stosowanych środków czyszczących. W razie wątpliwości można wypróbować środek czyszczący lub pielęgnacyjny w niewidocznym miejscu.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE FORNIRU DREWNIANEGO I DREWNA LITEGO

Fornir drewniany jest materiałem naturalnym. Naturalnie uwarunkowane zmiany struktury, rysunek słojów, porowatość i kolor świadczą o naturalnym pochodzeniu surowca. Jeżeli drewno jest narażone na światło słoneczne przez dłuższy czas, może to spowodować zmianę barwy i połysku; odchylenia te nie stanowią jednak powodu do reklamacji. Do regularnego odkurzania należy używać lekko zwilżonej, miękkiej ściereczki niepozostawiającej włókien lub irchy. Mocniejsze zabrudzenia usuwać gorącą wodą i ew. płynem do mycia naczyń. Pozostałości wody wycierać natychmiast miękką ściereczką. Aby usunąć zabrudzenia z porowatych fornirow drewnianych (orzech, dąb), należy użyć uniwersalnego środka czyszczącego o następującym składzie: anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, fosfoniany, fenoksyetanol. Wcierać środek czyszczący ściereczką w poruchem kolistym, a następnie wzdłużnym. Następnie przetrzeć miękką ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie. W przypadku mocniejszych zabrudzeń porów najpierw natrzeć powierzchnię politurą, a następnie umyć uniwersalnym środkiem czyszczącym, tak jak opisano powyżej. Politurę do mebli nanosić w niewielkiej ilości wyłącznie na suchą powierzchnię; nigdy nie nanosić na wilgotną powierzchnię, ponieważ wtedy politura może zabarwić się na biało.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA LAKIEROWANYCH POWIERZCHNI

Myć meble łazienkowe miękką ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. W przypadku mocniejszych zabrudzeń, których nie da się usunąć ściereczką, użyć bardzo oszczędnie nieścierającej politory samochodowej. Używać tylko w wyjątkowych przypadkach, ponieważ przy częstym stosowaniu warstwa lakieru robi się coraz cieńsza. Zrezygnuj ze stosowania politur do mebli (ole-

je, woski). Pozostawiają one na powierzchni tłustą warstwę i zmniejszają połysk. W przypadku powierzchni na wysoki połysk unikać stosowania suchych chusteczek, serwetek papierowych i ściereczek z mikrowłókna, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI PAPIEROWYCH Z ŻYWICY MELAMINOWEJ

Myć meble łazienkowe miękką ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie z odrobiną płynu do mycia naczyń. Meble z powierzchnią strukturowaną najlepiej czyścić w kierunku zgodnym ze strukturą, aby usunąć ewentualne zabrudzenia. Następnie przetrzeć powierzchnię ściereczką zwilżoną czystą wodą, aby usunąć środek czyszczący, tak aby uniknąć plam i zacieków. Uporczywe zabrudzenia usuwać gorącą wodą i ew. odrobiną płynu do mycia naczyń.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA SKÓRY EKOLOGICZNEJ

Należy pamiętać, że skóra ekologiczna nie ma nic wspólnego ze skórą naturalną. Skórę ekologiczną najlepiej czyścić wilgotną ściereczką, a potem niczym nie smarować. Zawarte w skórze ekologicznej substancje zmiękczające wchodzi w reakcję z tłuszczami i olejkami w kremie pielęgnacyjnym, co prowadzi do uszkodzenia powierzchni.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA LUSTER I DRZWI LUSTRZANYCH

Do usuwania plam (z tłuszczu, kosmetyków itp.) używać wytlukanej w ciepłej wodzie i dobrze wyciśniętej irchy. Krawędzie luster wycierać zawsze do sucha, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powłoki lustrzanej. Nie używać środków do czyszczenia szkła lub mycia okien ani innych środków chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić warstwę srebra i prowadzić do powstawania brązowych plam. Nieprawidłowe obchodzenie się z lustrami i drzwiami lustrzanymi wyklu-

cza wszelkie roszczenia gwarancyjne.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA ARTYKUŁÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, NP. POJEMNIKÓW

Szuflady, wkłady do szuflad i profile z tworzywa sztucznego można myć środkiem czyszczącym niezawierającym rozpuszczalników i wilgotną ściereczką. Do czyszczenia nie używać środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, takie jak aceton, benzyna lub benzen.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA UCHWYTÓW

Nawet jeżeli materiały metalowe są stosunkowo twarde, to ich wykończenie powierzchni (lakier, warstwa anodowana, warstwa galwanizowana) nie jest odporne na zarysowania. Do codziennego czyszczenia wystarczy miękką ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie. W przypadku mocniejszego zabrudzenia zwrócić uwagę na następujące punkty:

- **Chrom:** Aby zachować połysk, chromowane powierzchnie należy czyścić tylko miękką ściereczką i rozcieńczonym spirytusem bez nacisku. Następnie wypolerować powierzchnię miękką ściereczką.
- **Stal szlachetna:** Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń używać specjalnego środka do pielęgnacji stali szlachetnej i stosować go zgodnie z instrukcją producenta.
- **Aluminium/mosiądz:** Do czyszczenia najlepiej używać wilgotnej irchy, ponieważ najlepiej chroni powierzchnię przed zarysowaniami.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA POWIERZCHNI SZKLANYCH

Pozbawiona porów powierzchnia szklana jest higieniczna i łatwa do czyszczenia. Powierzchnie szklane najlepiej czyścić ciepłą wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń lub środkiem do mycia okien i miękką ściereczką niepozostawiającą włókien.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI KONGLOMERATU KWARCOWEGO

Unikaj ryzyka uszkodzenia produktu na skutek niewłaściwych środków czyszczących

- Nie używaj stężonych kwasów ani ługów
 - Nie używaj drapiących ani twardych gąbek.
- Powierzchnię kwarcu należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką.

Usuwanie lekkich zabrudzeń możliwe jest przy użyciu ciepłej wody i dostępnych w handlu detergentów. W przypadku silnych zabrudzeń można w połączeniu z wodą i dostępnym w handlu detergentem zastosować dodatkowo gąbkę melaminową („magiczną gąbkę”).

WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Więcej informacji o fachowej wymianie źródła światła znaleźć można w naszej witrynie www.duravit.pl w rubryce „Do pobrania” dla odpowiedniego produktu.




OSTRZEŻENIA






1. Nie wolno wieszać się na drzwiach i szufladach.
2. Drzwi otwierać tylko do oporu bez naciśku.
3. Leki i środki czyszczące przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
4. Do montażu i demontażu mebli i elementów meblowych uprawnione są tylko autoryzowani specjaliści.
5. Podczas zakładania i zdejmowania drzwi i szuflad należy je dobrze trzymać od dołu, tak aby nie spadły.
6. Należy pamiętać, że – podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych – także meble z wbudowanym oświetleniem nie powinny mieć styczności z wodą.
7. Podczas wyciągania wtyczek przytrzymywać gniazdko.
8. Elementy elektryczne czyścić suchą ściereczką i tylko po ostudzeniu.
9. Nie wkładać palców do oprawki. (Uwaga, ryzyko porażenia prądem!)
10. Przed wymianą źródeł światła odczekać, aż ostygną.
11. Nie dociskać źródeł światła zbyt mocno. W przeciwnym razie mogą pęknąć na ostre odłamki.
12. Wszystkie elementy meblowe z instalacją elektryczną mogą być podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka przy uwzględnieniu normy (DIN 57 100) VDE 0100, część 701.
13. Źródła światła LED (żywotność > 30 000 godzin), elementy emitujące światło zainstalowane na stałe.
14. Infolinia działu obsługi klienta nr +48 22 716 00 15.

REGULACJA ZAWIASÓW

Wersja 1







Wersja 2






pl






Wersja 1



Wersja 2



Wersja 3



Мебель для ванных комнат Duravit производится из материалов, специально предусмотренных для ванных комнат. Чтобы долго радоваться продукции Duravit, необходимо соблюдать следующие пункты: Очень важно хорошо проветривать ванную комнату. Мебель не должна подвергаться длительному воздействию воды или постоянной влаги. Если Вы обнаружили брызги воды, вытрите их с мебели, чтобы уменьшить риск ущерба. Избегайте контакта с колющими, острыми или абразивными предметами. Такие химические продукты, как жидкость для снятия лака, духи, средство для окраски или тонирования волос, жидкости, содержащие растворитель, ацетон и т.д., нужно сразу же удалять с поверхности мебели. Для очистки мебели нельзя использовать никаких абразивных средств по уходу, растворителей или агрессивных чистящих средств. Следы от чернил, фруктов или фломастеров, а также пятна от чая, кофе, сока и красного вина нужно сразу же удалять, иначе они могут привести к дальнейшим повреждениям поверхности.

Удаляйте загрязнения как можно быстрее. Свежие загрязнения удалить с поверхности намного легче, чем уже засохшие. Все поверхности ограничено устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения. Если продукция постоянно подвергается воздействию ультрафиолетового излучения, то это может вызвать изменение цвета.

Следующие разделы содержат информацию об отдельных материалах и об уходе за ними.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ

Прочитайте внимательно рекомендации изготовителей по использованию ваших чистящих средств. В сомнительном случае попробуйте чистящее средство в одном невидном месте.

УХОД И ОЧИСТКА ШПОНА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Шпон из натуральной древесины – это живой материал. Естественные изменения структуры, узора, пористости и цвета свидетельствуют о том, что использована натуральная древесина. Если дерево в течение времени подвергается воздействию солнечного света, то это может привести к изменению цвета и блеска, данные отклонения не являются основанием для рекламации. Для регулярного удаления пыли используйте мягкую и безворсовую салфетку, смоченную в воде, или замшу для протирки окон. Для удаления устойчивых загрязнений используйте горячую воду и небольшое количество средства для мытья посуды. Остатки воды необходимо немедленно удалять мягкой салфеткой. Для удаления загрязнений с крупнопористой натуральной древесины (орех, дуб) в качестве чистящего средства используйте, пожалуйста, бытовой очиститель, в состав которого входят следующие компоненты: анионоактивные и анионнеактивные поверхностно-активные вещества, мыло, фосфонат, феноксиэтанол. Распределите чистящее средство с помощью салфетки в форме круга, затем втирайте в поры вдоль. После этого вытрите поверхность мягкой салфеткой, смоченной в теплой воде. При устойчивых загрязнениях пор необходимо сначала втереть полирующее средство в поверхность, а затем, как было описано выше, использовать бытовое чистящее средство для очистки поверхности. Наносите только в небольшом количестве полирующее средство для мебели на сухую поверхность; ни в коем случае не на влажную поверхность, так как полирующее средство может стать белого цвета.

УХОД И ОЧИСТКА БЛЕСТЯЩЕЙ ЛАКИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Чистите мебель для ванной комнаты мяг-

кой салфеткой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды. При устойчивых загрязнениях, которые не могут быть удалены с помощью салфетки, экономно используйте неабразивную автомобильную политуру. Используйте только в экстренном случае, так как при частом применении слой лака уменьшается. Избегайте использования мебельной политуры (масла, воски). Они оставляют жировой налет на поверхности и уменьшают блеск. Не используйте сухих, бумажных или микрофибровых салфеток для матовых или блестящих поверхностей, так как на поверхности могут возникнуть царапины.

УХОД И ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗ МЕЛАМИНОВОЙ СМОЛЫ

Чистите мебель для ванной комнаты мягкой салфеткой, смоченной в теплой воде с небольшим количеством средства для мытья посуды. Мебель со структурной поверхностью следует чистить в направлении структуры для удаления возможных загрязнений. В завершение поверхность вытирается смоченной в чистой воде салфеткой для удаления чистящего средства, чтобы избежать возникновения пятен и полос. Для удаления устойчивых загрязнений используйте горячую воду и небольшое количество средства для мытья посуды.

УХОД И ОЧИСТКА ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

Обратите внимание на то, что искусственная кожа отличается от натуральной. Искусственную кожу лучше всего чистить влажной салфеткой и не смазывать затем кремом. Смягчители искусственной кожи вступают в неблагоприятную реакцию с жиро- и маслосодержащими веществами крема по уходу, что может привести к повреждению поверхности.

УХОД И ОЧИСТКА ЗЕРКАЛ И ЗЕРКАЛЬНЫХ ДВЕРЦЕ

Для удаления пятен (жир, косметика и др.) используйте смоченную в теплой воде и хорошо выжатую замшу для очистки окон. Края зеркал вытирайте всегда насухо, иначе может образоваться налет. Не используйте чистящие средства для стекла и окон, а также другие химические средства, так как они могут привести к повреждению серебряного слоя зеркала и возникновению коричневых пятен. При ненадлежащем уходе за зеркалом и зеркальными дверцами любые претензии по гарантии исключаются.

УХОД И ОЧИСТКА ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, НАПРИМЕР, ЯЩИКОВ

Выдвижные ящики, обшивки, профильные элементы из пластика чистятся с помощью чистящих средств, не содержащих растворитель, и влажной салфеткой. Не используйте для очистки чистящие средства, содержащие растворители, например, ацетон, бензин или бензол.

УХОД И ОЧИСТКА РУЧЕК

Даже если для металлических конструкций используется относительно прочный материал, соответствующая декоративная отделка поверхности (лакокрасочная, анодированная, гальванизированная) не является сверхустойчивой к царапинам. Для ежедневной очистки достаточно мягкой салфетки, смоченной в теплой воде. При устойчивых загрязнениях соблюдайте, пожалуйста, следующие пункты:

- **Хром:** Для сохранности блеска хромированные поверхности следует слегка чистить исключительно мягкой салфеткой и разбавленным спиртом. Затем поверхность следует отполировать мягкой салфеткой.
- **Нержавеющая сталь:** Для очистки устойчивых загрязнений используйте специальное средство для ухода за нержавеющей сталью и применяйте его согласно инструкции изготовителя.

- **Алюминий/латунь:** Для очистки лучше всего использовать влажную замшу для протирки окон, так как она оптимально защищает поверхность от возникновения царапин.

УХОД И ОЧИСТКА СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Беспористая стеклянная поверхность является гигиеничной и не требует особого ухода. Стеклянные поверхности лучше всего чистить теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды или моющей жидкостью для стекол и мягкой, безворсовой салфеткой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА КВАРЦЕВОЙ КЕРАМИКОЙ

Избегайте повреждения изделия из-за применения неправильного чистящего средства:

- не используйте концентрированные кислоты или щелочные растворы
- не используйте жесткие или царапающие губки

Очищайте поверхности из кварцевой керамики с помощью мягкой, влажной салфетки. Легкие загрязнения можно удалить при помощи теплой воды и стандартных чистящих средств. В случае сильных загрязнений можно использовать комбинацию из воды и стандартных чистящих средств с добавлением другого грязеудаляющего средства.

ЗАМЕНА ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Дальнейшую информацию о соответствующей замене Ваших осветительных приборов Вы найдете на нашем сайте www.dugavit.com под рубрикой загрузок на каждый продукт.




УКАЗАНИЯ ПО РИСКУ






1. Запрещается опираться на дверцы, выдвижные шкафы и ящики.
2. Открывать дверцы только до упора и не далее.
3. Медикаменты и чистящие средства хранить в недоступном для детей месте.
4. Монтаж и демонтаж мебели и ее частей разрешается выполнять только уполномоченному специализированному предприятию.
5. При снятии или установке дверец, выдвижных шкафов и ящики необходимо поддерживать снизу, чтобы они не падали.
6. Обратите внимание, что мебель со встроенными лампами – как и все электрические приборы – не должна иметь контакта с водой.
7. Вынимать штекер из розетки, придерживая розетку.
8. Очистка электрических деталей производится только в охлажденном состоянии сухой салфеткой.
9. Не трогать патрон. (Внимание! Риск поражения током!)
10. Дать остыть осветительным приборам перед их заменой.
11. Не давить слишком сильно на осветительные приборы. Они могут разбиться вдребезги.
12. Все части мебели, требующие электромонтажа, разрешается подключать только специалисту по электрике с учетом стандарта (DIN 57 100) VDE 0100, часть 701.
13. Светодиодные лампы (со сроком эксплуатации > 30.000 часов) закрепляются наглухо.
14. Телефон горячей линии службы клиентского сервиса: +49 (0)78 33 70 403.

УСТАНОВКА ЧЕТЫРЕХШАРНИРНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ

Версия 1







Версия 2






RU






Версия 1



Версия 2



Версия 3



Koupelnový nábytek Duravit je vyráběn z materiálů vhodných pro koupelny. Abyste se mohli z výrobků Duravit dlouho těšit, měli byste bezpodmínečně dodržovat následující body: Důležité je zajistit v koupelně dobré větrání. Nábytek by neměl být vystaven stojaté vodě nebo trvalé vlhkosti. Pokud jsou přesto na nábytku vidět kapky vody, otřete je, aby se minimalizovalo riziko poškození. Zabraňte kontaktu špičatých, ostrých nebo drsných předmětů s nábytkem. Z povrchu nábytku by měly být ihned odstraněny chemikálie, jako odlakovače na nehty, parfémy, barvy a tónovací prostředky na vlasy, kapaliny obsahující rozpouštědla, aceton, atd. K čištění v žádném případě nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla nebo agresivní čisticí prostředky. Okamžitě se musí odstranit skvrny od inkoustu, fixů nebo od ovoce a také čaj, káva, džus a červené víno, protože by mohly trvale působit na povrch.

Nečistoty odstraňuje okamžitě. Čerstvé nečistoty lze z povrchu odstranit podstatně lépe než již zaschlé. Všechny povrchy jsou odolné vůči UV záření jen podmíněně. Pokud by byly výrobky vystaveny trvalému UV záření, může dojít ke změně barvy.

V následujících odstavcích je ošetřování a údržba rozdělena podle jednotlivých materiálů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pozorně si přečtěte doporučení k použití od výrobce vašeho čisticího prostředku. V případě pochybností můžete čisticí a ošetřující přípravky vyzkoušet na místě, které není vidět.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ NÁBYTKU Z DŘEVĚNÉ DÝHY NEBO MASIVU

Dřevěná dýha je přírodní materiál. O pravosti přírodní látky svědčí různá struktura, žilkování, pórovitost a barva dřeva. Je-li dřevo v průběhu času vystaveno slunečnímu záření, může se změnit barva a lesk, tyto odchylky

nejsou důvodem k reklamaci. K pravidelnému utírání prachu používejte lehce vlhký, měkký hadr, který neuvolňuje vlákna, příp. okenní kůži. Silnější nečistoty odstraňte horkou vodou a příp. trochou mycího prostředku. Zbytky vody hned setřete měkkým hadrem. Pro odstranění nečistot z dřevěné dýhy s hrubými póry (ořech, dub) použijte prosím univerzální čisticí prostředek, který obsahuje následující složky: anionaktivní a neionogenní tenzidy, mýdlo, fosfonáty, fenoxylethanol. Vetřete čisticí prostředek hadrem do pórů, nejprve krouživými pohyby a potom podélně. Potom otřete měkkým hadrem navlhčeným v teplé vodě. Při silnějším znečištění pórů nejprve vetřete na povrch leštěnku a potom vyčistěte univerzálním čisticím prostředkem podle výše uvedeného popisu. Leštěnku na nábytek nanášejte jen v malém množství na suchý povrch; nikdy ji nenanášejte na vlhký povrch, protože by mohla zbělat.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ VYSOCE LESKLÝCH LAKOVANÝCH POVRCHŮ

Koupelnový nábytek vyčistěte měkkým hadrem navlhčeným v teplé vodě s trochou mycího prostředku. Při silnějším znečištění, které nelze odstranit hadrem, použijte velmi malé množství neabrazivní leštěnky na auto. Používejte ji však jen ve výjimečném případě, protože při častějším používání by se ztenčila vrstva laku. Nepoužívejte politury na nábytek (oleje, vosky). Zanechávají na povrchu tukový film a snižují lesk. Na matné nebo vysoce lesklé plochy by se neměly používat suché utěrky, papírové ubrousky nebo hadry z mikrovlákn, protože by se mohl poškrábat povrch.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ LAMINOVANÝCH POVRCHŮ

Koupelnový nábytek vyčistíte měkkým hadrem navlhčeným v teplé vodě s trochou mycího prostředku. Z nábytku se strukturovaným povrchem se případná nečistota nejlépe odstraňuje ve směru struktury. Potom se povrch vytře hadrem navlhčeným v čisté vodě, aby se odstranil čisticí prostředek a nevznikly skvrny nebo šmouhy. Ulpívající nečistoty odstraňte horkou vodou a příp. trochou mycího prostředku.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ UMĚLÉ KŮŽE

Uvědomte si prosím, že umělá kůže nemá nic společného s přírodní kůží. Umělou kůži nejlépe vyčistíte vlhkým hadrem, ale nevtírejte do ní žádný krém. Interakce změkčovadel umělé kůže s tuky a oleji obsaženými v krému vytváří nepěkné efekty a poškozuje povrch.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ZRCADEL A ZRCADLOVÝCH DVEŘÍ

K odstranění skvrn (mastných, od kosmetiky, apod.) použijte okenní kůži vypláchnutou v teplé vodě a dobře vyždímanou. Hrany zrcadel otřete vždy dosucha, jinak by se mohly tvořit nepěkné povlaky. Nepoužívejte čističe skel nebo oken, ani jiné chemikálie, protože poškozují stříbrnou vrstvu zrcadla a mohou způsobit hnědé skvrny. Při neodborném ošetřování zrcadla nebo zrcadlových dveří odpadá jakýkoliv nárok na odpovědnost a záruku.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PLASTOVÝCH VÝROBKŮ, NAPŘ. BOXŮ

Zásuvky, vložky do zásuvek a plastové profily lze čistit vlhkým hadrem a čisticím prostředkem bez rozpouštědla. K čištění prosím nepoužívejte žádné čisticí přípravky, které obsahují rozpouštědla, jako například aceton, benzín nebo benzol.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ÚCHYTŮ

I když jsou kovové materiály relativně tvrdé materiály, není jejich povrchová úprava (lakování, eloxování, galvanizace) odolná vůči poškrábání. Pro každodenní čištění postačí měkký hadr navlhčený v teplé vodě. Při silnějším znečištění dodržujte prosím tyto pokyny:

- **Chrom:** Pro zachování lesku by se měly chromované povrchy jen bez tlaku čistit měkkým hadrem a zředěným lihem. Nakonec povrch vyleštíte měkkým hadrem.
- **Nerezová ocel:** K čištění odolných znečištění používejte prosím speciální prostředek pro ošetřování ušlechtilé oceli podle údajů výrobce.
- **Hliník/mosaz:** Pro čištění zvolte nejlépe vlhkou okenní kůži, protože optimálně chrání povrch před poškrábáním.

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ SKLENĚNÝCH POVRCHŮ

Neporézní povrch skla je hygienický a snadno se ošetřuje. Skleněné plochy se nejlépe vyčistí teplou vodou s trochou mycího prostředku nebo běžně prodejným čističem skla a měkkým hadrem, který neuvolňuje vlákna.

POKYNY K OŠETŘOVÁNÍ KAMENNÉHO KŘEMENNÉHO POVRCHU

Nepoškodte výrobek nesprávným čisticím prostředkem

- nepoužívejte žádné koncentrované kyseliny nebo louhy
 - nepoužívejte žádné brusné nebo tvrdé houby
- Čištění kamenného křemenného povrchu by se mělo provádět jen měkkým, vlhkým hadrem. Lehké nečistoty lze odstraňovat teplou vodou a běžně prodejným mycím prostředkem. Při silných nečistotách lze v kombinaci s teplou vodou a běžně prodejným mycím prostředkem použít i čisticí gumu.

VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍHO ZDROJE

Další informace ohledně odborné výměny vašeho osvětlovacího zdroje najdete na našich webových stránkách www.duravit.cz v sekci Ke stažení u relevantního výrobku.

VÝSTRAŽNÁ UPOZORNĚNÍ






1. Na dveře, výsuvné díly a zásuvky se nesmí nikdo věšet.
2. Dveře otvírejte jen k záračce a nepřepínajte je.
3. Léky a čisticí prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Montáž a demontáž nábytku a nábytkových dílů smí provádět jen autorizovaná odborná firma.
5. Dveře, výsuvné díly a zásuvky se při vyvěšování a zavěšování musí dole dobře držet, aby nespadly.




6. Respektujte prosím, že – stejně jako všechny elektrické přístroje – ani nábytek s integrovanými světly nesmí přijít do kontaktu s vodou.
7. Zástrčku vytahuje ze zásuvky jen protitlakem.
8. Elektrické součásti je třeba čistit suchým hadrem vždy jen ve vychladlém stavu.
9. Nesahejte do objímky. (Pozor, zásah elektrickým proudem!)
10. Osvětlovací zdroj nechte před výměnou vychladnout.
11. Nestlačujte osvětlovací zdroj silou. Mohl by se rozbít a vznikly by skleněné střepy s ostrými hranami.
12. Všechny díly nábytku s elektroinstalací smí připojovat jen kvalifikovaný elektrikář při dodržování norem (DIN 57 100) VDE 0100, část 701.
13. U světelných zdrojů LED (životnost > 30 000 hodin) je osvětlovací zdroj zabudovaný napevno.
14. Horká linka zákaznického servisu +49 (0)78 33 70 403.

NASTAVENÍ ZÁVĚSŮ





Verze 1






Verze 2








Verze 1



Verze 2



Verze 3



Kúpeľňový nábytok Duravit sa vyrába z materiálov, ktoré sú vhodné do kúpeľní. Aby ste sa mohli dlho tešiť z výrobkov Duravit, mali by ste bezpodmienečne dodržať nasledovné body: Je dôležité, aby ste zabezpečili dobré vetranie kúpeľne. Nábytok by nemal byť vystavený stojacej vode alebo trvalej vlhkosti. Ak napriek tomu zbadáte kvapky porozstrekovanej vody, nábytok utrite, aby ste znížili riziko jeho poškodenia. Vyhnite sa kontaktu so špicatými, ostrými alebo obrusujúcimi predmetmi. Chemikálie ako sú odstraňovač laku na nechty, parfum, prostriedky na farbenie/tónovanie vlasov, kvapaliny obsahujúce rozpúšťadlá, aceton atď. ihneď odstráňte z povrchu nábytku. V žiadnom prípade na čistenie nábytku nepoužívajte abrazívne prostriedky na ošetrovanie povrchov, rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky. Škrvny po atramente, ovocí, fixkách, čaji, káve alebo červenom víne treba ihneď odstrániť, inak dôjde k ich trvalému pôsobeniu na povrch nábytku.

Nečistoty ihneď odstráňte. Čerstvé znečistenie sa dá podstatne ľahšie odstrániť z povrchu nábytku ako zaschnuté. Všetky povrchy sú podmienečne odolné proti ultrafialovému žiareniu. Ak vystavíte výrobky trvalému ultrafialovému žiareniu, môže dôjsť k farebným zmenám.

Nasledujúce odseky sú členené podľa jednotlivých materiálov a poskytujú informácie o ich ošetrovaní a údržbe.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pozorne si prečítajte odporúčania na používanie čistiacich prostriedkov od príslušných výrobcov. V prípade pochybností môžete čistiaci alebo ošetrovací prostriedok vyskúšať na skrytom mieste.

OŠETROVANIE A ČISTENIE DREVEJ DÝHY ALEBO MASÍVNEHO DREVA

Drevená dýha je živý materiál. Prírodne podmienené výkyvy v štruktúre, kresba dreva, pórovitosť a farba svedčia o pravosti prírodnej drevnej suroviny. Ak je drevo vystavené slnečnému svetlu, môže sa časom zmeniť jeho farba a lesk. Preto nie je možné tieto zmeny reklamovať. Na pravidelné utieranie prachu používajte mierne navlhčenú, mäkkú, nestrapkajúcu sa handričku alebo kožu na čistenie okien. Silnejšie nečistoty odstráňte horúcou vodou, prípadne pridaním umývacieho prostriedku. Zvyšky vody ihneď poutierajte mäkkou utierkou. Na odstránenie nečistôt z drevenej dýhy s veľkými pórmí (orech, dub) použite univerzálny čistiaci prostriedok s nasledujúcimi zložkami: aniónové a neiónové tenzidy, mydlo, fosfonáty, fenoxyetanol. Čistiaci prostriedok votrite handričkou do pórov krúživými a následne pozdĺžnymi pohybmi. Potom povrch pretrite mäkkou handričkou navlhčenou v teplej vode. Pri silnejšom znečistení pórov natrite najprv povrch politúrou a potom ho podľa vyššie opísaného postupu dočistíte univerzálnym čistiacim prostriedkom. Politúru na nábytok naneste len v malom množstve a len na suchý povrch. Nikdy nenanášajte politúru na vlhký povrch, inak by mohla obelieť.

OŠETROVANIE A ČISTENIE POVRCHOV S LAKOM S VYSOKÝM LESKOM

Kúpeľňový nábytok očistite mäkkou handričkou navlhčenou v teplej vode s pridaním malého množstva umývacieho prostriedku. Pri silnejšom znečistení, ktoré nie je možné odstrániť handričkou, použite malé množstvo neabrazívnej politúry na autá. Politúru na autá použite len vo výnimočnom prípade, pretože pri častejšom používaní dochádza k zmenšeniu hrúbky vrstvy laku. Nepoužívajte leštenky na nábytok (oleje, vosky). Tieto prostriedky zanechávajú na povrchu mastný film, ktorý znižuje jeho lesk. V prípade matných alebo vysokolesklých plôch sa vyhnite používaniu su-

chých handričiek, papierových servítok alebo utierok z mikrovlákién, pretože by sa mohol poškriabať.

OŠETROVANIE A ČISTENIE POVRCHOV Z PAPIERA S MELAMÍNOVOU ŽIVICOU

Kúpeľňový nábytok očistíte mäkkou handričkou navlhčenou v teplej vode s pridaním malého množstva umývacieho prostriedku. Nábytok so štruktúrovaným povrchom je najvhodnejšie čistiť v smere štruktúry, aby sa odstránili prípadné nečistoty. Povrch následne pretrite čistou handričkou namočenou v teplej vode, aby ste odstránili čistiaci prostriedok a zamedzili tvorbe škvŕn alebo šmúh. Odolné nečistoty odstráňte horúcou vodou, prípadne pridaním malého množstva umývacieho prostriedku.

OŠETROVANIE A ČISTENIE UMELEJ KOŽE

Majte, prosím, na pamäti, že koženka nemá nič spoločné s prírodnou kožou. Na čistenie koženky je najvhodnejšie použiť navlhčenú handričku, pričom koženku po očistení nekrémujte. Došlo by k neestetickým interakciám medzi zmäkčovadlami v koženke a olejovými a tukovými látkami obsiahnutými v ošetrovacom kréme a povrch by sa poškodil.

OŠETROVANIE A ČISTENIE ZRKADIEL A ZRKADLOVÝCH DVERÍ

Na odstránenie škvŕn (mastnota, kozmetika atď.) použijete v teplej vode vypratú a dobre vyžmýkanú umelú jelenicu. Hrany zrkadiel utierajte vždy len na suchu, inak by mohli vzniknúť usadeniny vodného kameňa. Nepoužívajte prostriedky na čistenie skiel a okien ako aj iné chemikálie, pretože môžu poškodiť striebornú vrstvu a spôsobiť hnedé škvŕny. Pri neodbornom ošetrovaní zrkadiel a zrkadlových dverí znikajú akékoľvek nároky z titulu ručenia za chyby výrobu a záruky.

OŠETROVANIE A ČISTENIE PLASTOVÝCH PREDMETOV, NAPR. BOXOV

Zásuvky, vkladacie misky a profily z plastu môžete čistiť pomocou čistiaceho prostriedku neobsahujúceho rozpúšťadlá a vlhkej handričky. Na čistenie nepoužívajte čistiaci prostriedok obsahujúce rozpúšťadlá ako je napr. aceton, benzín alebo benzol.

OŠETROVANIE A ČISTENIE RUKOVÄTÍ

Aj keď v prípade kovov ide o relatívne tvrdé materiály, ich povrchová úprava (lakovanie, eloxovanie, galvanizovanie) nie je odolná voči poškriabaniu. Na každodenné čistenie postačí mäkká handrička navlhčená v teplej vode. Pri silnejšom znečistení dodržte nasledujúce body:

- **Chróm:** na zachovanie lesku by sa mali pochrómované povrchy čistiť len pomocou mäkkej handričky a zriedeného liehu, bez vyvíjania tlaku. Povrch na záver preleštíte mäkkou handričkou.
- **Ušľachtilá oceľ:** na odstránenie odolných nečistôt použijete špeciálny prostriedok na ošetrovanie ušľachtilej ocele, pričom sa riadte pokynmi výrobcu.
- **Hliník/mosadz:** Na čistenie použijete najlepšie vlhkú umelú jelenicu, pretože tak optimálne ochránite povrchy pred poškriabáním.

OŠETROVANIE A ČISTENIE SKLENÝCH POVRCHOV

Povrch skla bez akýchkoľvek pórov je hygienický a ľahko sa ošetruje. Na čistenie sklenených povrchov je najvhodnejšie použiť teplú vodu s pridaním malého množstva umývacieho prostriedku alebo bežne dostupný prostriedok na čistenie skla a mäkkú, nestrapkajúcu sa handričku.

POKYN NA OŠETROVANIE KREMENCA

Predchádzajte poškodeniu výrobku použitím nesprávneho čistiaceho prostriedku

- nepoužívajte koncentrované kyseliny alebo lúhy

- nepoužívajte abrazívne alebo tvrdé špongie

Kremencový povrch by sa mal čistiť mäkkou, vlhkou utierkou.

Mierne znečistenie sa môže odstrániť teplou vodou s bežnými umývacími prostriedkami.

Pri silnom znečistení sa môže v kombinácii s teplou vodou a bežným umývacím prostriedkom použiť aj drsná strana špongie na riad.

VÝMENA SVETELNÉHO ZDROJA

Podrobnejšie informácie o odbornej výmene vášho svetelného zdroja nájdete na našej internetovej stránke www.duravit.com v rubrike Na stiahnutie u vášho relevantného výrobku.




UPOZORNENIA NA NEBEZPEČENSTVO






1. Žiadne osoby sa nesmú vešať na dvere, výsuvy a zásuvky.
2. Dvere otvárajte len po doraz a nepretáčajte ich.
3. Uložené lieky a čistiace prostriedky chráňte pred deťmi.
4. Montáž a demontáž nábytku a častí nábytku smie vykonávať len autorizovaná odborne spôsobilá prevádzka.
5. Dvere, výsuvy a zásuvky sa pri skladaní a osádzaní musia pevne držať zospodu, aby nespadli.
6. Pamätajte na to, že aj nábytok s integrovanými svetidlami – ako všetky ostatné elektrické zariadenia – by nemal prísť do styku s vodou.
7. Zástrčky vyťahujte len tak, že súčasne vyvíjate protitlak na zásuvku.
8. Elektrické súčiastky by sa mali čistiť vždy len vo vychladnutom stave a suchou utierkou.
9. Nesiahajte do objímky. (Pozor, nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!)
10. Svetelný zdroj nechajte pred výmenou vychladnúť.
11. Nevytvárajte príliš veľký tlak na svetelný zdroj. Mohol by sa rozbiť a vzniklo by množstvo ostrých sklenených úlomkov.
12. Všetky časti nábytku s elektroinštaláciou smie pripájať len odborne spôsobilý elektrikár pri zohľadnení predpisov (DIN 57 100) VDE 0100, Časť 701.
13. Svetelné zdroje LED (životnosť > 30 000 hodín) sú pevne zabudované.
14. Horúca linka oddelenia služieb zákazníkom +49 (0)78 33 70 403.

NASTAVENIE ZÁVESOV

Verzia 1







Verzia 2






sk






Verzia 1



Verzia 2



Verzia 3



A Duravit fürdőszobabútorai fürdőszobai használatra alkalmas anyagokból készülnek. Annak érdekében, hogy hosszú időn keresztül örömet lelj a Duravit termékeiben, kérjük, hogy fogadja meg az alábbi tanácsokat: Fontos, hogy gondoskodjon a fürdőszoba megfelelő szellőzéséről. Ne érje a bútorokat álló víz, és ne tegye ki azokat tartós nedveségnek. Törölje le a vízcseppeket a bútorokról, hogy elkerülje a károsodásukat. Kerülje a bútorok hegyes, éles és karcoló hatású eszközökkel történő érintkezését. A bútorra került vegyszereket, mint körömlakklemosó, parfüm, hajfesték/festékkoldószer, oldószert tartalmazó folyadékok, acetont, stb. azonnal távolítsa el a bútor felületéről. Tisztításhoz semmiképpen ne használjon karcoló hatású tisztítószert, oldószert vagy agresszív súrolószert. A tinta-, gyümölcs és filctoll foltokat, teát, kávét, gyümölcslevet és vörösbort azonnal távolítsa el, máskülönben ezek hosszútávú hatást gyakorolnak a felületekre.

Mielőbb távolítsa el a szennyeződések. A friss szennyeződések lényegesen könnyebb eltávolítani a felületekről, mint a már rászáradtakat. Minden felület csak egy bizonyos mértékig UV-álló. A termékek állandó UV-sugárzásnak történő kitétele színelváltozásokat eredményezhet.

A következő fejezetek alapanyagonként vannak tagolva azok ápolása és karbantartása szerint.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Figyelmesen olvassa el tisztítószergyártójának felhasználásra vonatkozó ajánlásait. Bizonytalanság esetén próbálja ki tisztító- és ápolószertét egy nem látható részen.

VALÓDI FA FURNÉR ÉS TÖMÖR FA ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

A valódi fa furnér élő anyag. A szerkezetben, a mintázatban, a pórusosságban és a színben fellépő természetes változások a fának, ennek a természetes anyagnak a valóságát bizonyítják. Ha a fa huzamosabb ideig nap-sugárzásnak van kitéve, károsodhat a festés és lakkozás, ezek az elváltozások nem képezik lehetséges reklamáció tárgyát. Rendszeres portalanításhoz használjon enyhén benedvesített, puha és szőszmentes kendővel, esetleg szarvasbőrrel. A makacsabb szennyeződések forró vízzel, esetleg valamilyen mosogatószerrel távolítsa el. A felületen maradt vizet azonnal törölje le egy puha törölkendővel. Durvább pórusú valódi fa furnér (diófa, tölgy) szennyeződéseinek eltávolításához használjon olyan általános tisztítószert, amely a következő összetevőket tartalmazza: anionos és nem ionos tenzidek, szappan, foszfátok, fenoxietanol. Először körkörös mozdulatokkal, majd hosszantiakkal dörzsölje be a tisztítószert egy kendővel a pórusokba. Törölje át ezután a felületet egy langyos vízben megnedvesített kendővel. A pórusok makacsabb szennyeződései esetén először dörzsölje be a felületet politúrral, majd a fent leírtak szerint tisztítsa át általános tisztítószerral. Tegyen csak egy kevés bútorpolitúrt száraz felületre; sose vigye fel nedves felületre, mivel a politúr nedvesség hatására kifehéredik.

MAGAS FÉNYEZÉSŰ FELÜLETEK ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Tisztítsa meg a fürdőszobai bútort egy langyos vízben megnedvesített kendővel és egy kevés mosogatószerrel. Kendővel el nem távolítható, makacsabb szennyeződés eltávolításához használjon egy nagyon kevés, karcolásmentes autópolitúrt. Csak kivételes esetben használja, mert gyakori használat következtében elvékonyodik a lakkréteg. Kerülje a bútorfényezőket (olajok, viaszok) használatát. Ezek zsíros réteget képeznek a felületen és

tompítják a fényt. Magas fényű felületek tisztításakor kerülje a száraz kendők, papírszalvéták és mikroszálas kendők használatát, mivel ezek megkarcolhatják a felületet.

MELAMIN GYANTA BEVONATÚ PAPIRFELÜLETEK ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Tisztítsa meg a fürdőszobai bútort egy langyos vízben megnedvesített kendővel és egy kevés mosogatószerrel. A szerkezet felületekkel rendelkező bútorokat legjobb, ha a szerkezet irányába tisztítja meg az esetleges szennyeződésektől. Foltok és szappanmaradékok elkerülése érdekében dörzsölje át a felületet még egy tiszta vízzel benedvesített kendővel is, hogy így a tisztítószermaradványokat eltávolítsa. A makacs szennyeződéseket forró vízzel, esetleg valamilyen mosogatószerrel távolítsa el.

MŰBŐR ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Kérjük, ne feledje, hogy a műbőr egészen más, mint a valódi bőr. A műbőrt egy nedves kendővel törölje át, és ne krémezze be tisztítás után. A műbőrben lévő lágyítószerkezet kedvezőtlen reakcióba lépnek a zsír- és olajtartalmú ápoló krémek összetevőivel, és károsodnak a felületek.

TÜKRÖK ÉS TÜKÖRAJTÓK ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Foltok (zsír, kozmetikumok, stb.) eltávolításához használjon langyos vízbe mártott és jól kicsavart szarvasbőrt. A tükör éleit mindig szárazon törölje le, máskülönben sérülhet a bevonata. Ne használjon üveg- vagy ablaktisztító szereket, mivel ezek károsíthatják a tükör ezüstbevonatát, és barna foltok keletkezhetnek a felületen. A tükör és a tükörajtók szakszerűtlen kezelésének következtében elvész a garancia.

MŰANYAG CIKKEK, PLD. DOBOZOK ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Fiókokat, polcokat és műanyagprofilokat oldószermentes tisztítószerekkel és egy nedves kendővel tisztítson. Kérjük, hogy ne használjon oldószert, mint például acetont, benzint vagy benzolt tartalmazó tisztítószereket.

FOGANTYÚK ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

Bármennyire is relatív kemény anyagokról van szó a fém alkatrészek esetében, a megfelelő felület nemesítések (lakkozás, eloxálás, galvanizálás) mégsem állnak ellent a karcok, karcoknak. A mindennapi tisztításhoz elegendő egy langyos vízbe áztatott puha kendő. Makacsabb szennyeződés esetén kérjük, vegye figyelembe a következő pontokat:

- **Króm:** A fényezés megőrzése érdekében krómozott felületeket csak egy puha kendővel és hígított spiritusszal tisztítson erős nyomást mellőzve. Ezután polírozza át a felületet egy puha kendővel.
- **Nemesacél:** Makacsabb szennyeződés eltávolítása érdekében kérjük, használjon speciális nemesacél tisztítószert, amelyet a gyártó útmutatásainak megfelelően alkalmaz.
- **Alumínium/sárgaréz:** A tisztításhoz válasszon nedves szarvasbőrt, mivel az megóvjaa a felületet a karcoktól.

ÜVEGFELÜLETEK ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

A porusmentes üvegfelületek higiénikusak és könnyen kezelhetők. Üvegfelületeket leginkább langyos vízzel és egy kevés mosogatószerrel tisztítson vagy a kereskedelem-ben kapható üvegtisztító szerrel és egy puha, szőszmentes kendővel.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: KVARC KŐ

Kerülje el a termék sérülését, használjon megfelelő tisztítószereket

- ne használjon tömény savakat és lúgokat
 - ne használjon karcoló vagy kemény szivacsot
- A Kvarc felültek tisztítását egy puha, nedves ruhával végezze.

A kisebb szennyeződések langyos vízzel és kereskedelemben kapható mosogatószerrel tudja eltávolítani.

A makacsabb szennyeződések a langyos víz és kereskedelemben kapható mosogatószer keveréke mellett koszradír használatával tudja eltávolítani.

IZZÓCSERE

Szakemberű izzócserével kapcsolatos további információkat honlapunkon talál www.duravit.com, az Ön termékének letöltése címszó alatt.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK






1. Senkinek sem szabad az ajtókra, polcokra és fiókokra függeszkednie.
2. Az ajtókat csak ütközésig nyisson ki, ne hajtja tovább.
3. A gyógyszereket és a tisztítószereket tartsa gyermekektől távol.
4. A bútorok és bútorrészek fel- és leszerelését csak arra feljogosított szakműhely dolgozói végezhetik el.
5. Ki- és beakasztás alkalmával az ajtókat, polcokat és fiókokat biztonságosan meg kell támasztani, hogy ne eshessenek le.




6. Kérjük, hogy – mint minden más elektromos készülék esetében – a beépített lámpát tartalmazó bútorokat se hagyja vízzel érintkezni.
7. Elektromos csatlakozót csak ellennyomás mellett húzzon ki.
8. Elektromos alkatrészeket mindig csak lehűlt állapotban és száraz kendővel tisztítson.
9. Ne nyúljon a foglatba. (Vigyázat, áramütés veszélye!)
10. Csere előtt hagyja az izzót lehűlni.
11. Ne húzza meg túl erősen az izzót. Máskülönben apró, éles szilánkokra törhet.
12. Minden elektromos szerelvénnel ellátott bútordarabot csak villanszerelő köthet be a (DIN 57 100) VDE 0100, 701. rész szabvány figyelembevételével.
13. LED-es fényforrások (élettartam > 30.000 óra) Az izzó nem cserélhető.
14. Ügyfélszolgálati forró drót: +49 (0)78 33 70 403.

A ZSANÉROK BEÁLLÍTÁSA

1. változat








2. változat







A ZSANÉROK BEÁLLÍTÁSA

3. változat






1. változat



hu

2. változat



Kupaonski se namještaj tvrtke Duravit proizvodi od materijala prikladnih za kupaonice. Kako biste mogli dugo uživati u proizvodima tvrtke Duravit, obavezno se trebate pridržavati sljedećih koraka: Važno je osigurati dobru prozračnost kupaonice. Namještaj ne bi trebalo izlagati vodi koja se zadržava ni neprestanoj vlazi. Ako svejedno ima vidljivih kapljica vode, namještaj trebate osušiti da biste umanjili opasnost od oštećenja. Izbjegavajte dodir sa šiljatim, ostrim ili abrazivnim predmetima. S površina namještaja odmah bi trebalo ukloniti kemikalije poput sredstva za uklanjanje laka za nokte, parfema, boje ili preljeva za kosu, tekućina koja sadrže otapala, acetona itd. Za čišćenje ni u kojem slučaju nemojte upotrebljavati abrazivna sredstva za njegu, otapala ili agresivna sredstva za čišćenje. Mrlje od tinte, voća i flomastera, čaja, kave, soka i crnog vina treba odmah ukloniti jer će se u suprotnome trajno upiti u površinu.

Smjesta uklonite prljavštinu. Svježa se prljavština može znatno jednostavnije ukloniti s površine od one koja se već osušila. Sve su površine donekle otporne na UV zračenje. Ako se proizvodi izlažu stalnom UV zračenju, može doći do promjene boje.

Sljedeći su odjeljci podijeljeni na pojedinačne materijale u odnosu na njihovu njegu i održavanje.

VAŽNA NAPOMENA

Trebali biste pažljivo pročitati preporuke za upotrebu vaših proizvođača sredstva za čišćenje. U slučaju nedoumice sredstvo za čišćenje i njegu možete isprobati na mjestu koje nije vidljivo.

NJEGA I ČIŠĆENJE FURNIRA OD PRAVOG ILI MASIVNOG DRVA

Furnir od pravog drva aktivni je materijal. Prirodno uvjetovana odstupanja u strukturi, teksturi, poroznosti i boji svjedoče o nepat-

vrenosti prirodnog drva. Ako se drvo s vremenom izlaže sunčevoj svjetlosti, mogu se promijeniti boja i sjaj, a za to odstupanje ne vrijedi pravo na reklamaciju. Za redovito uklanjanje prašine upotrebljavajte lagano navlaženu, meku krpu koja ne ostavlja vlakna, eventualno krpu od kože za pranje prozora. Veća onečišćenja uklonite vrućom vodom i eventualno deterdžentom. Ostatke vode odmah obrišite mekom krpom. Za uklanjanje prljavštine s furnira od pravog drva koji imaju velike pore (od oraha, hrasta) upotrebljavajte univerzalno sredstvo za čišćenje sa sljedećim sastavnim tvarima: anionskim i neionskim tenzidima, sapunom, fosfonatima, fenoksietanolom. Koristeći se krpom, utrljajte sredstvo za čišćenje u pore kružnim pa zatim uzdužnim pokretima. Nakon toga ponovno obrišite mekom krpom koja je prethodno navlažena toplom vodom. U slučaju većeg onečišćenja u porama na površinu prvo utrljajte polituru, a nakon toga je dodatno očistite univerzalnim sredstvom za čišćenje u skladu s prethodnim opisom. Na suhu površinu nanosite isključivo malu količinu politure za namještaj; nikad je nemojte nanositi na vlačnu površinu jer politura u suprotnom može poprimiti bijelu boju.

NJEGA I ČIŠĆENJE LAKIRANIH POVRŠINA VISOKOG SJAJA

Očistite kupaonski namještaj mekom krpom koja je prethodno navlažena toplom vodom i malom količinom deterdženta. U slučaju tvrdokornijeg onečišćenja koje se ne može ukloniti krpom upotrijebite izrazito malu količinu neabrazivne politure za automobile. Njome se koristite samo u iznimnom slučaju jer će sloj laka pri čestoj upotrebi stanjiti. Nemojte se koristiti politurama za namještaj (ulja, vosak). One na površini ostavljaju sloj masnoće i umanjuju sjaj. Kod čišćenja površina matiranog ili visokog sjaja trebali biste izbjegavati upotrebu suhih krpa, papirnatih salveta ili krpa od mikrovlakana jer biste mogli izgresti površinu.

NJEGA I ČIŠĆENJE POVRŠINA OD MELAMINSKE SMOLE

Očistite kupaonski namještaj mekom krpom koja je prethodno navlažena toplom vodom i malom količinom deterdženta. Namještaj sa strukturiranim površinama najbolje je čistiti u smjeru njegove teksture kako bi se uklonila eventualna prljavština. Da biste uklonili ostatke sredstva za čišćenje i time izbjegli stvaranje mrlja ili prugastih tragova, površinu na kraju dodatno protrljajte krpom koja je navlažena čistom vodom. Tvrdokorna onečišćenja uklonite vrućom vodom i eventualno malom količinom deterdženta.

NJEGA I ČIŠĆENJE UMJETNE KOŽE

Uzmite u obzir da umjetna koža nije isto što i prirodna koža. Umjetnu kožu najbolje očistite vlažnom krpom, a nakon toga nemojte je ničim premazati. Kombinacijom omekšivača plastične kože s tvarima iz kreme za njegu koje sadrže masnoće i ulje dolazi do njihovog nepovoljnog međudjelovanja, a površina se time oštećuje.

NJEGA I ČIŠĆENJE OGLEDALA I VRATA S OGLEDALOM

Za uklanjanje mrlja (od masnoća, kozmetičkih proizvoda itd.) koristite se krpom od kože za pranje prozora koju ste prethodno isprali u toploj vodi i temeljito iscijedili uvijanjem. Uvijek krpom osušite rubove ogledala jer se obloga u suprotnom može oštetiti. Nemojte se koristiti sredstvom za čišćenje stakla ili prozora ni drugim kemikalijama jer one mogu oštetiti srebrni sloj ogledala i uzrokovati stvaranje smeđih mrlja. U slučaju nepropisnog održavanja ogledala i vrata s ogledalom više ne vrijede prava jamstva.

NJEGA I ČIŠĆENJE PLASTIČNIH PROIZVODA, NPR. KUTIJA

Ladice, elemente za odlaganje i plastične profile možete čistiti sredstvom za čišćenje koje ne sadrži otapala i vlažnom krpom. Za čišćenje nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže otapala poput acetona, benzina ili benzena.

NJEGA I ČIŠĆENJE RUČKI

Iako su metalni materijali prilično tvrdi, dotična vrsta obrade površine (lakiranjem, eloksiranjem, galvaniziranjem) ipak nije otporna na ogrebotine. Za svakodnevno je čišćenje dovoljno upotrijebiti meku krpu koja je prethodno navlažena toplom vodom. U slučaju tvrdokornije prljavštine slijedite ove korake:

- **Krom:** Da biste zadržali sjaj, kromirane biste površine trebali čistiti isključivo mekom krpom i razrijeđenim alkoholom bez pritiska. Na kraju površinu dodatno polirajte mekom krpom.
- **Nehrđajući čelik:** Za čišćenje tvrdokorne prljavštine upotrijebite posebno sredstvo za njegu plemenitog čelika i pritom se pridržavajte uputa proizvođača.
- **Aluminij/mjed:** Za čišćenje najbolje odaberite vlažnu krpu od kože za pranje prozora jer ona omogućuje optimalnu zaštitu površine od ogrebotina.

NJEGA I ČIŠĆENJE STAKLENIH POVRŠINA

Neporozna površina stakla higijenska je i jednostavno se održava. Staklene je površine najbolje čistiti mekom krpom koja ne ostavlja vlakna i toplom vodom s malo deterdženta ili uobičajenog sredstva za čišćenje stakla.

UPUTE ZA ODRŽAVANJE KVARCNOG KAMENA

Izbjegnite oštećenje proizvoda zbog korištenja neodgovarajućeg sredstva za čišćenje

- nemojte primjenjivati koncentrirane kiseline ili lužine
- nemojte primjenjivati abrazivne ili krute spužve

Kvarcne kamene površine potrebno je čistiti s pomoću mekane vlažne krpe.

Uklanjanje manjih onečišćenja moguće je s pomoću tople vode i standardnih deterdženata.

Za veća onečišćenja može se, u kombinaciji s toplom vodom i standardnim deterdžentom, dodatno upotrebljavati gumica za prljavštinu.

ZAMJENA RASVJETNOG SREDSTVA

Više informacija o propisnoj zamjeni vašeg rasvjetnog sredstva možete pronaći na našem web-mjestu www.duravit.com u rubrici Preuzimanja (Downloads) za vaš proizvod.

6. Kao i kod svih električnih uređaja, imajte na umu da namještaj s integriranim svjetiljkama ne smije doći u doticaj s vodom.
7. Utičaje je potrebno izvući samo s protu-pritiskom na utičnicu.
8. Električne je dijelove potrebno čistiti s pomoću suhe krpe samo kada su ohlađeni.
9. Nije dopušteno diranje utičnice. (Oprez, strujni udar!)
10. Rasvjetna sredstva prije zamjene pustiti da se ohlade.
11. Prilikom zamjene nije dopušteno prečvrsto stiskati rasvjetna sredstva. Mogla bi se razbiti u mnoštvo staklenih krhotina oštih rubova.
12. Priključivanje svih dijelova namještaja s električnom instalacijom smije izvoditi samo ovlašteni električar uzimajući u obzir (DIN 57 100) VDE 0100, dio 701.
13. LED izvori svjetlosti (vijek trajanja > 30.000 sati) rasvjetno sredstvo čvrsto postavljeno.
14. Korisnička služba
+49 (0)78 33 70 403.




UPOZORENJA NA OPASNOST






1. Nije dopušteno oslanjanje na vrata, izvučne dijelove i ladice.
2. Vrata je dopušteno otvarati samo do graničnika i ne prekomjerno otvarati.
3. Pohranjene lijekove i sredstva za čišćenje potrebno je držati izvan dohvata djece.
4. Montažu i demontažu namještaja i dijelova namještaja smije izvoditi samo ovlašteno stručno osoblje.
5. Prilikom uklanjanja i vješanja vrata, izvučnih dijelova i ladica potrebno ih je ispod čvrsto držati da ne bi došlo do padanja.

POSTAVLJANJE ŠARKI





Verzija 1






Verzija 2








Verzija 1



Verzija 2



Verzija 3



Mobilierul de baie de la Duravit este produs din materiale care sunt adecvate pentru băi. Pentru ca să vă puteți bucura cât mai mult timp de produsele de la Duravit trebuie respectate neapărat următoarele puncte: Este important să se asigure o bună aerisire în baie. Mobilierul nu trebuie expus la apă care bălțește sau la umiditate continuă. Dacă observați totuși stropi de apă, ștergeți mobila pentru a reduce pericolul unor daune. Evitați contactul cu obiecte ascuțite, tăioase sau abrazive. Substanțele chimice precum soluțiile de îndepărtat lacul de unghii, parfumurile, vopseala de păr/substanțele de nuanțare, lichidele care conțin solvenți, acetona, etc. trebuie îndepărtate imediat de pe mobilier. Nu utilizați în niciun caz pentru curățare produse de întreținere corozive, solvenți sau detergenți agresivi. Petele de cerneală, fructe sau carioci, ceai, cafea, suc și vin roșu trebuie îndepărtate imediat, deoarece acestea afectează în mod durabil suprafețele.

Îndepărtați imediat murdăria. Impuritățile proaspete se pot îndepărta mult mai ușor de pe suprafață de cât cele deja uscate. Toate suprafețele rezistă în anumite condiții la razele UV. Dacă produsele sunt supuse permanent radiațiilor UV, atunci se pot produce modificări de culoare.

Următoarele capitole sunt împărțite în funcție de materialele individuale, în privința îngrijirii și întreținerii lor.

INDICAȚIE IMPORTANTĂ

Trebuie să citiți cu atenție recomandările de utilizare ale producătorilor dumneavoastră de substanțe de curățare. În caz că aveți dubii puteți încerca agentul de curățare și de îngrijire într-o zonă care nu este la vedere.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA FURNIRULUI DIN LEMN NATURAL SAU A LEMNULUI MASIV

Furnirul din lemn natural este un material viu. Diferențele în structură, textură, porozitate și culoare sunt o dovadă a autenticității lemnului. Dacă în timp lemnul este expus luminii solare, i se poate modifica culoarea și strălucirea, însă această abatere nu constituie un drept de reclamație. Utilizați pentru ștergerea regulată a prafului o lavetă ușor umezită, moale și care nu lasă scame, eventual o lavetă specială pentru șters geamuri. Îndepărtați impuritățile mai rezistente cu apă fierbinte și eventual detergent de vase. Ștergeți imediat urmele de apă cu o lavetă moale. Pentru a îndepărta impuritățile de pe furnirele din lemn natural cu pori mari (nuc, stejar), vă rugăm să folosiți ca agent de curățare o soluție universală cu următoarele substanțe componente: tenside anionice și neionice, săpun, fosfonați, fenoxietanol. Frecați agentul de curățare cu o lavetă circular, apoi pe lungime în pori. Ștergeți apoi cu o lavetă moale umezită în apă caldă. În cazul impurităților persistente la nivelul porilor frecați suprafața mai întâi cu o substanță pentru luciu și apoi ștergeți, conform descrierii de mai sus, cu o soluție universală. Aplicați substanța pentru lustruirea mobilei doar în cantitate mică pe suprafață uscată; niciodată pe suprafață umedă, deoarece în caz contrar substanța pentru luciu se poate albi.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR LĂCUITE FOARTE LUCIOASE

Ștergeți mobilierul de baie cu o lavetă moale umezită în apă caldă cu puțin detergent de vase. În cazul impurităților persistente care nu se pot îndepărta cu laveta, folosiți foarte puțin agent de lustruire pentru mașini neabraziv. A se folosi doar în cazuri excepționale, deoarece în cazul utilizării dese stratul de lac se subțiază. Renunțați la utilizarea substanțelor pentru lustruirea mobilei (uleiuri, ceruri). Acestea lasă o peliculă subțire de grăsime pe suprafață și reduc strălucirea. Șervețelele uscate, șerve-

țelele de hârtie sau lavetele din microfibră ar trebui evitate în cazul suprafețelor mate sau foarte lucioase, întrucât suprafețele ar putea fi astfel zgâriate.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR DIN HÂRTIE PE BAZĂ DE RĂȘINĂ MELAMINATĂ

Ștergeți mobilierul de baie cu o lavetă moale umezită în apă caldă cu puțin detergent de vase. Mobilele cu suprafață structurată se vor curăța cel mai bine în direcția structurii existente pentru a îndepărta eventuala murdărie depusă. Apoi se va șterge cu o lavetă umezită cu apă curată, pentru a îndepărta agentul de curățare, astfel încât să fie evitate petele sau dungile. Îndepărtați impuritățile persistente cu apă fierbinte și eventual puțin detergent de vase.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA PIELII SINTETICE

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pielea sintetică nu are nimic în comun cu pielea naturală. Curățați pielea sintetică cel mai bine cu o lavetă umedă și nu aplicați apoi cremă. Aditivii de înmuiere ai pielii sintetice interacționează neplăcut cu substanțele cu conținut de grăsimi și uleiuri din cremele de îngrijire și astfel suprafața este afectată.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA OGLINZILOR ȘI A UȘILOR CU OGLINDĂ

Pentru îndepărtarea petelor (grăsimi, cosmetice etc.) utilizați o lavetă specială pentru geamuri clătită în apă caldă și bine stoarsă. Marginile oglinzii se vor șterge tot timpul până se usucă, întrucât altfel se pot forma defecte de suprafață. Nu utilizați soluții pentru sticlă sau geamuri și nici alte substanțe chimice, întrucât acestea pot afecta stratul argintiu al oglinzii și pot cauza pete maro. În cazul îngrijirii neadecvate a oglinzii și a ușilor cu oglindă se pierde orice drept de garanție.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC, DE EXEMPLU CASETE

Sertarele, învelișurile și profilele din material plastic pot fi curățate cu o substanță de curățat fără solvenți și cu o lavetă umedă. Nu folosiți pentru curățare substanțe cu conținut de solvenți, ca de exemplu acetonă, benzină sau benzol.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA MÂNERELOR

Chiar dacă în cazul materialelor metalice este vorba de materiale relativ dure, totuși finisarea corespunzătoare a suprafețelor (lăcuire, anodizare, galvanizare) nu este rezistentă la zgârieturi. Pentru curățarea zilnică este suficientă o lavetă moale umezită în apă caldă. În cazul unor impurități mai persistente vă rugăm să aveți în vedere următoarele puncte:

- **Crom:** Pentru a le păstra strălucirea, suprafețele cromate trebuie curățate doar cu o lavetă moale și spirt diluat fără însă a apăsa. Lustruiți apoi suprafața cu o lavetă moale.
- **Oțel superior:** Pentru curățarea impurităților persistente vă rugăm să folosiți o substanță de îngrijire pentru oțel superior și să o aplicați în conformitate cu indicațiile producătorului.
- **Aluminiu/alamă:** Pentru curățare alegeți cel mai bine o lavetă specială de piele umedă pentru curățarea geamurilor, întrucât aceasta protejează în mod optim suprafața de zgârieturi.

ÎNGRIJIREA ȘI CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR DIN STICLĂ

Suprafața fără pori a sticlei este igienică și ușor de îngrijit. Suprafețele de sticlă se curăță cel mai bine cu apă caldă și puțin detergent de vase sau un detergent pentru sticlă obișnuit și o lavetă moale, care nu lasă scame.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE CUART

Evitați deteriorarea produsului provocată de agenții de curățare nepotriviiți

- nu utilizați acizi sau soluții alcaline concentrate

- nu utilizați bureți abrazivi sau tari

Curățarea suprafeței din cuarț trebuie efectuată cu o lavetă moale, umedă.

Îndepărtarea murdăriei ușoare este posibilă cu apă caldă și detergenți obișnuiți din comerț. În cazul murdăriei greu de îndepărtat, în combinație cu apa caldă și detergent obișnuit se poate utiliza suplimentar și un burete pentru îndepărtarea murdăriei.

ÎNLOCUIREA CORPURIILOR DE ILUMINAT

Informații suplimentare în legătură cu schimbarea becului dumneavoastră găsiți pe pagina noastră de internet www.duravit.com la rubrica Descărcări a respectivului produs.

INDICAȚII PRIVIND PERICOLELE






1. Nicio persoană nu trebuie să se prindă de uși, accesorii și sertare.
2. Ușile trebuie deschise doar până la opriitor și nu trebuie deschise prea larg.
3. Medicamentele și agenții de curățare trebuie depozitate departe de accesul copiilor.
4. Montarea și demontarea mobilierului și a elementelor de mobilier trebuie realizate doar de o firmă specializată și autorizată.
5. În cazul desprinderii și prinderii ușilor,

accesoriilor și sertarelor, acestea trebuie ținute bine de jos ca să nu cadă.




6. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că – la fel ca în cazul oricărui aparat electric – nici mobilierul cu becuri integrate nu trebuie să intre în contact cu apa.
7. Scoateți ștecărul din priză doar cu contra-presiune.
8. Piese electrice trebuie curățate doar după ce s-au răcit, cu o lavetă uscată.
9. Nu introduceți degetele în dulie. (Atenție, pericol de electrocutare!)
10. Lăsați corpurile de iluminat să se răcească înainte de a le schimba.
11. Nu strângeți prea tare becurile. În caz contrar acestea pot să se spargă.
12. Toate elementele de mobilier cu instalație electrică trebuie conectate doar de către un specialist în domeniul electric respectând (DIN 57 100) VDE 0100, partea 701.
13. Surse de lumină LED (durata de viață > 30 000 de ore), corpurile de iluminat nu se înlocuiesc.
14. Linie directă serviciu clienți:
+49 (0)78 33 70 403.

REGLAREA BALAMALELOR





Versiunea 1






Versiunea 2








Versiunea 1



Versiunea 2



Versiunea 3



Kopalniško pohištvo Duravit je izdelano iz materialov, ki so primerni za kopalnice. Da bi vam izdelki Duravit še dolgo nudili zadovoljstvo, nujno upoštevajte naslednje točke: V kopalnici je zelo pomembno dobro prezračevanje. Pohištvo naj ne bo izpostavljeno stoječi vodi ali stalni vlagi. V izogib morebitnim poškodbam obrišite kapljice vode in pohištvo osušite. Preprečite stik s koničastimi, ostrimi ali grobimi predmeti. Kemikalije, kot so odstranjevalci laka za nohte, parfumi, sredstva za barvanje/niansiranje las, tekočine z vsebnostjo topil, aceton ipd., takoj odstranite s površin pohištva. Za čiščenje nikoli ne uporabljajte grobih sredstev za vzdrževanje, topil ali agresivnih čistil. Madeže črnila, sadja, flomastrov, čaja, kave, soka in rdečega vina je treba takoj odstraniti, saj lahko na površinah pustijo trajne sledi. Umazanijo takoj odstranite. Svežo umazanijo je bistveno lažje odstraniti s površine kot zasušeno umazanijo. Vse površine so pogojno odporne proti UV-svetlobi. Na izdelkih, ki so trajno izpostavljeni UV-svetlobi, lahko pride do razbarvanja površin.

V naslednjih odstavkih so razvrščeni posamezni materiali glede na način čiščenja in vzdrževanja.

POMEMBNO OPOZORILO

Pozorno preberite navodila za uporabo proizvajalca vašega čistila. V primeru dvoma lahko čistilno in vzdrževalno sredstvo preizkusite na manj izpostavljenem mestu.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE FURNIRANIH POVRŠIN IZ PRAVEGA LESA ALI MASIVNEGA LESA

Furnir iz pravega lesa je živ material. Naravno pogojena nihanja v strukturi, vzorci lesa, poraznost in barva pričajo o pristnosti naravnega materiala lesa. Če je les dolgotrajno izpostavljen sončni svetlobi, lahko spremeni svojo barvo in lesk, kar pa ne predstavlja upravičenega

razloga za reklamacijo. Za redno brisanje prahu uporabite rahlo navlaženo, mehko krpo, ki ne pušča vlaken, po možnosti usnjeno krpo za čiščenje oken. Za odstranjevanje trdovratne umazanije uporabite vročo vodo in po potrebi sredstvo za pomivanje. Ostanke vode takoj obrišite z mehko krpo. Za odstranjevanje umazanije na furniranih površinah z velikimi porami (oreh, hrast) uporabite večnamensko čistilo, ki vsebuje naslednje sestavine: anionske in neionske tenzide, milo, fosfonate, fenoksietanol. Čistilo nanašajte s krpo v krožnih gibih in ga vtirite v pore z vzdolžnimi gibi. Nato površino obrišite z mehko krpo, ovlaženo v topli vodi. Če je v porah trdovratna umazanija, v površino najprej vtirite polituro, kot je opisano zgoraj, nato površino očistite z večnamenskim čistilom. Polituro za pohištvo nanesite na površino le v majhni količini; nikoli je ne nanašajte na vlažno površino, saj politura sicer postane bela.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE VISOKO SIJAJNIH LAKIRANIH POVRŠIN

Kopalniško pohištvo čistite z mehko krpo, ovlaženo v topli vodi, in z nekaj sredstva za pomivanje. Pri trdovratni umazaniji, ki je ni mogoče odstraniti s krpo, uporabite avtopolituro brez drgnjenja. Uporabite le izjemoma, saj se ob pogostejši uporabi tanjša sloj laka. Ne uporabljajte politur za pohištvo (olja, voski). Ta sredstva na površini pustijo sloj maščobe in zmanjšujejo lesk. Suhe krpe, papirnate brisače ali krpe iz mikrovlaken niso priporočljive za čiščenje motnih in visoko sijajnih površin, saj lahko na njih pustijo praske.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE POVRŠIN IZ MELAMINSKE FOLIJE

Kopalniško pohištvo čistite z mehko krpo, ovlaženo v topli vodi, in z nekaj sredstva za pomivanje. Umazane površine pohištva s strukturiranimi površinami je najbolje čistiti v smeri strukture. Po čiščenju obrišite površino s krpo, omogočeno v čisti vodi, da preprečite nastanek madežev ali progastih sledi kot posledice uporabe čistila. Trdovratno umazanijo odstranite z vročo vodo in nekaj sredstva za pomivanje.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE POVRŠIN IZ UMETNEGA USNJA

Upoštevajte, da umetno usnje nima nobene zveze z naravnim usnjem. Umetno usnje je najbolje očistiti z vlažno krpo in ga nato natreti s kremo. Umetno usnje vsebuje mehčala, ki ob stiku s kremo za vzdrževanje, v kateri so maščobe in olja, povzročijo poslabšanje videza in poškodbe na površini.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OGLEDAL IN VRAT Z OGLEDALI

Za odstranjevanje madežev (maščobe, kozmetika itd.) uporabite usnjeno krpo za čiščenje oken, ki ste jo pred tem omočili v topli vodi in dobro oželi. Robove ogledal vedno obrišite do suhega, da preprečite nastanek vidnih madežev. Ne uporabljajte čistil za steklo ali okna ter drugih kemikalij, saj lahko ta sredstva poškodujejo srebrni sloj ogledala in pustijo rjave madeže. V primeru nestrokovnega vzdrževanja ogledal in vrat z ogledali ni mogoče uveljaviti nobenih jamstev in garancije.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE IZDELKOV IZ UMETNE SNOVI, NPR. PREDALNIKOV

Predalnike, police in profile iz umetne mase lahko čistite z vlažno krpo in čistili, ki ne vsebujejo topil. Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo topila, kot so aceton, bencin ali benzen.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ROČAJEV

Čeprav so kovinski materiali precej trdi, njihove lakirane, eloksirane ali galvanizirane površine niso povsem odporne proti praskam. Za vsakodnevno čiščenje zadošča uporaba mehke krpe, omočene v topli vodi. Pri trdovratni umazaniji upoštevajte naslednje točke:

- **Krom:** Kromirane površine bodo ohranile svoj sijaj, če jih boste čistili samo z mehko krpo in razredčenim špiritom. Površino naknadno zloščite z mehko krpo.
- **Legirano jeklo:** Za odstranjevanje trdovratne umazanije uporabite namensko sredstvo za vzdrževanje površin iz legiranega jekla v skladu z navodili proizvajalca.
- **Aluminij/medenina:** Za čiščenje je najbolje uporabiti vlažno usnjeno krpo za čiščenje oken, saj se površino tako optimalno obvaruje pred praskami.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN

Gladke steklene površine so higienske in enostavne za vzdrževanje. Steklena površina je najbolje čistiti s toplo vodo in nekaj sredstva za pomivanje ali z običajnim čistilom za steklo in mehko krpo, ki ne pušča vlaken.

OPOZORILO ZA VZDRŽEVANJE KVARČNIH POVRŠIN

Ne poškodujte izdelka z uporabo napačnega čistila

- ne uporabljajte koncentriranih kislin ali lugov
- ne uporabljajte trdih gobic ali gobic, ki puščajo praske

Za čiščenje kvarčnih površin uporabljajte mehko, vlažno krpo.

Rahlo umazanijo lahko odstranite s toplo vodo in običajnimi čistili.

Za odstranjevanje trdovratne umazanije lahko v kombinaciji s toplo vodo in običajnimi čistili uporabite tudi radirko za umazanijo.

ZAMENJAVA SVETIL

Dodatne informacije o strokovni zamenjavi vaših svetil so na voljo na našem spletnem mestu www.duravit.com v rubriki Prenosi, kjer lahko poiščete zelen izdelek.

VARNOSTNI NAPOTKI






1. Ne obešajte se na vrata, izvlečne elemente in predale.
2. Vrata odprite le do omejevala in jih ne napenjajte.
3. Zdravila in čistila hranite na tako, da jih ne dosežejo otroci.
4. Montažo in demontažo pohištva in pohištvenih elementov lahko izvaja samo pooblaščen specializirano podjetje.
5. Pri odstranjevanju in vstavljanju vrat, izvlečnih elementov in predalov je treba

le-te zanesljivo pridržati s spodnje strani, da ne padejo na tla.




6. Upoštevajte, da pohištvo z vgrajenimi svetili – kot velja za vse električne naprave – ne sme priti v stik z vodo.
7. Vtič izvlecite iz vtičnice le z nasprotnim pritiskom na pokrov vtičnice z drugo roko.
8. Električne dele vedno čistite le v hladnem stanju in s suho krpo.
9. Ne dotikajte se okova. (Nevarnost električnega udara!)
10. Preden zamenjate žarnico, počakajte, da se le-ta ohladi.
11. Ne izvajajte močnega pritiska na žarnice. Žarnice se ob premočnem pritisku razbijejo na ostre steklene drobce.
12. Vse pohištvene elemente z električno napeljavo mora priključiti strokovno usposobljeni električar v skladu z (DIN 57 100) VDE 0100, Del 701.
13. LED svetila (življenjska doba > 30.000 ur) Svetilo je fiksno vgrajeno.
14. Služba za stike s kupci na tel. +49 (0)78 33 70 403.

NASTAVITEV TEČAJEV





Različica 1






Različica 2








Različica 1



Različica 2



Različica 3



Мебелите за баня на Duravit се изработват от материали, които са подходящи за бани. За да се запази дълго радостта от продуктите на Duravit, трябва да се спазват следните точки: Важно е да се осигурява добра вентилация в банята. Мебелите не трябва да се излагат на застояла вода или непрекъсната влага. Ако все пак се виждат пръски от вода, подсушавайте мебелите, за да намалите опасността от увреждане. Избягвайте контакт със заострени, остри или абразивни предмети. Химикали като лакочистители, парфюми, бои/оцветители за коса, течности, съдържащи разтворители, ацетон и т.н. трябва да се отстраняват от повърхността на мебелите веднага. В никакъв случай не използвайте абразивни продукти за поддръжка, разтворители или агресивни средства за почистване. Петна от мастило, плодове и писалка, чай, кафе, сок и червено вино трябва да се отстраняват веднага, защото в противен случай ще имат дълготрайно въздействие върху повърхността. Отстранявайте мръсотията веднага. Пресните нечистотии се отстраняват от повърхността значително по-лесно, отколкото вече засъхналите. Всички повърхности са условно устойчиви на ултравиолетови лъчи. Ако продуктите са изложени на постоянно ултравиолетово излъчване, това може да доведе до промени в цвета.

Следващите раздели са посветени на отделните материали по отношение на грижата и поддръжката им.

ВАЖНО УКАЗАНИЕ

Трябва да прочетете внимателно препоръките за използване от производителя на почистващото средство. Ако имате съмнения, можете да изпробвате средството за почистване и грижа върху незабележимо място.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕН ФУРНИР ИЛИ МАСИВНО ДЪРВО

Натуралната дървесина е жив материал. Естествените промени в структурата, текстурата, порьозността и цвета са свидетелство за автентичността на дървения материал. Ако дървото се излага на слънчева светлина, с течение на времето цветът и гланцът могат да се променят, затова тези изменения не подлежат на рекламация. Използвайте леко влажна, мека кърпа без власинки, евентуално кожа за миене на прозорци за редовно отстраняване на прах. Отстранявайте по-силните замърсявания с гореща вода и евентуално перилен препарат. Забърсвайте веднага остатъците от вода с мека кърпа. За да отстраните замърсяванията при естествен фурнир с груби пори (орех, дъб), моля, използвайте като почистващо средство универсален почистващ препарат със следните съставки: анионни и нейногенни повърхностно активни вещества, сапун, фосфонати, феноксиетанол. Втривайте почистващото средство с помощта на кърпа с кръгообразни движения. След това избършете с мека кърпа, навлажнена с топла вода. При по-силно замърсяване на порите натрийте повърхността първо с лак, а след това, както е описано, почистете с универсален почистващ препарат. Използвайте лак за мебели в малко количество върху суха повърхност; никога не нанасяйте върху влажна повърхност, защото в противен случай лакът може да побелее.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ НА ГЛАНЦИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ

Почиствайте мебелите за баня с мека кърпа, навлажнена с топла вода, и малко перилен препарат. При по-силно замърсяване, което не може да се отстрани с кърпа, използвайте много пестеливо лак за кола. Използвайте само в изключителни случаи, защото честата употреба може да доведе до изтъняване на слоя лак. Избягвайте употре-

бата на политури за мебели (масла, восък). Те оставят мазен филм върху повърхността и намаляват блясъка. Сухи кърпи, хартиени салфетки или микрофибърни кърпи трябва да се избягват при матови или блестящи повърхности, защото повърхността може да се надраска.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ НА ХАРТИЕНИ ПОВЪРХНОСТИ С МЕЛАМИНОВА СМОЛА

Почиствайте мебелите за баня с мека кърпа, навлажнена с топла вода, и малко перилен препарат. Мебели със структурни повърхности се почистват най-добре в посока на структурата, за да се отстрани евентуално замърсяване. В последствие се минава с кърпа, навлажнена с чиста вода, за да се отстрани почистващото средство, така че да се избегнат петна или ивици. Отстранявайте упоритите замърсявания с гореща вода и евентуално малко перилен препарат.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНА КОЖА

Моля, имайте предвид, че изкуствената кожа няма нищо общо с естествената. Почиствайте изкуствената кожа най-добре с влажна кърпа и след това не я намазвайте с крем. Веществото, омекотяващо изкуствената кожа, влиза в недобри взаимодействия със субстанциите, съдържащи мазнини и масла, на кремовете за грижа и повърхността се уврежда.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ НА ОГЛЕДАЛА И ОГЛЕДАЛНИ ВРАТИ

За отстраняване на петна (грес, козметика и т.н.) използвайте кожа за миене на стъкла за прозорци, измита с топла вода и добре изстискана. Винаги избърсвайте ръбовете на огледалата, защото в противен случай могат да се образуват дефекти на повърхностния слой. Не използвайте почистващи

препарати за стъкло или прозорци, както и други химикали, защото могат да повредят сребърното покритие на огледалото и да причинят кафяви петна. Неправилното третиране на огледалото и огледалните врати отнема всяко право на отговорност и гаранция.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ, НАПР. КУТИИ

Чекмеджета, инкрустирани черупки и пластмасови профили могат да се почистват с почистващо средство без разтворители и влажна кърпа. За почистване, моля, не използвайте почистващи средства, в които са включени разтворители като ацетон, газ или бензин.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ НА ДРЪЖКИ

Дори когато става въпрос при метални изделия за сравнително твърди материали, съответното подобрение на повърхността (боядисване, анодиране, поцинковане) не е устойчиво на надраскване. За ежедневно почистване е достатъчна мека кърпа, навлажнена с топла вода. При по-силно замърсяване, моля, имайте предвид следните точки:

- **Хром:** За да съхраните гланца, трябва да почиствате хромираните повърхности само с мека кърпа и разреден спирт без натиск. След това полирайте повърхността с мека кърпа.
- **Неръждаема стомана:** За почистване на упорити замърсявания използвайте специално средство за грижа на продукти от неръждаема стомана и го приложете според информацията на производителя.
- **Алуминий/месинг:** За почистване най-добре изберете влажна кожа за миене на стъкла за прозорци, защото тя ще предпази повърхността оптимално от надрасквания.

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ НА СЪТКЛЕНИ ПОВЪРХНОСТИ

Непорестата повърхност на сътклото е хигиенична и лесна за почистване. Съткелните повърхности се почистват най-добре с топла вода с малко перилен препарат или търговски наличен препарат за почистване на съткло и мека кърпа без власинки.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КВАРЦОВ КАМЪК

Избягвайте повреждане на продукта поради използване на неправилно почистващо средство

- не използвайте концентрирани киселини или основи
- не използвайте абразивни или твърди гъби

Почистването на повърхността на кварцовия камък трябва да се извършва с мека, влажна кърпа. Отстраняването на леки замърсявания е възможно с топла вода и стандартен за търговската мрежа почистващ препарат. При упорити замърсявания в комбинация с топлата вода и стандартния за търговската мрежа почистващ препарат може да се използва и гъба за изтриване на замърсявания.

СМЯНА НА ЛУМИНЕСЦЕНТНА ЛАМПА

Допълнителна информация за правилната смяна на Вашето осветително тяло можете да намерите на нашия сайт www.duravit.com или в секцията "Сваляния" на съответния продукт.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ






1. Не се опирайте на вратите, лавиците и чекмеджетата.
2. Отваряйте вратите само до упор и не ги пренапрягайте.
3. Пазете съхраняваните лекарства и почистващи средства далеч от деца.
4. Монтажът и демонтажът на мебелите и частите от тях трябва да се извършва само от оторизирана специализирана фирма.
5. При сваляне и окачване вратите, лавиците и чекмеджета трябва да се хващат здраво от долната страна, за да не паднат.
6. Моля, имайте предвид, както всички електрически уреди, така и мебелите с вградени лампи не трябва да влизат в контакт с вода.
7. Изключвайте щепселите само с придържане на контакта.
8. Електрическите компоненти трябва да се почистват само след охлаждане и със суха кърпа.
9. Не бъркайте във фасунгата. (Внимание токов удар!)
10. Оставете луминесцентната лампа да изстине, преди да я смените.
11. Не натискайте прекалено силно лампата. В противен случай тя може да се счупи на остри сътклени парченца.
12. Всички части на мебелите с електрическа инсталация трябва да се свързват само от електротехник при спазване на (DIN 57 100) VDE 0100, част 701.
13. LED източници на светлина (срок на експлоатация > 30 000 часа) лампата не може да се сменя.
14. Гореща линия за обслужване на клиенти на +49 (0)78 33 70 403.

ПОСТАВЯНЕ НА ПАНТИТЕ





Версия 1






Версия 2








Версия 1



Версия 2



Версия 3



Duravit vannas istabas mēbeles ir izgatavotas no materiāliem, kuri ir piemēroti vannas istabām. Lai prieks par Duravit izstrādājumiem saglabātos ilgu laiku, noteikti jāievēro šādi punkti: Vannas istabā ir svarīgi nodrošināt labu vēdināšanu. Mēbeles nedrīkst pakļaut stāvoša ūdens vai ilgstoša mitruma iedarbībai. Ja tomēr konstatējat ūdens šļakatas, nožāvējiet mēbeles, lai samazinātu bojājumu risku. Novērsiet saskari ar smailiem, asiem un abrazīviem priekšmetiem. Ja uz mēbeļu virsmas nokļūst tādas ķīmikālijas kā naķu lakas noņēmējs, smaržas, matu krāsa/tonēšanas līdzeklis, šķīdinātājus saturoši šķidrumi, acetons utt., tās nekavējoties jānotīra. Tīrīšanai nekādā gadījumā neizmantojiet abrazīvus kopšanas līdzekļus, šķīdinātājus vai agresīvus tīrīšanas līdzekļus. Tintes, augļu, flomāstera, tējas, kafijas, sulas un sarkanvīna traipi jānotīra uzreiz, citādi tie var sabojāt virsmu uz visiem laikiem.

Traipus notīriet uzreiz. Tikko radušos traipus no virsmas ir notīrīt vieglāk nekā jau piekaltnus traipus. Visu virsmu izturība pret UV starojumu ir nosacīta. Ja izstrādājumi tiek pakļauti pastāvīgai UV starojuma ietekmei, var rasties krāsas izmaiņas.

Turpmākās nodaļas par materiālu kopšanu un apkopi ir sadalītas atbilstoši konkrētiem materiālu veidiem.

SVARĪGS NORĀDĪJUMS

Uzmanīgi izlasiet jūsu tīrīšanas līdzekļa ražotāja dotos lietošanas ieteikumus. Šaubu gadījumā tīrīšanas un kopšanas līdzekli varat izmēģināt neredzamā vietā.

DABĪGĀ KOKA FINIERA UN MASĪVKOKA KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Dabīgā koka finieris ir dzīvs materiāls. Dabiskās izmaiņas, kas notiek ar struktūru, tekstūru, porainību un krāsu, tikai apliecina dabas

materiāla koka īstumu. Ja koku laika gaitā pakļauj saules staru iedarbībai, var mainīties tā krāsa un spīdums; šīs atšķirības nav pamats pretenzijām. Regulārai putekļu notīrīšanai izmantojiet nedaudz samitrinātu, mīkstu un neplūksnājošu drānu, ja iespējams, zamšādu. Noturīgus traipus tīriet ar karstu ūdeni, vajadzības gadījumā izmantojiet trauku mazgāšanas līdzekli. Atlikušo ūdeni tūdaļ noslaukiet ar mīkstu drānu. Netīrumu tīrīšanai no lielporainā dabīgā koka finiera (riekstkoks, ozols) kā tīrīšanas līdzekli izmantojiet universālu tīrīšanas līdzekli ar šādām sastāvdaļām: anjonus saturoši un jonus nesaturoši tenzīdi, ziepes, fosfonāti, fenoksietanols. Tīrīšanas līdzekli, kas uzklāts uz drānas, ar apļveida kustībām, bet noslēgumā gareniski ierīvējiet porās. Pēc tam noslaukiet ar siltā ūdenī samitrinātu, mīkstu drānu. Ja porās novērojama lielāka netīrība, vispirms ierīvējiet virsmu ar politūru un tad notīriet ar universālo tīrīšanas līdzekli, kā aprakstīts iepriekš. Mēbeļu politūru pavisam nedaudz uzklājiet tikai uz sausas virsmas; nekad neuzklājiet to uz mitras virsmas, citādi politūra var kļūt balta.

LAKOTU VIRSMU KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Notīriet vannas istabas mēbeles ar siltā ūdenī samitrinātu, mīkstu drānu un nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Ja ir lielāka netīrība, kuru nevar likvidēt ar drānu, izmantojiet pavisam nedaudz neabrazīvas auto politūras. Izmantojiet to tikai izņēmuma gadījumā, jo biežas lietošanas rezultātā kļūst plānāka laka kārtā. Izvairieties lietot mēbeļu politūras (eļļas, vaskus). Šie līdzekļi uz virsmas atstāj taukainu kārtiņu un mazina spīdumu. Tīrot matētas vai spīdīgas virsmas, jāizvairās lietot sausas drānas, papīra salvetes vai mikrošķiedras drānas, jo tā var saskrāpēt virsmas.

LAMINĒTU VIRSMU KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Notīriet vannas istabas mēbeles ar siltā ūdenī samitrinātu, mīkstu drānu un nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa. Lai notīrītu netīrumus no mēbelēm ar strukturētu virsmu, tās vislabāk tīrīt tekstūras virzienā. Pēc tam virsmas noberziet ar tīrā ūdenī samitrinātu drānu, lai notīrītu tīrīšanas līdzekli, tādējādi novēršot traipu un svītru veidošanos. Grūti iztīrāmus traipus likvidējiet ar karstu ūdeni, vajadzības gadījumā izmantojot nelielu daudzumu trauku mazgāšanas līdzekļa.

MĀKSLĪGĀS ĀDAS KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mākslīgajai ādai nav nekāda sakara ar dabīgo ādu. Mākslīgo ādu tīriet ar mitru drānu, bet neieziediet to pēc tam ar krēmu. Mākslīgās ādas mikstinātājiem un kopšanas krēma sastāvā esošajām taukus un eļļu saturošajām vielām ir nevēlama savstarpējā iedarbība, kuras rezultātā var sabojāt virsmu.

SPOGUĻU UN SPOGUĻDURVJU KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Traipu (tauku, kosmētikas utt.) tīrīšanai izmantojiet siltā ūdenī izskalotu un kārtīgi izgrieztu zamsādu. Spoguļu malas vienmēr noslaukiet sausas, citādi var rasties pārklājuma defekti. Neizmantojiet stikla vai loģu tīrīšanas līdzekļus un citas ķīmikālijas, jo tie var sabojāt spoģuļa sudraboto slāni un radīt brūnus traipus. Spoguļa un spoģuļdurvju nepareizas kopšanas rezultātā zūd jebkādas tiesības izvirzīt garantijas prasības.

PLASTMASAS IZSTRĀDĀJUMU, PIEMĒRAM, KĀRBU KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Atvilktnes, nodalījumus un plastmasas profilus var tīrīt ar šķīdinātājus nesaturošiem tīrīšanas līdzekļiem un mitru drānu. Tīrīšanai neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kuri satur šķīdinātājus, kā, piemēram, acetonu, benzīnu vai benzolu.

ROKTURU KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Arī tad, ja metāliskie materiāli ir uzskatāmi par salīdzinoši izturīgiem materiāliem, attiecīgais virsmas pārklājums (lakots, anodēts, galvanizēts) nav drošs pret skrāpējumiem. Ikdiēnas tīrīšanai pietiek ar siltā ūdenī samitrinātu, mīkstu drānu. Lielākas netīrības gadījumā ņemiet vērā šādus punktus:

- **Hroms:** Lai saglabātu spīdumu, hromētas virsmas ieteicams tīrīt tikai ar mīkstu drānu un atšķaidītu spirtu, nespiežot uz virsmu. Pēc tam nopulējiet virsmu ar mīkstu drānu.
- **Nerūsējošais tērauds:** Noturīgu netīrumu tīrīšanai atbilstoši ražotāja norādījumiem izmantojiet speciālu nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekli.
- **Alumīnijs/misiņš:** Tīrīšanai vislabāk izvēlēties mitru zamsādu, jo tā nodrošina virsmas optimālu aizsardzību pret skrāpējumiem.



STIKLA VIRSMU KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

Stikla bezporainā virsma ir higiēniska un viegli kopjama. Stikla virsmas vislabāk tīrīt ar siltu ūdeni, kam piejaukts neredzams trauku mazgāšanas līdzekļa, vai ar tirdzniecībā pieejamu stikla tīrīšanas līdzekli, izmantojot mīkstu, neplūksnājošu drānu.

SPULDŽU NOMAIŅA

Papildu informāciju par spuldžu pareizu nomaiņu jūs atradīsiet mūsu tīmekļa vietnē www.duravit.com, jums nepieciešamā izstrādājuma sadaļā "Downloads".

BĪSTAMĪBAS NORĀDĪJUMI



1. Durvīs, izvelkamajos moduļos un atvilktnēs nedrīkst turēties personas.
2. Atveriet durvis tikai līdz atdurei un neveiciet tās pāri pretestības punktam.
3. Sargiet uzglabātos medikamentus un tīrīšanas līdzekļus no bērniem.
4. Mēbeļu un mēbeļu daļu montāžu un demontāžu drīkst veikt tikai autorizēts specializētais uzņēmums.
5. Iekabinot un izkabinot durvis, izvelkamos moduļus un atvilktnes, tie lejasdaļā kārtīgi jāpietur, lai tie nenokristu.
6. Lūdzu, ievērojiet - tāpat kā visas elektroierīces, arī mēbeles ar iebūvētām lampām nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni.
7. Kontaktdakšu no kontaktligzdas izvelciet, to nedaudz piespiežot.
8. Elektriskās daļas drīkst tīrīt tikai tad, kad tās ir atdzisušas, un tam drīkst izmantot tikai sausu drānu.
9. Nepieskarieties patronai tās iekšpusē. (Uzmanību! Strāvas trieciena risks!)
10. Ļaujiet spuldzēm pirms to nomaiņas atdzist.
11. Nesaspiediet spuldzes pārāk cieši. Citādi tās var saplīst asās lauskās.

12. Visas mēbeles ar elektroinstalācijām drīkst pieslēgt tikai elektriķis, ievērojot (DIN 57 100) VDE 0100, 701. daļas noteikumus.

13. LED lampas (kalpošanas laiks > 30 000 stundas) Gaismas diodes nav nomaināmas.

14. Klientu servisa tālrunis
+49 (0)78 33 70 403

KVARCA AKMENS KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

Novērsiet bojājumus, kas iespējami nepareiza tīrīšanas līdzekļa izmantošanas rezultātā

- nelietojiet koncentrētas skābes vai sārmus

- nelietojiet skrāpējošus vai cietus sūkļus




Kvarca akmens virsma jātīra ar mīkstu, mitru drānu.

Nelielus netīrumus iespējams notīrīt ar siltu ūdeni un tirdzniecībā pieejamu trauku mazgāšanas līdzekli.




Lielākus netīrumus var notīrīt, izmantojot siltu ūdeni un tirdzniecībā pieejamu trauku mazgāšanas līdzekli kombinācijā ar melamīna sūkli.

EŇĽU REGULEŠANA





1. variants






2. variants








1. variants



2. variants



3. variants



Duravit vonios kambario baldai gaminami iš medžiagų, tinkamų vonios kambariui. Kad galėtumėte ilgai džiaugtis Duravit gaminiais, būtinai atsižvelkite į šiuos punktus: Svarbu, pasirūpinti geru vėdinimu vonios kambaryje. Baldus reikia saugoti nuo stovinčio vandens ir nuolatinės drėgmės. Pastebėję vandens lašus, baldus nusauskinkite, kad išvengtumėte žalos. Saugokite nuo sąlyčio su smailiais, aštriais ir braižančiais daiktais. Chemikalus, pvz., nagų lako valiklį, kvepalus, plaukų dažus ir tonavimo priemonės, skysčius, kurių sudėtyje yra tirpiklių, acetoną ir t. t. reikia laikyti toliau nuo baldų paviršių. Valymui nenaudokite abrazyvinių dalelių turinčių priežiūros priemonių, tirpiklių ir agresyvių valiklių. Rašalo, vaisių ir flomasterių dėmės, arbatą, kavą, sultis ir raudonąjį vyną reikia šalinti iš karto, nes kitaip šios medžiagos įsigers į paviršių. Nedelsdami pašalinkite nešvarumus. Šviežius nešvarumus daug lengviau pavyksta pašalinti nuo paviršiaus nei jau pridžiuvusius nešvarumus. Visi paviršiai yra sąlygiškai atsparūs ultravioletiniams spinduliams. Jei gaminius nuolat veikia ultravioletiniai spinduliai, gali pasikeisti spalva.

Tolesni skyriai yra suskirstyti pagal atskiras medžiagas dėl jų bendrosios ir techninės priežiūros.

SVARBUS NURODYMAS

Turite atidžiai perskaityti valiklio gamintojo pateiktas naudojimo rekomendacijas. Jei abejojate, valymo ir priežiūros priemonės galite išbandyti nematomoje vietoje.

NATŪRALIOS MEDIENOS FANERUOTĖS IR MASYVIOS MEDIENOS PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Natūralios medienos faneruotė – tai gyva medžiaga. Dėl jos natūralumo atsirandantys struktūros, tekstūros, poringumo ir spalvos

svyravimai liudija, kad tai – tikra mediena. Jei medieną ilgai veikia saulės šviesa, spalva ir blizgesys gali pasikeisti, todėl dėl tokių pasikeitimų reklamacijos nepriimamos. Reguliariai valykite dulkes šiek tiek sudrėkinta, minkšta ir nespūkuojančia šluoste arba odine langų šluoste. Pridžiuvusius nešvarumus šalinkite karštu vandeniu ir, jei reikia, nedideliu kiekiu ploviklio. Vandens likučius iš karto nuvalykite minkšta šluoste. Nešvarumams nuo natūralios medienos faneruotės (riešutmedžio, ažuolo) su stambiomis poromis šalinti naudokite universalų valiklį su šiomis sudėtinėmis medžiagomis: anijoniniais ir nejoniniais tensidais, muilu, fosfonatu, fenoksietanolio. Valiklį trinkite šluoste judesiais ratu, po to išlgai į poras. Po to nušluostykite šiltu vandeniu sudrėkinta minkšta šluoste. Paviršius su stipriau užterštomis poromis pirmiausia įtrinkite politūra ir tada, kaip ką tik aprašyta, valykite universaliu valikliu. Baldams skirtą politūrą tik nedideliais kiekiais tepkite ant sauso paviršiaus; niekada netepkite ant drėgno paviršiaus, nes politūra gali pabalti.

BLIZGIŲ LAKUOTŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Vonios kambario baldus valykite šiltu vandeniu sudrėkinta minkšta šluoste, naudodami šiek tiek ploviklio. Jei didesnių nešvarumų nepavyksta pašalinti šluoste, naudokite šiek tiek automobiliams skirtos nebraižančios politūros. Naudokite tik išimtiniais atvejais, nes dažnai naudojant suplonės lako sluoksnis. Nenaudokite baldams skirtų politūrų (alyvos, vaško). Jos palieka riebalinį sluoksnį ant paviršiaus ir sumažina blizgesį. Matinių ir blizgių paviršių nevalykite sausomis šluostėmis, popierinėmis servetėlėmis ir mikropluošto šluostėmis, nes galite subraižyti paviršių.

MELAMINU APDAILINTŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Vonios kambario baldus valykite šiltu vandeniu sudrėkinta minkšta šluoste, naudodami šiek tiek ploviklio. Baldus su struktūriniais paviršiais geriausia valyti struktūros kryptimi, kad pasišalintų purvas. Po to švariu vandeniu sudrėkinta šluoste pašalinamas valiklis, kad būtų išvengta dėmių ir dryžių. Įsisenėjusius nešvarumus šalinkite karštu vandeniu ir, jei reikia, nedideliu kiekiu ploviklio.

DIRBTINĖS ODOS PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Atkreipkite dėmesį, kad dirbtinė oda nieko bendra neturi su natūralia oda. Dirbtinę odą geriausia valykite drėgna šluoste ir po to netepkite kremu. Dirbtinės odos minkštikliai nepalankiai sąveikauja su priežiūros kremo medžiagomis, kurių sudėtyje yra tepalo ar alyvos, ir pažeidžiamas paviršius.

VEIDRODŽIŲ IR VEIDRODINIŲ DURELIŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Dėmėms (riebalams, kosmetikai ir t. t.) šalinti naudokite šiltu vandeniu išplautą ir gerai išgręžtą langams skirtą odinę šluostę. Veidrodžių briaunas visada nusauskinkite, nes kitaip galite susidaryti apnašos. Nenaudokite stiklui ar langams skirtų valiklių bei kitų chemikalų, nes jie pažeidžia veidrodžio sidabro sluoksnį ir gali atsirasti rudų dėmių. Netinkamai naudojant veidrodį ir veidrodines dureles, prarandama teisė į atsakomybę ir garantiją.

PLASTIKINIŲ GAMINIŲ, PVZ., DĖŽIŲ, PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Stalčius, įdedamas dėžės ir plastikinius profilius galima valyti valikliu, kurio sudėtyje nėra tirpiklių, ir drėgna šluoste. Valymui nenaudokite valiklių, kurių sudėtyje yra tirpiklių, pvz., acetono, benzino arba benzeno.

RANKENŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Net jei metalinės medžiagos yra santykinai kietos medžiagos, atitinkama paviršiaus danga (dažymas, anodavimas, galvanizacija) yra neatspari braižymui. Kasdieniniam valymui pakanka šiltu vandeniu sudrėkintos minkštos šluostės. Didesnių nešvarumų atveju atsižvelkite į šiuos punktus:

- **Chromas:** siekiant išsaugoti chromuotų paviršių blizgesį, juos reikia valyti tik minkšta šluoste ir atskiestu spiritu nespaudžiant. Po to paviršių poliruokite minkšta šluoste.
- **Nerūdijantysis plienas:** įsisenėjusiems nešvarumams valyti naudokite specialią nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonę, laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- **Aliuminis / žalvaris:** geriausia valymui rinkitės drėgną langams skirtą odinę šluostę, nes ji optimaliai saugo paviršių nuo subraižymų.

STIKLINIŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Beporis stiklo paviršius yra higieniškas ir lengvai prižiūrimas. Stiklinius paviršius geriausia valyti šiltu vandeniu ir nedideliu kiekiu ploviklio arba įprastu stiklo valikliu ir minkšta, nesipūkuojančia šluoste.

KVARCO AKMENS PRIEŽIŪROS NURODYMAS

Nepažeiskite gaminio netinkama valymo priemone:

- nenaudokite koncentruotų rūgščių ir šarmų,
 - nenaudokite braižančių ir kietų kempinių.
- Kvarco akmens paviršių reikia valyti minkšta, drėgna šluoste.

Nedidelius nešvarumus galima pašalinti šiltu vandeniu ir įprastu plovikliu.

Valant didelius nešvarumus, galima kartu su šiltu vandeniu ir įprastu plovikliu papildomai naudoti purvo trintuką.

LEMPUČIŲ KEITIMAS

Išsamesnę informaciją apie tinkamą lempučių keitimą rasite mūsų svetainėje www.duravit.com atitinkamo gaminio rubrikoje „Downloads“.

6. Atkreipkite dėmesį, kad ir baldus su integruotomis lempučių – kaip visus elektrinius prietaisus – reikia saugoti nuo kontakto su vandeniu.
7. Kištukus iš lizdo visada traukite prilaikydami.
8. Elektrinės dalis visada reikia valyti tik joms atvėsus su sausa šluoste.
9. Nekiškite pirštų į lizdą. (Įspėjimas – elektros smūgis!)
10. Prieš keisdami lemputes, palaukite, kol jos atvės.
11. Per stipriai nespauskite lempučių. Jos gali sudužti į aštriabriaunes stiklo šukes.
12. Visas baldų dalis su elektros instaliacija leidžiama prijungti tik elektrikui, laikantis standarto (DIN 57 100) VDE 0100, 701 dalies nuostatų.
13. LED šviesos šaltiniai (naudojimo trukmė > 30 000 valandų) lempučių sumontuotos stacionariai.
14. Klientų aptarnavimo skyriaus karštosios linijos telefonas +49 (0)78 33 70 403.




PAVOJAUS NURODYMAI






1. Draudžiama asmenims užsikabinti už durelių, bėgelių ir stalčių.
2. Dureles atidarykite tik iki atramos ir nepertempkite.
3. Saugokite nuo vaikų laikomus medikamentus ir valiklius.
4. Baldus ir baldų dalis montuoti bei išmontuoti leidžiama tik įgaliotai specializuotai įmonei.
5. Iškabinaamas ir užkabinaamas duris, bėgelius ir stalčius reikia tvirtai laikyti už apačios, kad neiškristų.

LANKSTŲ NUSTATYMAS





1 versija






2 versija








1. verzija



2. verzija



3 versija



Duravit banyo mobilyaları, banyolara uygun olan malzemelerden üretilmektedir. Duravit ürünlerini uzun süre kullanabilmeniz için aşağıda belirtilen hususlara özenle dikkat etmenizi rica ederiz: Banyonun iyi bir şekilde havalandırılması önemlidir. Mobilya yüzeylerinde sürekli durağan su kalmamalı Bununla beraber kullanım esnasında mobilya yüzeylere su sıçrayabilir, kullanım sonrasında kurulayın. Sivri, keskin veya ovucu cisimlerle temastan sakının. Oje çıkarıcı, parfüm, saç boyası, saç tonu değiştirme ürünleri, solvent içeren sıvılar, aseton vs. gibi kimyasallar mobilyaların yüzeylerinden hemen silinmelidir. Temizlemek için kesinlikle ovucu bakım maddeleri, solventler veya agresif temizlik maddeleri kullanmayın. Mürekkep, meyve ve keçeli kalem lekeleri, çay, kahve, meyve suyu ve kırmızı şarap, giderilmediklerinde yüzeye kalıcı olarak etki ettiklerinden dolayı hemen temizlenmesi gerekir.

Kirleri hemen temizleyin. Yeni kirler genelde kurumuş kirlere göre yüzeyden daha kolay temizlenebilir. Bütün yüzeyler sadece kısıtlı olarak UV ışınlara dayanıklıdır. Ürünler sürekli UV ışınlarına maruz bırakıldıklarında, renk değişimleri meydana gelebilir.

Aşağıdaki bölümler, temizlik ve bakım açısından belirli malzemelere göre ayrılmıştır.

ÖNEMLİ UYARI

Kullandığınız temizlik maddelerinin üreticilerinin kullanım tavsiyelerini dikkatle okumalısınız. Tereddüt ettiğiniz durumda temizlik ve bakım maddesini mobilyanın görülmeyen bir yerinde deneyebilirsiniz.

GERÇEK AHŞAP KAPLAMA VEYA SAF AHŞABIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Gerçek ahşap kaplama, canlı bir malzemedir. Yapısındaki doğal salınımlar, yüzey yapısı, gözenek yapısı ve renkler, doğal bir malzeme olan ahşabın gerçekliğini yansıtan este-

tik unsurlardır. Ahşap kullanım süresi içinde güneş ışınına maruz bırakıldığında, rengi ve parlaklığı değişebilir. Dolayısıyla bu sapma şikayet hakkı doğurmaz. Tozları düzenli olarak gidermek için hafif nemlendirilmiş, yumuşak ve tüysüz bir bez, gerektiğinde cam temizleme güderisi kullanın. Zorlu kirleri, sıcak su ve gerektiğinde bulaşık deterjanı kullanarak temizleyin. Su artıklarını yumuşak bir bez kullanarak hemen silin. Büyük gözenekli gerçek ahşap kaplamalardaki (ceviz ağacı, meşe) kirleri temizlemek için temizlik maddesi olarak lütfen şu maddeleri içeren bir çok amaçlı temizlik maddesi kullanın: anyonik ve iyonik olmayan yüzey aktif maddeler, sabun, fosfatlar, fenoksietanol. Temizlik maddesini bir bezle önce dairesel olarak, sonra uzunlamasına gözeneklerin içine girecek şekilde sürün. Ardından sıcak suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin. Gözeneklerde aşırı kirlenmeler olduğunda, yüzeye önce bir pasta-cila sürün ve ardından, yukarıda tarif edildiği gibi çok amaçlı temizlik maddesiyle tekrar temizleyin. Mobilyalar için pasta-cılayı sadece az miktarda kuru yüzey üzerine uygulayın; asla nemli yüzey üzerine sürmeyin, aksi halde pasta-cila beyazlaşabilir.

PARLAK YÜZEYLERİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Banyo mobilyasını sıcak suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle ve biraz bulaşık deterjanı ile silin. Bir bezle temizlenemeyen aşırı kirlenmelerde, otomobillerde kullanılan ve zımparalama etkisine sahip olmayan bir pasta-cila kullanın. Ancak pasta-cılayı, sıkça kullanıldığında boya katmanında incelmeye yol açacağından dolayı ancak istisnai durumlarda kullanın. Mobilya cilası kullanmayınız (yağlar, mumlu cilalar). Bunlar yüzey üzerinde bir yağ tabakasının kalmasına neden olur ve parlaklığı azaltır. Mat veya parlak yüzeylerde kuru bezler, kağıt peçeteler veya mikro elyaf bezler kullanılmamalı, çünkü bunlar yüzeyin çizilmesine neden olabilir.

MELAMİN REÇİNELİ KAĞIT YÜZEYLERİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Banyo mobilyasını sıcak suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle ve biraz bulaşık deterjanı ile silin. Dokulu yüzeyleri olan mobilyalar, içinde olabilen kirleri gidermek için doku yönünde en iyi şekilde temizlenir. Ardından, temizlik maddesini gidermek ve leke veya dalgaları önlemek için temiz suyla nemlendirilmiş bir bezle tekrar silinir. Kurumuş kirleri, sıcak su ve gerektiğinde biraz bulaşık deterjanı kullanarak temizleyin.

SUNİ DERİNİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Lütfen suni deri ile gerçek deri arasında herhangi bir benzerlik olmadığına dikkat edin. Suni deriyi en iyisi nemli bir bezle temizleyin ve ardında üzerine krem uygulamayın. Plastik deri içindeki yumuşatıcılar, bir bakım kremi içindeki yağ ve sıvı yağ içeren maddelerle hoş olmayan bir etkileşim içine girerler ve yüzey hasar görür.

AYNA VE AYNALI KAPAKLARIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Lekeleri (yağ, makyaj malzemesi vs.) temizlemek için sıcak suda yıkanmış ve iyice sıkılmış bir cam temizleme güderisi kullanın. Aynaların kenarlarını daima kuru olarak silin, aksi halde kaplamada hasarlar oluşabilir. Aynanın gümüş tabakasına zarar verebileceğinden ve kahverengi lekelerin oluşmasına yol açabileceğinden dolayı cam temizleyicileri veya başka kimyasal maddeler kullanmayın. Aynanın ve aynalı kapakların usulüne uygun olmayacak bir şekilde temizlenmesi veya bakımının yapılması halinde her türlü sorumluluk ve garanti talep etme hakkı geçerliliğini kaybeder.

PLASTİK ÜRÜNLERİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ, ÖRNEĞİN KUTULAR

Çekmeceler, çekmece içi düzenleyiciler ve plastik profiller solvent içermeyen bir temizlik maddesi ve nemli bir bezle silinebilir. Temizlemek için örneğin aseton, benzin veya benzol gibi solvent içeren temizlik maddeleri kullanmayın.

KULPLARIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Metal maddeler oldukça sert malzemeler olsa da, bunların yüzey ıslahları (cila, eloksal işlem, galvanize işlem) çizilmeye dayanıklı değildir. Günlük temizlik için sıcak suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bez yeterlidir. Zorlu kirlerde lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- **Krom:** Krom kaplı yüzeyler, parlaklıklarını korumak için sadece yumuşak bir bezle ve seyreltilmiş ispiroto ile üzerlerine basınç uygulanmadan temizlenmelidir. Ardından yüzeyi yumuşak bir bezle parlatın.
- **Paslanmaz çelik:** Zorlu kirleri temizlemek için lütfen özel bir paslanmaz çelik temizleyicisi kullanın ve üreticisinin verdiği bilgilere göre uygulayın.
- **Alüminyum/Pirinç:** Temizlik için en iyisi nemli bir cam temizleme güderisi kullanın, çünkü bununla yüzeyler çiziklere karşı en iyi şekilde korunmaktadır.

CAM YÜZEYLERİN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ

Camın gözeneksiz yüzeyi hijyeniktir ve bakımı kolaydır. Cam yüzeyler en iyisi içine biraz bulaşık deterjanı eklenen sıcak suyla veya piyasada bulunan normal cam temizleyici ve yumuşak, tüsüz bir bezle temizlenir.

DURASOLİD Q İÇİN BAKIM BİLGİSİ

Ürünün yanlış temizlik maddesi sebebiyle hasar görmesini önleyiniz

- konsantre asitler veya eriyikler kullanmayınız
- çizen türde veya sert süngerler kullanmayınız

Kuvars kumaşı içeren yüzeyler yumuşak, nemli bir bezle temizlenmelidir.

Hafif kirler sıcak su ve piyasada bulunan olağan bulaşık deterjanlarıyla giderilebilir.

Aşırı kirlerde sıcak su ve piyasada bulunan olağan bulaşık deterjanlarıyla birlikte ek olarak nano sünger silgi de kullanılabilir.

AYDINLATMA ÜRÜNLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Aydınlatma ürününüzün usulüne uygun değiştirme işlemleri hakkında ayrıntılı bilgileri www.duravit.com web sitemizde ürününüzle ilgili indirilenler bölümünde bulabilirsiniz.

TEHLİKE UYARILARI






1. Kişilerin kapılara, dışa doğru açılan bölmelere ve çekmecelere yüklenmesi yasaktır.
2. Kapıları sadece menteşelerin sonuna kadar açın ve aşırı zorlamayın.
3. Muhafaza ettiğiniz ilaç ve temizlik maddelerini çocuklardan uzak tutun.
4. Mobilyaların ve mobilya parçalarının montaj ve sökülme işleri sadece yetkili bir uzman işletmeye yaptırılmalıdır.
5. Kapılar, dışarı açılan bölmeler ve çekmeceler, yerlerine takılırken veya yerlerin-

den çıkartılırken düşmemeleri için alt kısımlarından sağlam şekilde tutulmalıdır.




6. Lütfen dikkat – bütün elektrikli cihazlarda olduğu gibi, içinde entegre lambaların bulunduğu mobilyalar suyla temas etmemelidir.
7. Fişi sadece, karşı basınçla prizden çekin.
8. Elektrikli parçalar daima soğutulmuş durumda ve kuru bir bezle temizlenmelidir.
9. Elinizi duyun içine sokmayın. (Dikkat elektrik çarpması tehlikesi!)
10. Değiştirmeden önce aydınlatmanın soğumasını bekleyin.
11. Aydınlatma ürünlerini fazla sıkmayın. Aksi halde keskin kenarlı cam kırıkları oluştu-rarak kırılabilirler.
12. Elektrik tesisatı olan bütün mobilya parçaları sadece (DIN 57 100) VDE 0100, Bölüm 701 standardına dikkat edilmek suretiyle bir elektrik uzmanı tarafından bağlanabilir.
13. LED ışık kaynakları (dayanma ömrü > 30.000 saat) Lambalar kalıcı olarak monte edilmiştir.
14. Müşteri Servis Hattı +90 216 458 51 00.

MENTEŞELERİN AYARLANMASI





Versiyon 1






Versiyon 2








Versiyon 1



Versiyon 2



Versiyon 3



Duravit 公司出品的卫浴家具均采用适合浴室使用的材料制造而成。**Duravit** 的产品将会为您带来无尽的喜悦，但您同时也必须注意以下几点要点：浴室保持良好的通风是十分重要的。家具不应置于积水或持续的潮湿环境中。如果可以明显看到有溅水痕迹，则必须擦干家具，以避免损坏的危险。避免与尖锐、锋利或粗糙的物件发生接触。要立即将家具表面上诸如指甲油去除剂、香水、染发剂/头发着色剂、含溶剂的液体、丙酮等之类的化学品清除。清洁的时候绝对不得使用研磨性保养剂、溶剂或腐蚀性清洁剂。必须立即清除油墨、水果和纤维笔污渍、茶、咖啡、果汁和红酒，否则将对表面产生永久性的影响。请立即清除污渍。刚沾上的污渍要比已经干掉的污渍更加容易从表面上清除。所有表面均为有条件防紫外线的。如果本产品长期暴露在一种紫外线辐射下，则可能导致颜色发生变化。

以下章节罗列了涉及到保养和维护方面的各种材料。

重要提示

请认真阅读您所用清洁剂的生产商所提供的使用建议。如果存在疑虑，您可以在某些不显眼的位置处试用清洁剂和保养剂。

实木饰面或实木的保养和清洁

实木饰面是一种清新自然的材料。构造、纹理、细孔和颜色的自然起伏宣告着木材的自然材质。如果木材长时间暴露在阳光直晒下，则其颜色和光泽度会发生变化，对于这种偏差是没有投诉权的。请在定期擦拭灰尘的时候使用微湿、柔软和不起毛的抹布或是擦窗皮抹布。使用热水和洗涤剂去除较为顽固的污渍。请用软布轻轻擦拭积水。为了能够去除粗毛孔实木饰面（胡桃木，橡木）上的污渍，请使用含以下成分的多用途清洁剂：阴离子和非离子型表面活性剂、肥皂、膦酸盐、苯氧乙醇。用抹布以划圈方式涂抹清洁剂，接着沿着毛孔进行涂抹。然后用蘸有温水的软布重新擦拭。只有当毛孔污渍较为顽固的时候，才需要对表面涂抹抛光剂，然后像刚才所描述的那样用多用途清

洁剂重新清洁。家具抛光剂只允许在干燥表面上涂抹很少的用量；绝对不得涂抹在潮湿的表面上，因为否则抛光剂可能会变成白色。

高光泽涂漆表面的保养和清洁

用蘸有温水的软布和某些洗涤剂清洁卫浴家具。如果污渍较为顽固，其已经无法用抹布清除，则请少量地使用非研磨性汽车抛光剂。只有在特殊情况下才可使用，因为经常使用会造成油漆层的变薄。请不要使用家具抛光剂（油、蜡）。这些家具抛光剂会留下油状膜在家具表面上，从而降低了光泽度。应避免对亚光或高光泽表面使用干抹布、纸餐巾或超细纤维布，因为这会划伤表面。

三聚氰胺树脂表面的保养和清洁

用蘸有温水的软布和某些洗涤剂清洁卫浴家具。具有结构表面的家具最好沿结构方向进行清洁，以便能够将可能存在的污渍清除。然后，用蘸有清水的抹布擦拭，以便将清洁剂擦去，这样可以避免形成斑点或条纹。用热水和一些必要的洗涤剂来去除顽固污渍。

人造革的保养和清洁

请注意，人造革和真皮是没有任何关系的。清洁人造革的时候最好使用湿布，清洁后请不要涂抹保养霜。塑料皮革的柔软剂会和保养霜含油脂和油的成分形成不良的相互作用，并会损坏表面。

镜子和镜门的保养和清洁

去除污渍（油脂，化妆品等）的时候要使用在温水中浸泡过，并已经拧干的擦窗皮抹布。镜子的边缘要始终采用干法擦拭，否则会造成镶边损坏。不要使用玻璃或窗户清洁剂和其他化学品，因为这些物质可能会损坏镜子的银涂层，并导致产生褐色斑点。镜子和镜门处理不当，则所有责任索赔和保修均失效。

塑料制品的保养和清洁，例如：盒子

抽屉、插入式托盘和塑料型材可以用不含任何溶剂的去污剂和湿布进行清洁。清洁时请不要使用任何含诸如丙酮、汽油或苯之类溶剂的去污剂。

把手的保养和清洁

即使金属材料是相对较硬的材料，但相应的表面处理（涂漆、阳极氧化、电镀）也并不是防刮的。日常清洁的时候使用蘸有温水的软布就足够了。如果污渍较为顽固，则请注意以下几点：

- 铬： 为了具有光泽，镀铬表面仅可用软布和稀酒精清洗，清洗时不得施加压力。最后用软布擦亮表面。
- 不锈钢： 清洗顽固污渍的时候，请使用专用的不锈钢保养剂，并按照制造商的规定使用。
- 铝/黄铜： 清洁时最好选择潮湿的擦窗皮抹布，因为这样能够保证表面具有最佳的防刮性能。

玻璃表面的保养和清洁

无孔玻璃表面是非常卫生并易于保养的。清洁玻璃表面时最好使用温水、某些洗涤剂或市售的玻璃清洁剂和柔软、不起毛的抹布。

石英保养提示

避免由于使用不当清洁剂导致产品损坏

- 切勿使用浓酸或碱液
- 切勿使用可造成划痕的或硬质的海绵

清洁石英表面时应使用润湿的软抹布。

清除少量污垢时可使用加有市售清洁剂的热

水。
清除顽固污垢时除加有市售清洁剂的热

水外还可使用污垢刮除工具。

更换照明灯具

其他有关正确更换灯具方面的信息请参见我们网站 www.duravit.com 中您相关产品的下载栏目。

12. 所有具有电气安装需求的家具零件仅允许由专业电工负责连接，作业时要考虑 (DIN 57 100) VDE 0100 第 701 部分的相关规定。

13. LED 光源 (使用寿命 > 30,000 小时) 灯具需固定安装。

14. 客户服务热线: +49 (0)78 33 70 403。




危险提示






- 1.** 任何人员都不允许吊挂在门、抽出件和抽屉上。
 - 2.** 门只能打开至限位处，不要过度延展。
 - 3.** 所保存的药品和清洁剂要防止儿童触及。
 - 4.** 家具和家具零件的安装和拆卸只能由获授权的专业公司执行。
 - 5.** 将门、抽出件和抽屉吊入和吊出的时候，必须保持其稳定，这样可以防止其坠落。
 - 6.** 请注意 - 如同所有的电气设备 - 集成安装有灯具的家具不得和水发生接触。
 - 7.** 将插头从插座拔出的时候必须将插座按
- 住，以施加反作用力。
- 8.** 在对电气部件进行清洁的时候，始终要确保其处于冷却状态下，并要使用干燥的抹布。
 - 9.** 不要将手伸入插座中。(小心触电!)
 - 10.** 更换照明灯具前要确保其已经冷却。
 - 11.** 不要过度压紧灯具。否则可能会破碎形成锋利的玻璃碎片。

暗式铰链的设置





版本 1






版本 2








版本 1



版本 2



版本 3



Duravit 의 욕실 가구는 욕실에 적합한 재료로 만들어집니다. 오랜 시간 Duravit 의 제품을 사용하는 즐거움을 누리려면 다음의 사항을 준수해야 합니다. 욕실에 충분한 환기를 하는 것이 중요합니다. 가구는 고인 물 또는 지속적인 습기에 노출되지 않아야 합니다. 그런데도 분사되는 물이 있다면, 손상의 위험을 줄이기 위해 가구를 말리십시오. 뽀족하거나 날카롭거나 거친 물체와 닿지 않도록 하십시오. 네일 폴리쉬 리무버, 향수, 헤어 컬러링/염색제, 용제 함유 액체, 아세톤 등과 같은 화학 약품은 가구 표면에서 즉시 멀리 떨어뜨려 놓으십시오. 어떤 경우에도 연마성 관리제, 용제 또는 부식성 세제를 청소소에 사용하지 마십시오. 잉크, 과일, 펠트 펜 얼룩, 차, 커피, 주스 및 레드 와인 은 바로 지우지 않을 경우 표면에 영구적으로 남기 때문에 즉시 제거하십시오.

오염 물질은 바로 제거하십시오. 새로운 오염물은 이미 말라버린 오염물보다 쉽게 표면에서 제거할 수 있습니다. 모든 표면의 자외선 저항력은 제한적입니다. 제품이 지속하여 자외선에 노출되면 변색이 일어날 수 있습니다.

다음의 절에서는 관리 및 유지보수에 관한 각각의 재료가 분배되어 있습니다.

중요 사항

사용하는 세제 제조업체의 사용 권장 사항은 주의 깊게 읽어야 합니다. 의심스러운 경우, 눈에 띄지 않는 위치에 세제와 관리제를 시험해볼 수 있습니다.

천연목 베니어 또는 원목의 관리 및 청소

천연목 베니어는 살아 있는 재료입니다. 짜임, 무늬, 다공성, 색상의 자연적 변화는 천연목 고유의 성질에 의해 생성됩니다. 목재가 시간이 흐름에 따라 햇빛에 노출되면, 색상과 광택이 변할 수 있습니다. 따라서 이러한 변화는 불만 제기 대상이 아닙니다. 정기적으로 먼지를 제거하기 위해, 약간 축축하고 부드러우며 보풀이 없는 천을 사용하되, 경우에 따라서는 샴오아 가죽을 사용하십시오. 더 강한 오염은 뜨거운 물에 주방 세제를 섞어 닦으면 제거할 수 있습니다. 남은 물을 즉시 부드러운 수건으로 닦

아내십시오. 큰 구멍이 있는 천연목 베니어(호두나무, 떡갈나무)의 오염을 제거하려면 다음과 같은 성분이 포함된 다목적 클리너를 세제로 사용하십시오. 이온성 및 비이온성 계면활성제, 비누, 포스포네이트, 페녹시에탄올. 세제를 천으로 등글게, 그리고 구멍을 따라서 문지르십시오. 그런 다음 따뜻한 물에 적신 부드러운 천으로 닦아내십시오. 구멍이 훨씬 강하게 오염된 경우 먼저 표면을 광택제로 문지른 후, 앞서 설명한 것과 같이 다목적 클리너로 청소를 마무리합니다. 가구 광택제는 마른 표면에 소량만 사용하십시오. 절대로 젖은 표면에 도포하지 마십시오. 젖은 표면에 도포하면 광택제가 희게 변할 수 있습니다.

고광택 도장 처리된 표면의 관리 및 청소

욕실 가구는 따뜻한 물에 적신 부드러운 천과 약간의 주방 세제로 청소하십시오. 천으로 제거할 수 없는 강한 오염의 경우, 비마모성 자동차 광택제를 아주 소량 사용하십시오. 자주 사용할 경우 도장 층이 얇아지기 때문에 예외적인 경우에만 사용하십시오. 오일, 왁스 등 가구 광택제를 사용하지 마십시오. 이러한 성분은 표면에 유성막을 남겨 광택을 감소시킵니다. 무광 표면 또는 고광택 표면의 경우 표면이 긁힐 수 있으므로 마른 천, 종이 냅킨 또는 극세사 천은 사용하지 마십시오.

멜라민 수지 표면의 관리 및 청소

옥실 가구는 따뜻한 물에 적신 부드러운 천과 약간의 주방 세제로 청소하십시오. 구조화된 표면이 있는 가구는 오염을 제거할 때 구조 방향으로 청소하는 것이 가장 좋습니다. 이어서 얼룩이나 줄무늬를 방지할 수 있도록 세제 제거를 위해 깨끗한 물에 적신 천으로 문지릅니다. 잘 지워지지 않는 오염은 뜨거운 물에 주방 세제를 조금 섞어 닦으면 제거할 수 있습니다.

인조 가죽의 관리 및 청소

인조 가죽은 천연 가죽과 아무런 관련이 없다는 점을 주의하십시오. 인조 가죽은 젖은 천으로 청소하는 것이 가장 좋습니다. 그런 다음 크림을 바르지 마십시오. 인조 가죽의 가소제는 관리 크림의 지방과 오일을 함유한 물질을 만나면 부정적인 상호 작용을 일으키며, 표면이 손상됩니다.

거울 및 거울형 도어의 관리 및 청소

얼룩(기름기, 화장품 등)을 제거하려면 따뜻한 물에 세탁하고 잘 짜낸 샴오아 가죽을 사용하십시오. 거울의 모서리는 항상 건조한 상태로 닦아내십시오. 그러지 않을 경우 코팅층이 벗겨질 수 있습니다. 유리 또는 창문 세척제 및 기타 화학제품을 사용하지 마십시오. 거울의 실버 코팅을 손상시키고 갈색 얼룩의 원인이 될 수 있습니다. 거울 및 거울형 도어를 부적절하게 취급하면 책임 및 보증에 관한 모든 권리가 상실됩니다.

플라스틱 제품(예: 박스)의 관리 및 청소

서랍, 인서트 트레이 및 플라스틱 프로필은 무용제 세척제 및 젖은 천으로 청소할 수 있습니다. 청소할 때 예를 들어 아세톤, 가솔린 또는 벤젠과 같이 용제가 함유된 세척제를 사용하지 마십시오.

손잡이의 관리 및 청소

금속 물질에서 상대적으로 단단한 물질이라 하더라도 해당 표면 가공(도장, 양극 산화 처리, 전기 도금)은 스크래치가 발생할 수 있습니다. 일상적으로 청소할 때 따뜻한 물에 적신 부드러운 천을 사용하십시오. 강한 오염의 경우 다음 항목에 유의하십시오.

크롬: 광택을 유지하기 위해, 크롬 도금된 표면은 부드러운 천과 희석한 알코올로만 청소해야 합니다. 그런 다음 부드러운 천으로 표면을 매끄럽게 마무리하십시오.

스테인레스 스틸: 찌든 오염을 닦아내려면 특수한 스테인레스 스틸 관리제를 사용하고, 제조업체의 지침에 따라 활용하십시오.

알루미늄/황동: 샴오아 가죽이 긁힘으로부터 표면을 가장 잘 보호하므로 청소할 때 젖은 샴오아 가죽을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

유리 표면의 관리 및 청소

구멍이 없는 유리의 표면은 위생적이고 청소가 용이합니다. 유리 표면에 대한 최적의 청소 방법은 따뜻한 물, 약간의 주방 세제 또는 상업용 유리 클리너 및 부드럽고 보풀이 없는 천을 사용하는 것입니다.

수정 관리 지침

잘못된 세제 사용으로 인한 제품 손상을 방지하십시오.

- 강산이나 알칼리성 세제를 사용하지 마십시오.

- 연마성 스폰지나 단단한 스폰지를 사용하지 마십시오.

물기 있는 부드러운 수건으로 수정 표면을 닦으십시오. 가벼운 오염은 온수와 시판 세제로 제거할 수 있습니다. 심한 오염은 온수와 시판 세제 외에도 지우개를 사용하여 제거할 수 있습니다.

발광체 교체

발광체의 올바른 교체에 관한 자세한 정보는 당사 홈페이지 (www.duravit.com) 에서 관련 제품의 제목을 내려받아 확인할 수 있습니다.

위험 경고



1. 도어 및 서랍에 사람이 매달려서는 안 됩니다.
2. 도어는 멈출 때까지만 열어야 하며, 과도하게 늘이지 마십시오.
3. 보관 약물과 세제는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보호하여 두십시오.
4. 가구 및 가구 부품의 조립과 분해는 공인된 전문 기업만 수행할 수 있습니다.
5. 도어와 서랍을 걸거나 떼어낼 때, 아래로 떨어지지 않도록 아래를 잘 고정해야 합니다.
6. 모든 전기 장치와 마찬가지로 램프가 내장된 가구 역시 물이 닿지 않도록 주의하십시오.
7. 플러그는 반대 압력을 사용해서만 소켓에서 당기십시오.

8. 전기 부품은 항상 완전히 식은 상태에서에만 마른 천으로 청소해야 합니다.

9. 소켓 안으로 손을 들이밀지 마십시오. (감전 주의!)

10. 발광체는 교체하기 전에 차갑게 식혀야 합니다.

11. 발광체를 너무 짝 누르지 마십시오. 짝 누르면 날카로운 유리 파편으로 깨질 수 있습니다.




전기 설비가 있는 모든 가구 부품은 (DIN 57100) VDE 0100, 제701부를 고려하여 전기 기술자를 통해서만 연결해야 합니다.

LED 광원(수명: 30,000시간 이상) 발광체 교환할 수 없음.




고객 서비스 핫라인: +49 (0)78 33 70 403.

경첩 설정





버전 1






버전 2








버전 1



버전 2



버전 3



Duravit (デュラビット) バスルームファニチャーは、浴室に最適な素材から製造されています。Duravit 製品を楽しく長くお使いになれるように、次の点には必ず従ってください。浴室の良好な換気を確保することは重要です。ファニチャーを滞留している水や持続的な湿気に晒さないでください。それでも水が撥ねた場合はファニチャーを損傷させないため乾燥してください。先のとがった物、鋭い物や研磨性の物と接触させないでください。マニキュア除光液、香水、ヘアダイ/毛染め液、溶媒を含む液体、アセトンなどの化学薬品が付いた場合はファニチャーの表面からすぐに除去してください。クリーニングには研磨性のお手入れ液、溶媒や腐食性洗剤を絶対に使用しないでください。インク、フルーツやフェルトペンなどの染み、茶類、コーヒー、ジュースや赤ワインはそのままにしておくくと表面に浸透するので直ちに除去してください。

汚れはすぐに除去してください。付着したばかりの汚れなら乾燥して固まったものより表面から容易に除去できます。表面はすべて条件付きでUV耐性があります。UVが持続的に照射されれば製品が変色することがあります。

以下の節は個々の素材別に、ケアとメンテナンスについて別個に記載されています。

重要な注意

洗剤メーカーの使用推奨事項に必ず従ってください。不明な場合は見えない箇所まで洗剤やケア溶液を少々試してください。

天然木材や無垢材一枚板のケアとクリーニング

天然木材のベニヤは天然の自然材料です。構造、木目、多孔性、色の自然な変化は、天然の素材である木材が本物であることの証です。木材が継続的日光に晒され続けると、変色したり艶が無くなることもあり、こうした変化は返品請求の対象になりません。日常の

ほこり拭きには窓用レザーなどをはじめ軽く湿らせた柔らかく糸の立たないクロスを使用してください。しつこい汚れはお湯と場合によっては洗剤を使って落とします。水や水分が付着した場合は、直ちに柔らかい布で拭き取ります。粗目の穴がある天然木材ベニヤ(樺やオーク材)の汚れを除去する陰イオンと非イオン性界面活性剤、石鹼、リン酸系、フェノキシエタノールを含む多目的クリーナーをご使用ください。洗剤を布に着けて円を描きながら汚れをふき取り、次に木目に沿って汚れを拭き取ります。次に温水を湿らせた柔らかい布で拭き上げます。穴がひどく汚れていれば表面を最初にPolitur (ウッドケア液) で擦り、次に前記に従い多目的クリーナーで仕上げにクリーニングします。ファニチャー用Politurは僅少量のみ乾燥した表面に付け、濡れた表面に付けないでください。そうでないとPoliturが白く変色することがあります。

高光沢性表面のケアとクリーニング

バスファニチャーを温水で若干湿らせた布と少量の洗剤できれにします。布では取り切れないようなひどい汚れは、非研磨性の自動車ボディー洗浄液を微量付けて拭き取ります。頻繁に使用すると塗装が取れていくので、これは例外的にのみ使用してください。家具用つや出し(オイル、ワックス)の使用はお控えください。表面に脂質の層が形成され、光沢が劣化します。艶消しまたは高光沢製表面には表面の細かいスリ傷などを防止するため、乾いた布、ペーパーナプキン、マイクロファイバークロスを使用します。

メラミン樹脂加工紙表面のケアとクリーニング

バスファニチャーを温水で若干湿らせた布と少量の洗剤できれにします。表面に構造的加工が施されたファニチャーは構造的目に沿ってクリーニングすると汚れが取れやすいです。次に清水を湿らせた布で拭き上げ、洗剤を除去し、しみや筋が残らないようにします。しつこい汚れは、お湯と場合によっては、洗剤を使って落とします。

人工皮革のケアとクリーニング

人工皮革が天然皮革とは全く別物であることに注意してください。人工皮革は湿らせた布で拭き取るのみとし、クリームなどはその後で塗りません。人工皮革に可塑剤を使用すると、ケアクリームの中のグリースおよび油脂物質と素材が反応し、人工皮革の表面が損傷する場合があります。

鏡とミラードアのケアとクリーニング

しみ（油脂、化粧品など）を除去するには温水で洗い上げよく絞った窓拭き用レザーを使用します。鏡の縁は堆積物で汚くなる場合があるので常に拭き取り乾燥状態を維持します。ガラスクリーナーや窓クリーナーその他の薬品は鏡の銀被膜を損傷し、茶色のしみが発生する場合がありますので使用しないでください。鏡やミラードアを不正に取り扱った場合は補償や賠償請求は無効です。

ボックスなど樹脂品目のケアとクリーニング
引き出し、トレイ、樹脂成型品は溶媒を含まない洗剤で湿らせた布でクリーニングします。クリーニングにはアセトン、ベンジン、ベンゾールなどの溶媒を含むクリーニング液を使用しないでください。

ハンドルのケアとクリーニング

メタリックの素材で比較的硬めの材料製でも適用されている表面処理（塗装、陽極酸化処理、電気めっき）はスクラッチ耐性はありません。日常のお手入れには温水を湿らせた柔らかい布で拭き取れば十分です。しつこい汚れの場合は次の点に従ってください。

- クロム：光沢を維持するため、クロムめっき表面は柔らかい布に希釈したシンナーを付けて押し付けずに拭き取ります。仕上げに表面を柔らかい布で拭き上げます。
- ステンレススチール：ひどい汚れを除去するにはステンレススチール用特殊ケア液をメーカー規定に従って使用してください。
- アルミニウム/真鍮：柔らかい窓拭きレザーでクリーニングします。これなら表面が傷つかずに最適に保護されます。

ガラス表面のケアとクリーニング

ガラスの穴が無い表面は衛生的で手入れも容易です。ガラス表面は温水に微量の洗剤を入れるか市販ガラスクリーナーを付けた柔らかい糸が立たない布でクリーニングするのが最適です。

電球の交換

正しい電球の交換のし方はウェブサイト www.duravit.com の対応製品ダウンロードコーナーから入手できます。

危険に関する注意事項



1. 布でのみクリーニングします。
2. ランプソケットの差込穴に触らないでください。(感電の危険!)
3. 電球は交換前に自然冷却させてください。
4. 電球を強く押しすぎないでください。破損すると鋭いエッジのあるガラスの破片となって碎ける場合があります。
5. 電装系を含むすべてのファニチャー部品は(DIN 57 100) VDE 0100/パート701に準拠して電気専門要員によってのみ接続工事させてください。
6. LED光源(製品寿命30,000時間以上)電球は交換できません。
7. カスタマーサービス・ホットライン:
+49 (0)78 33 70 403。

クォーツのお手入れに関する注意事項

不適切なクリーナーによる製品の損傷を回避してください

- 高濃度の酸やアルカリを使用しないでください

- 引っかかり傷がつくような硬いスポンジは使わないでください。




クォーツ表面のクリーニングには、柔らかく湿った布で行います。

軽度の汚れは、温水と市販の食器用クリーナーで取り除きます。




汚れがひどい場合は、温水と市販の食器用クリーナーに加え、汚れ用イレーザーを使用します。

なべバンドの設定

バージョン1







バージョン2






なべバンドの設定

バージョン1








バージョン2



なべバンドの設定

バージョン3



التنظيف والعناية بقشرة الخشب الحقيقي أو بالخشب الصلب

إن قشرة الخشب الحقيقي عبارة عن مادة حية، فالتموجات الطبيعية في الهيكل، والتجزيع، والمسامية، والألوان تشهد على أصالة الخشب الطبيعي. عند تعرض الخشب لأشعة الشمس قد تتغير درجة اللون أو اللعان بمرور الأيام، إلا أن هذا الانحراف لا يُمثل سبباً للشكوى. استخدم دائماً قطعة قماش مبللة قليلاً وناعمة وخالية من الوبر أو استخدم قطعة من جلد الشامواه لإزالة الأتربة بشكل منتظم. أزل الاتساخات الشديدة باستخدام الماء الساخن، وسائل شطف الصحون عند الحاجة. امسح أي رواسب مائية على الفور بقطعة قماش ناعمة. لإزالة الاتساخات من قشرة الخشب الحقيقي ذات المسام الخشنة (شجرة الكستناء، البلوط)، استخدم من فضلك مادة تنظيف لجميع الأغراض تتضمن المواد الفعالة التالية: مؤثرات سطحية أيونية وغير أيونية، وصابون، وفسفونات، وفينوكسي إيثانول. افرك مادة التنظيف باستخدام قطعة قماش بشكل دائري أولاً، ثم بشكل طولي على امتداد المسام، ثم أعد المسح باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بماء ساخن. مع الاتساخات الشديدة للمسام افرك السطح أولاً بلمع، ثم أعد التنظيف باستخدام مادة تنظيف لجميع الأغراض، كما هو موضح. استخدم ملمع الأثاث على الأسطح الجافة بكميات محدودة فقط، ولا تضعه أبداً على الأسطح الرطبة، لأن الملمع يمكن أن يكون ذا تأثير مبيض.

التنظيف والعناية بالأسطح المطلية بورنيش عالي اللعان

قم بتنظيف أثاث الحمام باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بماء ساخن والقليل من سائل شطف الصحون. مع الاتساخات الشديدة التي لا يمكن إزالتها بقطعة قماش، استخدم ملمع سيارات اقتصادي للغاية وغير كاشط، ولا تستخدمه إلا في الحالات الاستثنائية، لأنه يمكن أن يؤدي إلى تخفيف طبقة الطلاء مع الاستخدام المتكرر. تجنب استخدام ملمعات الأثاث (الزيوت، الشموع)، لأنها تخلف وراءها طبقة من الشحم على السطح مما يقلل من درجة اللعان. ينبغي تجنب استخدام قطع القماش الجافة والمناديل الورقية والأقمشة ذات الألياف الدقيقة مع الأسطح مطفاة لللمعة والأسطح عالية اللعان، لأنها يمكن أن تخدش الأسطح.

يتم تصنيع أثاث الحمام الخاص بـ Duravit من مواد تتناسب مع غرفة الحمام، وحتى يستمر التمتع بمنتجات Duravit لفترة طويلة، ينبغي الالتزام بالنقاط التالية: من المهم ضمان توفير تهوية جيدة في الحمام. ينبغي عدم تعريض الأثاث لماء راكد أو رطوبة مستمرة، فإذا تم اكتشاف رذاذ ماء، يجب تجفيف قطع الأثاث للحد من خطر التعرض لأضرار. تجنب ملامسة الأغراض الحادة أو المدببة أو الكاشطة. المواد الكيميائية مثل مزيل الأظافر، والعطور، وأصبغ واللون الشعر، والسوائل التي تتضمن مذيبيات، والأسيتون، وما إلى ذلك، ينبغي إزالتها من على أسطح الأثاث على الفور. عند التنظيف لا يُسمح باستخدام أي مواد عناية أو مذيبيات كاشطة، ولا أي مواد تنظيف حادة، بأي حال من الأحوال. يجب إزالة بقع الحبر والفاكهة وأقلام التعليم، والشاي، والقهوة، والعصائر، والنبذ الأحمر على الفور، وإلا فسوف تؤثر بشكل دائم على الأسطح. يجب إزالة الاتساخات على الفور، فالأوساخ الحديثة يمكن إزالتها بسهولة من على الأسطح مقارنة بالأوساخ التي جفت بالفعل. جميع الأسطح مقاومة للأشعة فوق البنفسجية بدرجة محدودة، فإذا تعرضت المنتجات للأشعة فوق البنفسجية بشكل دائم فقد يؤدي ذلك إلى تغيرات في اللون.

تم تقسيم الفقرات التالية بشكل يراعي العناية والصيانة الخاصة بكل مادة على حدة.

ملاحظة هامة

ينبغي قراءة توصيات الاستخدام الخاصة بالشركة المصنعة لمواد التنظيف بعناية. وفي حالة الشك يمكنك تجربة مادة التنظيف والعناية بموضع غير واضح.

التنظيف والعناية بالأسطح الورقية المصنوعة من راتنج

الميلامين

قم بتنظيف أثاث الحمام باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بماء ساخن والقليل من سائل شطف الصحون. من الأفضل تنظيف قطع الأثاث ذات الأسطح الهيكلية في اتجاه الهيكل، لإزالة أي أوساخ محتملة، ثم إعادة مسحها بقطعة قماش مبللة بماء نقي، لإزالة مادة التنظيف، حتى يتم تجنب ظهور أي بقع أو خطوط. أزل الاتساخات المستعصية باستخدام الماء الساخن، والقليل من سائل شطف الصحون عند الحاجة.

التنظيف والعناية بالجلد الصناعي

يُرجى مراعاة أن الجلد الصناعي لا علاقة له بالجلد الطبيعي على الإطلاق. من الأفضل تنظيف الجلد الصناعي بقطعة قماش مبللة وعدم دهن أي شيء بعد ذلك، لأن منعم الجلد البلاستيكي يدخل في تفاعلات غير جذابة مع المواد الدهنية والزيتية بكريمات العناية، ويضرر بالأسطح.

التنظيف والعناية بالمرايا والأبواب ذات المرايا

للتخلص من البقع (الشحوم، ومستحضرات التجميل، وما إلى ذلك) استخدم قطعة من جلد الشامواه مغسولة في ماء ساخن ومعصورة جيداً. امسح حواف المرايا دائماً وهي جافة، وإلا قد تحدث عيوب بطبقة الطلاء. لا تستخدم أي منظف زجاج أو نوافذ ولا أي منظفات كيميائية، لأن هذه المنظفات يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بطبقة المرآة الفضية أو إلى تكوّن بقع بنية. في حالة التعامل غير السليم مع المرايا والأبواب ذات المرايا يسقط حق المطالبة بالمسئولية والضمان.

التنظيف والعناية بالأدوات البلاستيكية، مثل الصناديق

يمكن تنظيف الأدراج والصواني والمقاطع البلاستيكية باستخدام مادة تنظيف خالية من المنبيبات وقطعة قماش مبللة. يُرجى عدم استخدام أي مادة تنظيف تحتوي على مذيب مثل الأسيتون أو البنزين أو البنزول.

التنظيف والعناية بالمقابض

حتى عندما يتعلق الأمر بمواد معدنية صلبة نسبياً، فإن طبقة صقل السطح (اللاك، الأكسدة بالألومنيوم، الجلفنة) لا تكون مقاومة للخدش. للتنظيف اليومي يكفي استخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بماء ساخن. أما مع الاتساخات الشديدة فيُرجى مراعاة النقاط التالية:

- **الكروم:** للحفاظ على اللعان، ينبغي تنظيف الأسطح المطلية بالكروم بقطعة قماش ناعمة وكحول مخفف فقط ودون ضغط، ثم يتم تلميع السطح بعد ذلك بقطعة قماش ناعمة.
- **الفولاذ المقاوم للصدأ:** لتنظيف الاتساخات المستعصية استعمل من فضلك مادة عناية خاصة للفولاذ المقاوم للصدأ واستخدمها وفقاً لبيانات الشركة المصنعة.
- **الألومنيوم/النحاس:** يُفضل استخدام قطعة مبللة من جلد الشامواه للتنظيف، لأنها تحفظ الأسطح من الخدوش بشكل مثالي.

12. ينبغي عدم توصيل كافة قطع الأثاث المزودة بتركيبات كهربائية إلا من قبل كهربائي متخصص مع مراعاة المعيار (VDE 0100 (DIN 57 701، الجزء 701.
13. مصدر ضوء LED (فترة حياة < 30.000 ساعة) لمبات الإضاءة غير قابلة للاستبدال.
14. الخط الساخن لخدمة العملاء 403 70 33 78 (0) +49

التنظيف والعناية بالأسطح الزجاجية

الأسطح الزجاجية غير المسامية تكون صحية وسهلة العناية. يُفضل تنظيف الأسطح الزجاجية بماء ساخن مع القليل من سائل شطف الصحون أو منظف زجاج تقليدي وقطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر.

زتراوكل قدامب دي ان عل تاداشر!

تجنب تعريض المنتج للضرر بسبب استخدام مادة تنظيف غير مناسبة

- لا تستخدم أي أحماض أو قلويات مركزة
 - لا تستخدم قطع إسفنج خادشة أو صلبة
- تنظيف أسطح الكوارتز ينبغي أن يتم باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة.
- يمكن إزالة الأوساخ السهلة باستخدام ماء ساخن وسائل شطف صحون تقليدي.
- أما مع الأوساخ الشديدة فيمكن الجمع بين الماء الساخن وسائل شطف الصحون التقليدي بالإضافة إلى استخدام ممسحة الأوساخ.

استبدال المصابيح


لمزيد من المعلومات بخصوص الاستبدال الصحيح للمصابيح انظر موقعنا الإلكتروني www.duravit.com تحت عنوان تنزيلات المنتج الخاص بك.




ملاحظات المخاطر

1. لا يُسمح بتعلّق أي شخص بالأبواب وصواني السحب والأدراج.
2. افتح الأبواب حتى تتوقف، ولا تقم بتمديدتها بشكل مفرط.
3. احفظ الأدوية المخزنة ومواد التنظيف بعيداً عن متناول الأطفال.
4. ينبغي ألا يتم تركيب وفك الأثاث وقطع الأثاث إلا من قبل شركة متخصصة ومعتمدة.
5. عند التعليق والإنزال يجب تثبيت الأبواب وصواني السحب والأدراج جيداً من الأسفل، حتى لا تسقط.
6. يُرجى مراعاة أنه ينبغي عدم ملامسة الأثاث ذي المصابيح المدمجة للماء، كما هو الحال مع كافة الأجهزة الكهربائية.
7. لا تسحب القابس من المقيس إلا مع الضغط المعاكس.
8. ينبغي عدم تنظيف الأجزاء الكهربائية إلا وهي في حالة باردة، وباستخدام قطعة قماش جافة.
9. لا تمسك المقيس. (إشعار، صدمة كهربائية)
10. اترك المصابيح تبرد قبل الاستبدال.
11. لا تضغط المصابيح بشدة، فقد يؤدي ذلك إلى تحطم الزجاج إلى شظايا ذات حواف حادة.





الإصدار 1






الإصدار 2








الإصدار 1



الإصدار 2



الإصدار 3



Duravit AG

P.O. Box 240
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 408
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de



Best-Nr. 67342 - We reserve the right to make technical improvements and enhance the appearance of the products shown.